

Robert Bosch Power Tools GmbH

70538 Stuttgart

GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 34H (2012.09) 52



1 609 92A 34H

GCO 2000 Professional





BOSCH


- en** Original instructions
- cn** 正本使用说明书
- tw** 原始使用說明書
- ko** 사용 설명서 원본
- th** หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับต้นแบบ
- id** Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan Orisinal
- vi** Bản gốc hướng dẫn sử dụng



2 | 

English	Page 6
中文	頁 12
中文	頁 18
한국어	면 23
ภาษาไทย	หน้า 30
Bahasa Indonesia	Halaman 37
Tiếng Việt	Trang 44











GCO 2000

4 |

A







6 | English

English

Safety Notes

General Power Tool Safety Warnings

⚠ WARNING

When using electric tools basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury including the following.

Read all these instructions before attempting to operate this product and save these instructions.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

- ▶ **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- ▶ **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- ▶ **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- ▶ **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- ▶ **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- ▶ **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- ▶ **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- ▶ **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- ▶ **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

- ▶ **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- ▶ **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection

used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

▶ **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.**

Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

▶ **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

▶ **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.

▶ **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

▶ **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care

▶ **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

▶ **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

▶ **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

▶ **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

▶ **Maintain power tools.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

▶ **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

▶ **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

Service

▶ **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Safety Warnings for Cut-off Grinder

- ▶ **Never stand on the power tool.** Serious injuries could occur when the power tool tips over or when accidentally coming into contact with the cutting disc.
- ▶ **Always use the blade guard.** A blade guard protects the user against broken off parts of the cutting disc and against accidental touching of the cutting disc.
- ▶ **Make sure that the guard operates properly and that it can move freely.** Never lock the guard in place when opened.
- ▶ **Use the power tool only for dry cutting.** Water penetrating into a power tool increases the risk of an electric shock.
- ▶ **Keep the mains cable away from rotating application tools.** The mains cable can be cut through or get caught.
- ▶ **Keep handles dry, clean, and free from oil and grease.** Greasy, oily handles are slippery causing loss of control.
- ▶ **Never remove cutting remainders, metal chips, etc. from the cutting area while the machine is running.** Always guide the tool arm back to the neutral position first and then switch the machine off.
- ▶ **Guide the cutting disc against the workpiece only when the machine is switched on.** Otherwise, there is danger of kickback, when the cutting disc becomes wedged in the workpiece.
- ▶ **Operate the power tool only when the work area to the workpiece is clear of any adjusting tools, metal chips, etc.** Small pieces of metal or other objects that come in contact with the rotating cutting disc can strike the operator with high speed.
- ▶ **Always firmly clamp the workpiece. Do not cut workpieces that are too small to clamp.** Otherwise, the clearance of your hand to the rotating cutting disc is too small.
- ▶ **If the cutting disc becomes jammed, switch the machine off and wait until the cutting disc comes to a complete stop. Never attempt to remove a still running cutting disc from the cut, otherwise there is danger of kickback.** Determine and correct the cause for the jamming.
- ▶ **After switching off, do not stop the cutting disc by applying lateral pressure to it.** The cutting disc can become damaged, break or lead to kickback.
- ▶ **Do not force the cutting disc into the workpiece and do not apply too much pressure when using the power tool. Particularly avoid jamming or wedging the cutting disc when working corners or sharp edges.** When the cutting disc is damaged due to abuse, cracks can form that can lead to breakage without prior warning.
- ▶ **Wear a work apron. Pay attention that other persons are not put at risk from sparking. Remove flammable materials in close vicinity.** Sparking occurs when cutting metal.
- ▶ **Use the cut off grinder only for cutting materials mentioned under "Intended Use".** Otherwise, the cut off grinder can be subject to overload.
- ▶ **Do not use damaged, out-of-centre or vibrating cutting discs.** Damaged cutting discs cause increased friction, binding of the cutting disc and kickback.
- ▶ **Always use cutting discs with correct size and shape (diamond versus round) of arbor holes.** Cutting discs that do not match the mounting hardware of the cut off grinder will run eccentrically, causing loss of control.
- ▶ **Do not attach a saw chain woodcarving blade or toothed saw blade.** Such blades create frequent kickback and loss of control over the power tool.
- ▶ **Observe the operating instructions of the cut-off wheel manufacturer for assembly and use of the cut-off wheel.** Cut-off wheels that do not fit can lead to injury as well as to jamming, breaking or kickback.
- ▶ **Do not use accessories which are not specifically designed and recommended by the tool manufacturer.** Just because the accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.
- ▶ **Do not touch the cutting disc after working before it has cooled.** The cutting disc becomes very hot while working.
- ▶ **Check the cable regularly and have a damaged cable repaired only through an authorised customer service agent for Bosch power tools. Replace damaged extension cables.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- ▶ **Store the machine in a safe manner when not being used. The storage location must be dry and lockable.** This prevents the machine from storage damage, and from being operated by untrained persons.
- ▶ **Secure the workpiece.** A workpiece clamped with clamping devices or in a vice is held more secure than by hand.
- ▶ **Never leave the machine before it has come to a complete stop.** Cutting tools that are still running can cause injuries.
- ▶ **Never use the machine with a damaged cable. Do not touch the damaged cable and pull the mains plug when the cable is damaged while working.** Damaged cables increase the risk of an electric shock.

Products sold in GB only: Your product is fitted with an BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an authorised customer service agent. The replacement plug should have the same fuse rating as the original plug.

The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard and should never be inserted into a mains socket elsewhere.

Products sold in AUS and NZ only: Use a residual current device (RCD) with a rated residual current of 30 mA or less.

Symbols

The following symbols can be important for the operation of your power tool. Please memorise the symbols and their



8 | English

meanings. The correct interpretation of the symbols helps you operate the power tool better and more secure.

Symbol	Meaning
	► Danger area! Keep hands, fingers or arms away from this area.
	► Wear safety goggles.
	► Wear ear protectors. Exposure to noise can cause hearing loss.
	► Wear a dust respirator.
	► Wear protective gloves.

10 Retracting blade guard

11 Spindle lock

12 Cutting disc*

13 Angle stop

14 Clamping spindle

15 Quick-release button

16 Spindle handle

17 Tool spindle

18 Clamping flange

19 Washer

20 Hexagon bolt

21 Cover lid

22 Lock-on button

*Accessories shown or described are not part of the standard delivery scope of the product. A complete overview of accessories can be found in our accessories program.

Technical Data

Cut off grinder	GCO 2000			
Article number		... 04.		
3 601 L17 0B.		
		... 0L.		
		... OK.		
		... OF.	... OC.	
Rated power input	W	2000	1650	
No-load speed	min ⁻¹	3500	3500	
Weight according to EPTA-Procedure 01/2003	kg	17	17	
Protection class		<input checked="" type="checkbox"/> /II	<input checked="" type="checkbox"/> /II	
Permissible workpiece dimensions (maximal/minimal) see page 10. Starting cycles generate brief voltage drops. Interference with other equipment/machines may occur in case of unfavourable mains system conditions. Malfunctions are not to be expected for system impedances below 0.15 ohm.				
The values given are valid for a nominal voltage [U] of 230 V. For different voltages and models for specific countries, these values can vary.				

Dimensions of suitable cutting discs

Cutting disc diameter, max.	mm	355
Cutting discs width, max.	mm	3
Mounting hole diameter	mm	25.4

Assembly

- **Avoid unintentional starting of the machine. During assembly and for all work on the machine, the power plug must not be connected to the mains supply.**

Note: To ensure safe handling, the rests of the base plate **9** must be placed on a suitable supporting surface (e. g., work-bench, level floor, etc.).

Delivery Scope

Carefully remove all parts included in the delivery from their packaging.

Remove all packaging material from the machine and the accessories provided.

Product Description and Specifications



Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Intended Use

The machine is intended for stationary use with cutting discs to perform lengthways and crossways straight cuts or mitre cuts to 45° in metal materials without the use of water.

Product Features

The numbering of the components shown refers to the representation of the power tool on the graphic pages.

- 1** Handle
- 2** On/Off switch
- 3** Tool arm
- 4** Depth stop
- 5** Lock nut of the depth stop
- 6** Transport safety-lock
- 7** Angle stop bolts
- 8** Ring spanner
- 9** Base plate

Before starting the operation of the machine for the first time, check if all parts listed below have been supplied:

- Cut-off grinder with mounted cutting disc
- Ring spanner **8**

Note: Check the power tool for possible damage.

Before further use of the machine, check that all protective devices are fully functional. Any lightly damaged parts must be carefully checked to ensure flawless operation of the tool. All parts must be properly mounted and all conditions fulfilled that ensure faultless operation.

Damaged protective devices and parts must be immediately replaced by an authorised service centre.

Changing the Tool (see figure A)

- Before any work on the machine itself, pull the mains plug.
- Actuate the spindle lock **11** only when the tool spindle **17** is stopped. Otherwise, the machine can become damaged.
- Do not touch the cutting disc after working before it has cooled. The cutting disc becomes very hot while working.

Use only cutting discs that have an equal or higher maximal allowable speed than the no-load speed of your power tool.

Use only cutting discs that correspond to the characteristic data given in these operating instructions and are checked according to EN 12413 and marked appropriately.

Place unused cutting discs in an enclosed container or in the original packaging. Store cutting discs lying flat.

Removing the Cutting Disc

- Bring the power tool into the working position. (see "Releasing the Machine (Working Position)", page 9)
- For machines **with** retracting blade guard: Swing back the retracting blade guard **10** to the stop.
For machines **without** retracting blade guard: Unscrew the cover lid **21**.
- Turn hexagon bolt **20** with the provided ring spanner **8** (15 mm) and at the same time press the spindle lock **11** until it engages.
- Hold the spindle lock pressed and unscrew the hexagon bolt **20**.
- Remove the washer **19** and the clamping flange **18**.
- Remove the cutting disc **12**.

Installing the Cutting Disc

If required, clean all parts to be mounted prior to assembly.

- Mount the new cutting disc onto the tool spindle **17** in such a manner that its lable faces away from the tool arm.
- Mount the clamping flange **18**, the washer **19** and the hexagon bolt **20**.
Press spindle lock **11** until it engages and tighten hexagon bolt **20** with the provided ring spanner **8**. (Tightening torque approx. 18–20 Nm)
- For machines **with** retracting blade guard: Slowly guide the retracting blade guard **10** down until the cutting disc is covered off.

Make sure that the retracting blade guard **10** operates properly.

For machines **without** retracting blade guard: Screw the cover lid **21** on again.

After mounting the cutting disc and before switching on, check whether the cutting disc is properly mounted and if it can rotate freely.

- Make sure that the cutting disc does not graze against the retracting blade guard **10**, the blade guard **18** or against other parts.
- Run the machine for approx. 30 seconds.
Should significant vibrations occur, switch off the machine immediately; remove and install the cutting disc again.

Operation

Transport Safety

- Before any work on the machine itself, pull the mains plug.

The transport safety-lock **6** enables easier handling of the machine when transporting to various working locations.

Releasing the Machine (Working Position)

- Push the tool arm by the handle **8** down a little in order to relieve the transport safety-lock **6**.
- Pull the transport safety-lock **6** completely outward.
- Guide the tool arm slowly upward.

Note: When working, pay attention that the transport safety-lock is not pushed inwards. Otherwise, the tool arm cannot be lowered to the requested depth.

Securing the Machine (Transport Position)

- Guide the tool arm downward until the transport safety-lock **6** can be pushed completely inward.

Adjusting the Cutting Angle (see figure B)

- Before any work on the machine itself, pull the mains plug.

The miter angle can be set in a range from 0° to 45°. Frequently used mitre angles are identified on the angle stop **13** with appropriate markings. The 0° and 45° position are set at the respective end stop.

- Loosen both angle stop bolts **7** with the ring spanner **8** (size 13 mm) provided.
- Adjust the requested angle and tighten the angle stop bolts again.

Clamping the Workpiece (see figure C)

To ensure optimum working safety, the workpiece must always be firmly clamped.

Do not saw workpieces that are too small to clamp.

- Place the workpiece against the angle stop **13**.
- Slide the clamping spindle **14** against the workpiece and firmly clamp the workpiece with the spindle handle **16**.

Loosening the Workpiece

- Loosen the spindle handle **16**.



10 | English

- Tilt up the quick release **15** and pull the clamping spindle **14** away from the workpiece.

Starting Operation

- **Observe correct mains voltage! The voltage of the power source must agree with the voltage specified on the nameplate of the machine. Power tools marked with 230 V can also be operated with 220 V.**
- **Check the cutting disc before using. The cutting disc must be properly mounted and must rotate freely. Carry out a 30 second (min.) test run with no load. Do not use damaged, out-of-centre or vibrating cutting discs.**
Damaged cutting discs can burst and cause injuries.

Dusts from materials such as lead-containing coatings, minerals and metal can be harmful to one's health. Contact with or inhaling the dusts can trigger allergic reactions to the operator or bystanders and/or lead to respiratory infections.

Certain metal dusts are considered hazardous, especially in conjunction with alloys such as zinc, aluminium or chromium. Materials containing asbestos may only be worked by specialists.

- Provide for good ventilation of the working place.
- It is recommended to wear a P2 filter-class respirator.

Observe the relevant regulations in your country for the materials to be worked.

The blade can be blocked by dust, chips or workpiece fragments in the slot of the base plate **9**.

- Switch the machine off and pull the mains plug from the socket outlet.
- Wait until the cutting disc has come to a complete stop.
- Tilt the machine toward the rear, so that small workpiece fragments can fall out of the opening intended for this purpose.
If required, use a suitable tool to remove all workpiece fragments.

- **Prevent dust accumulation at the workplace.** Dusts can easily ignite.

Position of the Operator (see figure D)

- **Do not stand in a line with the cutting disc in front of the machine. Always stand aside of the cutting disc.** This measure provides for better protection of your body against possible splinters in case of cutting disc breakage.

Switching On and Off (see figure E)

3 601 L17 0..

- To **start** the machine, press the On/Off switch **5** and keep it pressed.
- To **lock** the On/Off switch, push the lock-on button **22** in the direction of the tool arm.
- To **switch off** the machine, release the On/Off switch **5**. When the On/Off switch is locked on, press the On/Off switch through until the lock-on is disengaged and then release the On/Off switch.

3 601 L17 04.

- For **starting operation**, push the lock-on button **22** in the direction of the tool arm.
Then press the On/Off switch **5** and keep it pressed.

Note: For safety reasons, the On/Off switch **5** cannot be locked; it must remain pressed during the entire operation.

- To **switch off** the machine, release the On/Off switch **5**. When not using the power tool, switch it off in order to save energy.

Working Advice

- **Before any work on the machine itself, pull the mains plug.**

General Cutting Instructions

- **Do not touch the cutting disc after working before it has cooled.** The cutting disc becomes very hot while working.

Protect the cutting disc against impact, shock and grease. Do not subject the cutting disc to lateral pressure.

Do not strain the power tool so heavily that it comes to a standstill.

Excessive feed considerably reduces the performance capability of the machine and shortens the service life of the cutting disc.

Use only cutting discs that are suitable for the material to be worked.

Permissible Workpiece Dimensions

Maximal workpiece sizes:

Workpiece Form	Mitre/Bevel Angle	
	0°	45°
	130 Ø	110 Ø
	120 x 120	90 x 90
	180 x 85	100 x 80
	138 x 138	90 x 90

Minimal workpiece sizes

(= all workpieces that can be clamped via the clamping spindle **14**):

Length 80 mm

Cutting depth, max. (0°/0°): 125 mm

Adjusting the Depth Stop (see figure F)

In the delivery condition of the machine, the depth stop **4** is adjusted in such a manner that a new 355 mm cutting disc does not touch the base plate when cutting.

To compensate the wear of the cutting disc, the depth stop can be set deeper.

When using a new cutting disc, the depth stop must then always be set back to the original position.

► **Always adjust the depth stop in such a manner that the cutting disc does not touch the base plate when cutting.**

- Bring the power tool into the working position. (see "Releasing the Machine (Working Position)", page 9)
- Loosen lock nut **5** with the supplied ring spanner **8** (13 mm).
- Swing the tool arm with the handle **8** to the requested position.
- Screw the depth stop **4** in clockwise or anticlockwise direction until the screw head touches the housing.
- Slowly guide the tool arm upward and tighten the lock nut **5**.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

- **Before any work on the machine itself, pull the mains plug.**
- **Clean the ventilation slots of your power tool regularly with a soft brush.** The motor fan draws dust into the housing, and a large accumulation of metal dust can lead to electrical hazards.
- **In extreme conditions, always use dust extraction as far as possible. Blow out ventilation slots frequently and install a residual current device (RCD).** When working metals, conductive dust can settle in the interior of the power tool. The total insulation of the power tool can be impaired.
- **Have maintenance and repair work performed only by qualified specialists.** In this manner, it can be ensured that the safety of the power tool is maintained.

The retracting blade guard must always be able to move freely and retract automatically. Therefore, always keep the area around the retracting blade guard clean.

If the replacement of the supply cord is necessary, this has to be done by Bosch or an authorized Bosch service agent in order to avoid a safety hazard.

If the machine should fail despite the care taken in manufacturing and testing procedures, repair should be carried out by an after-sales service centre for Bosch power tools.

In all correspondence and spare parts order, please always include the 10-digit article number given on the type plate of the machine.

Accessories

	Article number
Cutting disc	2 608 600 946
Cutting disc	2 609 600 936
Cutting disc	2 609 600 689

After-sales Service and Customer Assistance

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare

parts. Exploded views and information on spare parts can also be found under:

www.bosch-pt.com

Our customer service representatives can answer your questions concerning possible applications and adjustment of products and accessories.

People's Republic of China

China Mainland

Bosch Power Tools (China) Co., Ltd.
567, Bin Kang Road
Bin Jiang District 310052
Hangzhou, P.R. China
Service Hotline: 400 826 8484
Fax: +86 571 8777 4502
E-Mail: contact.ptcn@cn.bosch.com
www.bosch-pt.com.cn

HK and Macau Special Administrative Regions

Robert Bosch Hong Kong Co. Ltd.
21st Floor, 625 King's Road
North Point, Hong Kong
Customer Service Hotline: +852 2101 0235
Fax: +852 2590 9762
E-Mail: info@hk.bosch.com
www.bosch-pt.com.hk

Indonesia

PT. Multi Mayaka
Kawasan Industri Pulogadung
Jalan Rawa Gelam III No. 2
Jakarta 13930
Indonesia
Tel.: +62 (21) 46 83 25 22
Fax: +62 (21) 46 82 86 45/68 23
E-Mail: sales@multimayaka.co.id
www.bosch-pt.co.id

Philippines

Robert Bosch, Inc.
28th Floor Fort Legend Towers,
3rd Avenue corner 31st Street,
Fort Bonifacio Global City,
1634 Taguig City, Philippines
Tel.: +63 (2) 870 3871
Fax: +63 (2) 870 3870
matheus.contiero@ph.bosch.com
www.bosch-pt.com.ph
Bosch Service Center:
9725-27 Kamagong Street
San Antonio Village
Makati City, Philippines
Tel.: +63 (2) 899 9091
Fax: +63 (2) 897 6432
rosalie.dagdagan@ph.bosch.com

**12 | 中文****Malaysia**

Robert Bosch (S.E.A.) Sdn. Bhd.
No. 8A, Jalan 13/6
G.P.O. Box 10818
46200 Petaling Jaya
Selangor, Malaysia
Tel.: +60 (3) 7966 3194
Fax: +60 (3) 7958 3838
cheehoe.on@my.bosch.com
Toll-Free: 1800 880 188
www.bosch-pt.com.my

Thailand

Robert Bosch Ltd.
Liberty Square Building
No. 287, 11 Floor
Silom Road, Bangkok
Bangkok 10500
Tel.: +66 (2) 6 31 18 79 – 18 88 (10 lines)
Fax: +66 (2) 2 38 47 83
Robert Bosch Ltd., P. O. Box 2054
Bangkok 10501, Thailand
Bosch Service – Training Centre
2869-2869/1 Soi Ban Kluay
Rama IV Road (near old Paknam Railway)
Prakanong District
10110 Bangkok
Thailand
Tel.: +66 (2) 6 71 78 00 – 4
Fax: +66 (2) 2 49 42 96
Fax: +66 (2) 2 49 52 99

Singapore

Robert Bosch (SEA) Pte. Ltd.
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Tel.: +65 6571 2772
Fax: +65 6350 5315
leongheng.leow@sg.bosch.com
Toll-Free: 1800 333 8333
www.bosch-pt.com.sg

Vietnam

Robert Bosch Vietnam Co. Ltd
10/F, 194 Golden Building
473 Dien Bien Phu Street
Ward 25, Binh Thanh District
84 Ho Chi Minh City
Vietnam
Tel.: +84 (8) 6258 3690 ext. 413
Fax: +84 (8) 6258 3692
hiu.lagia@vn.bosch.com
www.bosch-pt.com

Australia, New Zealand and Pacific Islands

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools
Locked Bag 66
Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:
Phone: +61 (01300) 307 044
Fax: +61 (01300) 307 045
Inside New Zealand:
Phone: +64 (0800) 543 353
Fax: +64 (0800) 428 570
Outside AU and NZ:
Phone: +61 (03) 9541 5555
www.bosch.com.au

Disposal

Cut off grinder, accessories and packaging should be sorted for environment-friendly recycling.

Subject to change without notice.

中文**安全规章****电动工具通用安全警告**

▲ 警告 使用电动工具时，为了避免操作者遭受电击，避免操作者受伤和防止火灾，务必遵循以下的基本安全措施。

操作本电动工具以前，先阅读所有的指示并且要好好保存这些安全规章。

在安全规章中使用的术语“电动工具”，指的是市电驱动（有线）电动工具或电池驱动（无线）电动工具。

工作场地的安全

- ▶ **保持工作场地清洁和明亮。** 混乱和黑暗的场地会引发事故。
- ▶ **不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。** 电动工具产生的火花会点燃粉尘或气体。
- ▶ **让儿童和旁观者离开后操作电动工具。** 注意力不集中会使你失去对工具的控制。

电气安全

- ▶ **电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方式改装插头。** 需接地的电动工具不能使用任何转换插头。未经改装的插头和相配的插座将减少电击危险。
- ▶ **避免人体接触接地表面，如管道、散热片和冰箱。** 如果你身体接地会增加电击危险。



- ▶ 不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。水进入电动工具将增加电击危险。
- ▶ 不得滥用电线。绝不能用电线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。使电线远离热源、油、锐边或运动部件。受损或缠绕的软线会增加电击危险。
- ▶ 当在户外使用电动工具时，使用适合户外使用的外接软线。适合户外使用的软线将减少电击危险。
- ▶ 如果在潮湿环境下操作电动工具是不可避免的，应使用剩余电流动作保护器（RCD）。使用 RCD 可减小电击危险。

人身安全

- ▶ 保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。当你感到疲倦，或在有药物、酒精或治疗反应时，不要操作电动工具。在操作电动工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。
- ▶ 使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。安全装置，诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。
- ▶ 防止意外起动。确保开关在连接电源和 / 或电池盒、拿起或搬运工具时处于关断位置。手指放在已接通电源的开关上或开关处于接通时插入插头可能会导致危险。
- ▶ 在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。
- ▶ 手不要伸展得太长。时刻注意立足点和身体平衡。这样在意外情况下能很好地控制电动工具。
- ▶ 着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让你的衣服、手套和头发远离运动部件。宽松衣服、饰品或长发可能会卷入运动部件中。
- ▶ 如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置，要确保他们连接完好且使用得当。使用这些装置可减少尘屑引起的危险。

电动工具使用和注意事项

- ▶ 不要滥用电动工具，根据用途使用适当的电动工具。选用适当设计的电动工具会使你工作更有效、更安全。
- ▶ 如果开关不能接通或关断工具电源，则不能使用该电动工具。不能用开关来控制的电动工具是危险的且必须进行修理。
- ▶ 在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头和 / 或使电池盒与工具脱开。这种防护性措施将减少工具意外起动的危险。
- ▶ 将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不要让不熟悉电动工具或对这些说明不了解的人操作电动工具。电动工具在未经培训的用户手中是危险的。

- ▶ 保养电动工具。检查运动件是否调整到位或卡住，检查零件破损情况和影响电动工具运行的其他状况。如有损坏，电动工具应在使用前修理好。许多事故由维护不良的电动工具引发。
- ▶ 保持切削刀具锋利和清洁。保养良好的有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ 按照使用说明书，考虑作业条件和进行的作业来使用电动工具、附件和工作头等。将电动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导致危险。

维修

- ▶ 将你的电动工具送交专业维修人员，使用同样的备件进行修理。这样将确保所维修的电动工具的安全性。

有关切割研磨机的安全规章

- ▶ 不可以站在电动工具上。如果电动工具突然翻倒或者不小心碰触切割片 都可能造成严重伤害。
- ▶ 务必使用防护罩。防护罩可以保护操作者免被切割片的碎片割伤，以及避免操作者意外碰触切割片。
- ▶ 检查防护罩的功能是否正常，移动防护罩时会不会发生磨擦。不可以在打开的状况下固定住防护罩。
- ▶ 本电动工具只适合乾式切割。如果水分渗入电动工具中可能造成触电。
- ▶ 电线必须远离旋转的刀具。电线可能被割断或被卷入刀具中。
- ▶ 握柄要保持干燥，干净并且上面不可以有油脂。沾满油脂的握柄很滑可能导致无法控制机器。
- ▶ 如果电动工具还在转动，千万不可以尝试清除切割范围中的 切屑，金属屑或类似的杂物。务必先收回机臂，然后再关闭电动工具。
- ▶ 先开动机器再把切割片放在工件上。否则如果切割片被夹在工件中，会产生回击。
- ▶ 先确定工作范围内及工件上没有任何调整工具及金属屑，接着才可以操作电动工具。金属碎片或其它的物品如果接触了转动中的切割片 会快速弹开，即可能击伤操作者。
- ▶ 务必固定好工件。不可以加工因为体积太小而无法固定的工件。因为这样手和切割片之间的距离会太小。
- ▶ 如果切割片被夹住了，要立即关闭电动工具并静候，让切割片完全停止转动。如果切割片还继续转动，勿尝试着从切缝中拔出切割片，这样可能造成反击。确认并排除切割片被夹住的原因。
- ▶ 关机之后不可以使用侧压的方式制止 仍然继续旋转的切割片。切割片可能损坏，断裂或造成反击。
- ▶ 不可用力地将切割片撞向工件。使用电动工具时不可以施加太大的压力。在角落和锋利的边缘上操作时要避免切割片歪斜了。如果滥用切割片可能在切割片上造成裂痕，这些裂痕会在无预警的情况下让切割片破裂。



14 | 中文

- ▶ 穿好工作围裙。勿让火花伤害任何人。清除工作地点附近的易燃物体。研磨金属时会产生火花。
- ▶ 本切割机只能切割制造商建议的物料。否则切割机会超荷。
- ▶ 不可以使用损坏、弯曲变形或转动时会震动的切割片。损坏的切割片在运转时会产生较大的摩擦力，容易被夹住并且造成反击。
- ▶ 使用正确规格的切割片，和合适的切割片接孔（例如星状接孔或圆形接孔）。切割片的接孔和切割机的接头如果不能完全吻合，切割片旋转时会失去平衡容易造成操作失控。
- ▶ 不要附装上锯链、木雕刀片或带齿锯片。这些锯片会产生频繁的反弹和失控。
- ▶ 注意切割片制造商提供的使用说明书中，关于安装切割片 和使用切割片的指示。使用不合适的切割片不仅容易造成伤害，而且切割片容易被夹住、断裂或产生反击。
- ▶ 不使用非工具制造商推荐和专门设计的附件。否则该附件可能被装到你的电动工具上，而它不能保证安全操作。
- ▶ 工作结束后，如果切割片尚未冷却，不可以触摸切割片。工作时切割片会变得非常灼热。
- ▶ 定期检查电线。损坏的电线只能交给博世电动工具授权的顾客服务处修理。更换损坏的延长电线。如此才能够确保电动工具的安全性能。
- ▶ 妥善保存好不使用的电动工具。存放处必须保持干燥并且能上锁。这样能够防止电动工具在储藏过程中受损，或避免不会操作机器的人使用它。
- ▶ 固定好工件。使用固定装置或老虎钳固定工件，会比用手持握工件更牢固。
- ▶ 工具未完全静止时，不可离开工具。如果工具仍继续转动，可能造成伤害。
- ▶ 勿使用电线已经损坏的电动工具。如果电源电线在工作中受损，千万不可触摸损坏的电线，並马上拔出插头。损坏的电线会提高使用者触电的危险。

代表符号

以下符号可以帮助您正确地使用本电动工具。请牢记各符号和它们的代表意思。正确了解各符号的代表意思，可以帮助您更有把握更安全地操作本电动工具。

符号	含义
	▶ 危险范围！手掌，手臂和手指头 必须尽可能远离这个范围。

符号

含义



▶ 请佩戴护目镜。



▶ 佩戴耳罩。工作噪音会损坏听力。



▶ 请佩戴防尘面具。



▶ 佩戴工作手套。

产品和功率描述



阅读所有的警告提示和指示。如未确实遵循警告提示和指示，可能导致电击，火灾并且 / 或其他的严重伤害。

按照规定使用机器

本电动工具为立式机器。在机器上安装切割片之后，可以在金属 物料上进行纵向直线切割，横向直线切割以及最大弯角 45 度的弧形切割。切割时不要用水冲洗。

插图上的机件

机件的编号和电动工具详解图上的编号一致。

- 1 手柄
- 2 起停开关
- 3 机臂
- 4 深度尺
- 5 深度尺的锁紧螺母
- 6 搬运固定装置
- 7 角度挡块螺丝
- 8 环形扳手
- 9 底座
- 10 活动防护罩
- 11 主轴锁
- 12 切割片 *
- 13 角度挡块



14 固定丝杆

15 快速解锁

16 丝杆柄

17 主轴

18 固定法兰

19 垫片

20 六角螺丝

21 盖子

22 开关固定锁

* 图表或说明上提到的附件，并不包含在基本的供货范围内。
本公司附件清单中有完整的附件供应项目。

技术数据

切割机		GCO 2000	
物品代码		... 04.	
3 601 L17 0B.	
		... 0L.	
		... OK.	
		... OF.	... OC.
额定输入功率	瓦	2000	1650
无负载转速	次 / 分	3500	3500
重量符合 EPTA-Procedure 01/2003	公斤	17	17
绝缘等级	回/II	回/II	
许可的工件尺寸 (最大 / 最小) 参考页数 17。			
开动电动工具时，电压会突然下降。如果电源网络状况不佳，可能会干扰其它机器。在电源阻抗小于 0.15 欧姆时不会产生干扰。			
本说明书提供的参数是以 230 V 为依据，于低电压地区，此数据有可能不同。			
适合本机器的切割片尺寸			
最大切割片直径	毫米	355	
最大切割片厚度	毫米	3	
接孔直径	毫米	25.4	

安装

► 为了避免意外开动电动工具。安装锯片时，或进行电动工具的维护修理工作时，机器的插头都不可以插在插座中。

指示：为了确保操作安全，底座 9 的脚必须放置在合适的底垫上（例如工作台，平坦的地面等）。

供货范围

小心地从包装中取出所有的供货物品。

拆除电动工具和附带附件上的所有包装材料。

首度使用电动工具之前，先检查以下各部件是否包含在供货范围内。

- 安装了切割片的切割研磨机
- 环形扳手 8

指示：检查电动工具是否有损坏之处。

使用电动工具之前，必须详细检查防护装置或轻微损坏的零件是否仍然运作正常。检查活动性零件是否功能正常不会被夹住，以及该零件有否受损。所有的零件都必须安装正确，并且符合规定以确保机器的正常运作功能。

损坏的防护装置和零件必须按照规定交给合格的专业修理厂修理或更换。

更换工具 (参考插图 A)

► 维修电动工具或换装零、配件之前，务必从插座上拔出插头。

► 启动主轴锁 11。只在主轴 17 完全静止后才可以启动，否则可能损坏电动工具。

► 工作结束后，如果切割片尚未冷却，不可以触摸切割片。工作时切割片会变得非常灼热。

切割片的最大许可转速，必须等于或大于电动工具的无负载转速。

必须根据本说明书中提出的各项技术数据选择切割片。另外切割片上必须标示了通过 EN 12413 检验的标志。

把不使用的切割片放置在封闭的容器或原包装中。储存切割片时要采取平放的方式。

拆卸切割片

- 把电动工具调整在工作位置上（参考“解开电动工具的锁定（工作位置）”，第 16 页）。
- 针对 **有** 活动防护罩的电动工具：把活动防护罩 10 向后掀到尽头。
针对 **??** 活动防护罩的电动工具：拆下盖子 21。
- 拧转六角螺丝 20，此时要使用附带的环形扳手 8 (15 毫米)，并同时按下主轴锁 11，让主轴锁卡牢。
- 按住主轴锁并拧出六角螺丝 20。
- 取出垫片 19 和固定法兰 18。
- 拆下切割片 12。

安装切割片

必要的话，得在安装之前清洁所有的零部件。

- 把新的切割片装在主轴 17 上，切割片上的标贴必须朝外，即背向着机臂。
- 陆续装上固定法兰 18，垫片 19 和六角螺丝 20。按下主轴锁 11，并让主轴锁卡牢，拧紧六角螺丝 20，此时要使用附带的环形扳手 8。（拧紧扭力约为 18 – 20 牛顿米）
- 针对 **有** 活动防护罩的电动工具：慢慢放下活动防护罩 10，至遮盖住切割片为止。
要确定活动防护罩 10 能够正常地运作。
针对 **??** 活动防护罩的电动工具：再度装回盖子 21。



16 | 中文

安装好切割片之后以及在开动机器之前，必须检查是否已经正确地安装好切割片，切割片是否能够无阻地旋转。

- 要确定切割片不会和活动防护罩 10，防护罩 18 或其他的零件产生磨擦。
- 先让电动工具运作约 30 秒。
如果机器在运转时出现明显的震动，必须马上关闭电动工具，拆除切割片并且重新安装。

操作

搬运固定装置

- **维修电动工具或换装零、配件之前，务必从插座上拔出插头。**

搬运固定装置 6 可以减轻运输电动工具时的搬运工作。

解开电动工具的锁定（工作位置）

- 握住手柄 8 并轻轻地下压机臂，以便减轻搬运固定装置 6 的负荷。
- 向外拉出搬运固定装置 6。
- 慢慢向上提起机臂。

指示：工作时必须注意，不可以向内压入搬运固定装置，如果搬运固定装置被内压了，便无法把机臂降到需要的高度上。

锁定电动工具（搬运位置）

- 放下机臂至能够把搬运固定装置 6 完全压入为止。

调整斜角角度（参考插图 B）

- **维修电动工具或换装零、配件之前，务必从插座上拔出插头。**

斜角角度的范围为 0 度到 45 度。

在角度挡块 13 上，标示了重要的设定值。0 度角和 45 度角分别位在两个尽端。

- 使用附带的环形扳手 8 (13 毫米) 拧松两个角度挡块螺丝 7。
- 设定好需要的角度，并再度拧紧角度挡块螺丝。

固定工件（参考插图 C）

为了确保工作安全务必固定好工件。

不可以加工因为体积太小而无法固定的工件。

- 把工件靠在角度挡块 13 上。
- 把固定丝杆 14 推靠在工件上，借助丝杆柄 16 夹紧工件。

放松工件

- 拧松丝杆柄 16。
- 撤开快速解锁 15，抽出靠在工件上的固定丝杆 14。

操作机器

► **注意电源的电压！电源的电压必须和电动工具铭牌上标示的电压一致。**

► **操作之前先检查切割片。不仅要正确地安装好切割片，而且切割片必须能够无阻地旋转。必须进行至少 30 秒的无载试机。不可以使用已经损坏、变形或会震动的切割片。损坏的切割片可能会破裂并且造成伤害。**

加工含铅的颜料以及矿物和金属所产生的废尘有害健康。机器操作者或者工地附近的人如果接触、吸入这些废尘，可能会有过敏反应并且 / 或者感染呼吸道疾病。

加工含铅的颜料以及矿物和金属所产生的废尘有害健康。机器操作者或者工地附近的人如果接触、吸入这些废尘，可能会有过敏反应并且 / 或者感染呼吸道疾病。

- 工作场所要保持空气流通。

- 最好佩戴 P2 滤网等级的口罩。

请留心并遵守贵国和加工物料有关的法规。

工作尘，废屑或工件的碎屑，可能造成切割片卡在底座 9 的开口中。

- 关闭电动工具，并且从插座中拔出插头。

- 静候，待切割片完全停止旋转。

- 向后翻转电动工具，以便让工件的废屑从开口中掉落。

必要时得使用合适的工具清除所有的工件废屑。

► **避免让工作场所堆积过多的尘垢。尘埃容易被点燃。**

操作者的位置（参考插图 D）

► **不可以和切割片成一直线站在电动工具的前方，必须站在切割片的旁边。这样在切割片破裂时，才能够保护您的身体免受碎片割伤。**

开动和关闭（参考插图 E）

3 601 L17 0..

- **开动** 机器，按住起停开关 5。
- **固定** 起停开关，朝着机臂的方向推移开关固定锁 22。
- **放开** 起停开关 5 便可以关闭机器。
如果起停开关被锁定了，把开关按到底至锁定解除为止，接著再放开起停开关。

3 601 L17 04.

- **开动** 机器，先朝着机臂的方向推移开关固定锁 22。
接著再按住起停开关 5。

指示：基于安全的顾虑，起停开关 5 无法被锁定。
所以操作机器时必须持续地按住开关。

- **放开** 起停开关 5 便可以关闭机器。



如果不使用电动工具，要关闭机器，以节省能源。

有关操作方式的指点

► 维修电动工具或换装零、配件之前，务必从插座上拔出插头。

切割时的一般性提示

► 工作结束后，如果切割片尚未冷却，不可以触摸切割片。工作时切割片会变得非常灼热。

保护切割片免受冲、撞，切割片要远离油渍。不可以使用侧压的方式，制止切割片继续转动。

不可以让电动工具因为过度超荷而停止运转。

操作机器时用力过猛，不仅会明显降低电动工具的功率，并且会缩短切割片的使用寿命。

根据工件选择合适的切割片。

许可的工作尺寸

最大工件：

工件形状	斜锯角度	
	0°	45°
	130 Ø	110 Ø
	120 x 120	90 x 90
	180 x 85	100 x 80
	138 x 138	90 x 90

最小工件

(=所有能够被固定丝杆 14 固定的工件)：

长度 80 毫米

最大锯割深度 (0° / 0°)：125 毫米

设定深度尺 (参考插图 F)

深度尺 4 在出厂之前已经经过调整，以便让新的 355 毫米切割片在进行剪切时不会碰触底座。

您可以将深度尺调深一点，来配合逐渐磨损的切割片。

使用新的切割片时，一定要把深度尺调回出厂时的原始位置。

► 正确地调整深度尺，不可以让切割片在切割工件时碰触底座。

- 把电动工具调整在工作位置上（参考“解开电动工具的锁定（工作位置）”，第 16 页）。
- 拧松深度尺的锁紧螺母 5，此时必须使用附带的环形扳手 8 (13 毫米)。
- 握住把手 8，把机臂移动到需要的位置上。
- 朝着顺时针或逆时针的方向拧转深度尺 4，至螺丝头碰触机壳为止。
- 慢慢抬高机臂并拧紧锁紧螺母 5。

维修和服务

维修和清洁

► 维修电动工具或换装零、配件之前，务必从插座上拔出插头。

► 定期使用软的刷子清洁电动工具的通气孔。马达的风扇会把灰尘吸入机壳中，如果囤积了大量的金属尘，会有触电的危险。

► 在某些极端的操作环境下，如果可能的话一定要使用吸尘装备。吹除通气孔中的污垢并且要使用剩余电流 - (FI) - 保护开关。加工金属时可能在电动工具的内部堆积会导电的废尘。这样可能会影响电动工具的安全绝缘性能。

► 维护和修理的工作只能交给合格的专业电工执行。如此才能够确保电动工具的安全性能。

活动防护罩必须能够无阻地来回摆动，并且要能够自动关闭，所以防护罩的四周必须随时保持清洁。

如果必须更换连接线，务必把这项工作交给博世或者经授权的博世电动工具顾客服务执行，以避免危害机器的安全性能。

本公司生产的电动工具都经过严密的品质检验，如果机器仍然发生故障，请将机器交给博世电动工具公司授权的顾客服务处修理。

询问和订购备件时，务必提供机器铭牌上标示的 10 位数物品代码。

附件

物品代码
切割片
2 608 600 946
切割片
2 609 600 936
切割片
2 609 600 689

顾客服务处和顾客咨询中心

本公司顾客服务处负责回答有关本公司产品的修理、维护和备件的问题。以下的网页中有爆炸图和备件的资料：

www.bosch-pt.com

博世顾客咨询团队非常乐意为您解答有关购买、使用和设定本公司产品及附件的问题。



18 | 中文

有关保证、维修或更换零件事宜，请向合格的经销商查询。

中国大陆

博世电动工具（中国）有限公司
中国 浙江省 杭州市
滨江区滨康路 567 号
邮政编码：310052
免费服务热线：4008268484
传真：(0571) 87774502
电邮：contact.ptcn@cn.bosch.com
www.bosch-pt.com.cn

罗伯特·博世有限公司
香港北角英皇道 625 號 21 樓
客户服务热线：+852 2101 0235
传真：+852 2590 9762
电邮：info@hk.bosch.com
网站：www.bosch-pt.com.hk

制造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH
罗伯特·博世电动工具有限公司
70538 Stuttgart / GERMANY
70538 斯图加特 / 德国

处理废弃物

必须使用符合环保要求的方式，回收处理切割机、附件和包装材料。

保留修改权。

中文

安全规章

電動工具通用安全警告

！警告 使用電動工具時，為了避免操作者遭受電擊，避免操作者受傷和防止火災，務必遵循以下的基本安全措施。

操作本電動工具以前，先閱讀所有的指示並且要好好保存這些安全規章。

在安全規章中使用的術語“電動工具”，指的是市電驅動（有線）電動工具或電池驅動（無線）電動工具。

工作場地的安全

- ▶ 保持工作場地清潔和明亮。混亂和黑暗的場地會引發事故。
- ▶ 不要在易爆環境，如有易燃液體、氣體或粉塵的環境下操作電動工具。電動工具產生的火花會點燃粉塵或氣體。

▶ 讓兒童和旁觀者離開後操作電動工具。注意力不集中會使你失去對工具的控制。

電氣安全

- ▶ 電動工具插頭必須與插座相配。絕不能以任何方式改裝插頭。需接地的電動工具不能使用任何轉換插頭。未經改裝的插頭和相配的插座將減少電擊危險。
- ▶ 避免人體接觸接地表面，如管道、散熱片和冰箱。如果你身體接地會增加電擊危險。
- ▶ 不得將電動工具暴露在雨中或潮濕環境中。水進入電動工具將增加電擊危險。
- ▶ 不得濫用電線。絕不能用電線搬運、拉動電動工具或拔出其插頭。使電線遠離熱源、油、銳邊或運動部件。受損或纏繞的軟線會增加電擊危險。
- ▶ 當在戶外使用電動工具時，使用適合戶外使用的外接軟線。適合戶外使用的軟線，將減少電擊危險。
- ▶ 如果在潮濕環境下操作電動工具是不可避免的，應使用剩餘電流動作保護器（RCD）。使用 RCD 可減小電擊危險。

人身安全

- ▶ 保持警覺，當操作電動工具時關注所從事的操作並保持清醒。當你感到疲倦，或在有藥物、酒精或治療反應時，不要操作電動工具。在操作電動工具時瞬間的疏忽會導致嚴重人身傷害。
- ▶ 使用個人防護裝置。始終佩戴護目鏡。安全裝置，諸如適當條件下使用防塵面具、防滑安全鞋、安全帽、聽力防護等裝置能減少人身傷害。
- ▶ 防止意外起動。確保開關在連接電源和 / 或電池盒、拿起或搬運工具時處於關斷位置。手指放在已接通電源的開關上或開關處於接通時插入插頭可能會導致危險。
- ▶ 在電動工具接通之前，拿掉所有調節鑰匙或扳手。遺留在電動工具旋轉零件上的扳手或鑰匙會導致人身傷害。
- ▶ 手不要伸展得太長。時刻注意立足點和身體平衡。這樣在意外情況下能很好地控制電動工具。
- ▶ 穿著適當。不要穿寬鬆衣服或佩戴飾品。讓你的衣服、手套和頭髮遠離運動部件。寬鬆衣服、佩飾或長髮可能會捲入運動部件中。
- ▶ 如果提供了與排屑、集塵設備連接用的裝置，要確保他們連接完好且使用得當。使用這些裝置可減少塵屑引起的危險。

電動工具使用和注意事項

- ▶ 不要濫用電動工具，根據用途使用適當的電動工具。選用適當設計的電動工具會使你工作更有效、更安全。



- ▶ **如果開關不能接通或關斷工具電源，則不能使用該電動工具。** 不能用開關來控制的電動工具是危險的且必須進行修理。
- ▶ **在進行任何調節、更換附件或貯存電動工具之前，必須從電源上拔掉插頭和 / 或使電池盒與工具脫開。** 這種防護性措施將減少工具意外起動的危險。
- ▶ **將閒置不用的電動工具貯存在兒童所及範圍之外，並且不要讓不熟悉電動工具或對這些說明不了解的人操作電動工具。** 電動工具在未經培訓的用戶手中是危險的。
- ▶ **保養電動工具。** 檢查運動件是否調整到位或卡住，檢查零件破損情況和影響電動工具運行的其他狀況。如有損壞，電動工具應在使用前修理好。許多事故由維護不良的電動工具引發。
- ▶ **保持切削刀具鋒利和清潔。** 保養良好的有鋒利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ **按照使用說明書，考慮作業條件和進行的作業來使用電動工具、附件和工具的刀頭等。** 將電動工具用於那些與其用途不符的操作可能會導致危險。

檢修

- ▶ **將你的電動工具送交專業維修人員，必須使用同樣的備件進行更換。** 這樣將確保所維修的電動工具的安全性。

有關切割研磨機的安全規章

- ▶ **不可以站在電動工具上。** 如果電動工具突然翻倒或者不小心碰觸切削片 都可能造成嚴重傷害。
- ▶ **務必使用防護罩。** 防護罩可以保護操作者免被切削片的碎片割傷，以及避免操作者意外碰觸切削片。
- ▶ **檢查防護罩的功能是否正常，移動防護罩時會不會發生磨擦。** 不可以在打開的狀況下固定住防護罩。
- ▶ **本電動工具只適合乾式切割。** 如果水分滲入電動工具中，可能造成觸電。
- ▶ **電線必須遠離旋轉的刀具。** 電線可能被割斷或被卷入刀具中。
- ▶ **握柄要保持干燥，干淨並且上面不可以有油脂。** 沾滿油脂的握柄很滑可能導致無法控制機器。
- ▶ **如果電動工具還在轉動，千萬不可以嘗試清除切割範圍中的 切屑，金屬屑或類似的雜物。** 務必先收回機臂，然后再關閉電動工具。
- ▶ **先開動機器再把切削片放在工件上。** 否則如果切削片被夾在工件中，會產生回擊。
- ▶ **先確定工作範圍內及工件上沒有任何調整工具及金屬屑，接著才可以操作電動工具。** 金屬碎片或其它的物品如果接觸了轉動中的切削片 會快速彈開，即可能擊傷操作者。
- ▶ **務必固定好工件。** 不可以加工因為體積太小而無法固定的工作。因為這樣手和切削片之間的距離會太小。

- ▶ **如果切削片被夾住了，要立即關閉電動工具並靜候，讓切削片完全停止轉動。如果切削片還繼續轉動，勿嘗試著從切縫中拔出切削片，這樣可能造成反擊。確認並排除切削片被夾住的原因。**
- ▶ **關機之後不可以使用側壓的方式制止 仍然繼續旋轉的切削片。** 切削片可能損壞，斷裂或造成反擊。
- ▶ **不可用力地將切削片撞向工件，使用電動工具時不可以施加太大的壓力。** 在角落和鋒利的邊緣上操作時要避免切削片歪斜了。如果濫用切削片可能在切削片上造成裂痕，這些裂痕會在無預警的情況下讓切削片破裂。
- ▶ **穿好工作圍裙。勿讓火花傷害任何人。** 清除工作地點附近的易燃物體。研磨金屬時會產生火花。
- ▶ **本切割機只能切割制造商建議的物料。** 否則切割機會超荷。
- ▶ **不可以使用損壞，彎曲變形或轉動時會震動的切削片。** 損壞的切削片在運轉時會產生較大的磨擦力，容易被夾住並且造成回擊。
- ▶ **使用正確規格的切削片，和合適的切削片接孔（例如星狀接孔或圓形接孔）。** 切削片的接孔和切割機的接頭如果不能完全吻合，切削片旋轉時會失去平衡容易造成操作失控。
- ▶ **不要附裝上鋸鏈，木雕刀片或帶齒鋸片。** 這些鋸片會產生頻繁的反彈和失控。
- ▶ **安裝和使用切削片時，要確實遵守切削片制造商提供的使用說明書。** 不合適的切削片會造成傷害，切割時會被卡住，會斷裂或者導致反擊。
- ▶ **不使用非工具制造商推薦和專門設計的附件。** 否則該附件可能被裝到你的電動工具上，而它不能保證安全操作。
- ▶ **工作結束後，如果切削片尚未冷卻，不可以觸摸切削片。** 工作時切削片會變得非常灼熱。
- ▶ **定期檢查電線。** 損壞的電線只能交給博世電動工具授權的顧客服務處修理。更換損壞的延長電線。如此才能夠確保電動工具的安全性能。
- ▶ **妥善保存好不使用的電動工具。** 存放處必須保持干燥並且能上鎖。這樣能夠防止電動工具在儲藏過程中受損，或避免不會操作機器的人使用它。
- ▶ **固定好工件。** 使用固定裝置或老虎鉗固定工件，會比用手持握工件更牢固。
- ▶ **工具未完全靜止時，不可離開工具。** 如果工具仍繼續轉動，可能造成傷害。
- ▶ **勿使用電線已經損壞的電動工具。** 如果電源電線在工作中受損，千萬不可觸摸損壞的電線，並馬上拔出插頭。損壞的電線會提高使用者觸電的危險。



20 | 中文

代表符號

以下符號可以幫助您正確地使用本電動工具。請牢記各符號和它們的 代表意思。正確了解各符號的代表意思，可以幫助您更有把握更安全地操作本電動工具。

符號	含義
	► 危險範圍！手掌、手臂和手指頭必須盡可能遠離這個範圍。
	► 請佩戴護目鏡。
	► 請佩戴耳罩。工作噪音會損壞聽力。
	► 請佩戴防塵面具。
	► 請佩戴工作手套。

產品和功率描述



閱讀所有的警告提示和指示。如未確實遵循警告提示和指示，可能導致電擊、火災並且 / 或其他的嚴重傷害。

按照規定使用機器

本電動工具為立式機器。在機器上安裝切割片之後，可以在金屬 物料上進行縱向直線切割，橫向直線切割以及最大彎角 45 度的弧形切割。切割時不要用水沖刷。

插圖上的機件

機件的編號和電動工具詳解圖上的編號一致。

- 1 手柄
- 2 起停開關
- 3 機臂
- 4 深度尺
- 5 深度尺的鎖緊螺母
- 6 搬運固定裝置

7 角度擋塊螺絲

8 環形扳手

9 底座

10 活動防護罩

11 主軸鎖

12 切割片 *

13 角度擋塊

14 固定絲桿

15 快速解鎖

16 線桿柄

17 主軸

18 固定法蘭

19 墊片

20 墊片

21 蓋子

22 開關固定鎖

* 圖表或說明上提到的附件，並不包含在基本的供貨範圍中。
本公司的附件清單中有完整的附件供應項目。

技術性數據

切割機	GCO 2000		
物品代碼	... 04.	... 0B.	... OL.
3 601 L17 OK.	... OF.	... OC.
額定輸入功率	瓦 2000	1650	
無負載轉速	次 / 分 3500	3500	
重量符合 EPTA-Procedure 01/2003	公斤 17	17	
絕緣等級	回/II	回/II	

許可的工件尺寸（最大 / 最小）參考頁數 22。

開啟電動工具時，電壓會突然下降。如果電源網絡狀況不佳，可能會干擾其它機器。在電源阻抗小於 0.15 歐姆時不會產生干擾。

本說明書提供的參數是以 230 伏特為依據，於低電壓地區，此數據有可能不同。

適合本機器的切割片尺寸

最大切割片直徑	毫米	355
最大切割片厚度	毫米	3
接孔直徑	毫米	25.4

安裝

► 為了避免意外開動電動工具。安裝切割片時，或進行電動工具的維護修理工作時，機器的插頭都不可以插在插座中。

指示：為了確保操作安全，底座 9 的腳必須放置在合適的底墊上（例如工作台，平坦的地面等）。



中文 | 21

供貨範圍

- 小心地從包裝中取出所有的供貨物品。
- 拆除電動工具和附帶附件上的所有包裝材料。
- 首度使用電動工具之前，先檢查以下各部件是否包含在供貨範圍中：

- 安裝了切割片的切割研磨機
- 環形扳手 8

指示： 檢查電動工具是否有壞損之處。

使用電動工具之前，必須詳細檢查防護裝置或輕微損壞的零件是否仍然運作正常。檢查活動性零件是否功能正常不會被夾住，以及該零件有否受損。所有的零件都必須安裝正確，並且符合規定以確保機器的正常運作功能。

損壞的防護裝置和零件必須按照規定交給合格的專業修理廠修理或更換。

更換工具（參考插圖 A）

- 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。
- 啟動主軸鎖 11。只在主軸 17 完全靜止後才可以啟動，否則可能損壞電動工具。
- 工作結束後，如果切割片尚未冷卻，不可以觸摸切割片。工作時切割片會變得非常灼熱。

切割片的最大許可轉速，必須等於或大於電動工具的無負載轉速。

必須根據本說明書中提出的各項技術數據選擇切割片。另外切割片上必須標示了通過 EN 12413 檢驗的標志。

把不使用的切割片放置在封閉的容器或原包裝中。儲存切割片時要採取平放的方式。

拆卸切割片

- 把電動工具調整在工作位置上。“解開電動工具的鎖定（工作位置）”，第 21 頁。
- 對針**有**活動防護罩的電動工具：把活動防護罩 10 向後掀到盡頭。
- 對針**??**活動防護罩的電動工具：拆下蓋子 21。
- 擰轉六角螺絲 20，此時要使用附帶的環形扳手 8 (15 毫米)，並同時按下主軸鎖 11，讓主軸鎖卡牢。
- 按住主軸鎖並轉出六角螺絲 20。
- 取出墊片 19 和固定法蘭 18。
- 拆下切割片 12。

安裝切割片

必要的話，得在安裝之前清潔所有的零部件。

- 把新的切割片裝在主軸 17 上，切割片上的標貼必須朝外，即背向著機臂。
- 陸續裝上固定法蘭 18，墊片 19 和六角螺絲 20。按下主軸鎖 11，並讓主軸鎖卡牢，擰緊六角螺絲

20，此時要使用附帶的環形扳手 8。（擰緊扭力約為 18 - 20 牛頓米）

- 對針**有**活動防護罩的電動工具：慢慢放下活動防護罩 10，至遮蓋住切割片為止。
- 要確定活動防護罩 10 能夠正常地運作。
- 對針**??**活動防護罩的電動工具：再度裝回蓋子 21。

安裝好切割片之後以及在開動機器之前，必須檢查是否已經正確地安裝好切割片，切割片是否能夠無阻地旋轉。

- 要確定切割片不會和活動防護罩 10，防護罩 18 或其他的零件產生磨擦。
- 先讓電動工具運作約 30 秒。
- 如果機器在運轉時出現明顯的震動，必須馬上關閉電動工具，拆除切割片並且重新安裝。

操作

搬運固定裝置

- 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

搬運固定裝置 6 可以減輕運輸電動工具時的搬運工作。

解開電動工具的鎖定（工作位置）

- 握住手柄 8 並輕輕地下壓機臂，以便減輕搬運固定裝置 6 的負荷。
- 向外拉出搬運固定裝置 6。
- 慢慢向上提起機臂。

指示： 工作時必須注意，不可以向內壓入搬運固定裝置，如果搬運固定裝置被內壓了，便無法把機臂降到需要的高度上。

鎖定電動工具（搬運位置）

- 放下機臂至能夠把搬運固定裝置 6 完全壓入為止。

調整斜角角度（參考插圖 B）

- 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

斜角角度的範圍為 0 度到 45 度。

在角度擋塊 13 上，標示了常用的設定值。0 度角和 45 度角分別位在兩個盡端擋塊上。

- 使用附帶的環形扳手 8 (13 毫米) 擰松兩個角度擋塊螺絲 7。
- 設定好需要的角度，並再度擰緊角度擋塊螺絲。

固定工件（參考插圖 C）

為了確保工作安全務必固定好工件。

不可以加工因為體積太小而無法固定的工件。

- 把工件靠在角度擋塊 13 上。



22 | 中文

- 把固定絲桿 14 推靠在工件上，借助絲桿柄 16 夾緊工件。

放松工件

- 擰松絲桿柄 16。
- 掀開快速解鎖 15，抽出靠在工件上的固定絲桿 14。

操作機器

► **注意電源的電壓！** 電源的電壓必須和電動工具銘牌上標示的電壓一致。

► **操作之前先檢查切割片。** 不僅要正確地安裝好切割片，而且切割片必須能夠無阻地旋轉。必須進行至少 30 秒的無載試機。不可以使用已經損壞、變形或會震動的切割片。損壞的切割片可能會破裂並且造成傷害。

加工含鉛的顏料以及礦物和金屬所產生的廢塵有害健康。機器操作者或者工地附近的人如果接觸、吸入這些廢塵，可能會有過敏反應並且 / 或者感染呼吸道疾病。

某些金屬廢塵被列為危險物質，尤其是和合金（例如鋅，鋁和鉻等）結合之後。只有經過專業訓練的人才能夠加工含石棉的物料。

- 工作場所要保持空氣流通。
- 最好佩戴 P2 濾網等級的口罩。

請留心並遵守中國和加工物料有關的法規。

工作塵，廢屑或工件的碎屑，可能造成切割片卡在底座 9 的開口中。

- 關閉電動工具，並且從插座中拔出插頭。
 - 靜候，待切割片完全停止旋轉。
 - 向後翻轉電動工具，以便讓工件的廢屑從開口中掉落。
- 必要時得使用合適的工具清除所有的工件廢屑。
- **避免讓工作場所堆積過多的塵垢。** 塵埃容易被點燃。

操作者的位置（參考插圖 D）

► **不可以和切割片成一直線站在電動工具的前方，必須站在切割片的旁邊。** 這樣在切割片破裂時，才能夠保護您的身體免受碎片割傷。

開動和關閉（參考插圖 E）

3 601 L17 0..

- **開動** 機器，按住起停開關 5。
- **固定起停** 開關，朝著機臂的方向推移開關固定鎖 22。
- **放開** 起停開關 5 便可以關閉機器。
如果起停開關被鎖定了，把開關按到底至鎖定解除為止，接著再放開起停開關。

3 601 L17 04..

- **開動** 機器，先朝著機臂的方向推移開關固定鎖 22。

接著再按住起停開關 5。

指示： 基于安全的顧慮，起停開關 5 無法被鎖定。所以操作機器時必須持續地按住開關。

- **放開** 起停開關 5 便可以關閉機器。

如果不使用電動工具，要關閉機器，以節省能源。

有關操作方式的指點

► **維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。**

切割時的一般性提示

► **工作結束後，如果切割片尚未冷卻，不可以觸摸切割片。** 工作時切割片會變得非常灼熱。

保護切割片免受衝、撞，切割片要遠離油漬。不可以使用側壓的方式，制止切割片繼續轉動。

不可以讓電動工具因為過度超荷而停止運轉。

操作機器時用力過猛，不僅會明顯降低電動工具的功率，並且會縮短切割片的使用壽命。

根據工件選擇合適的切割片。

許可的工件尺寸

最大工件：

工件形狀	斜割角度	
	0°	45°
	130 Ø	110 Ø
	120 x 120	90 x 90
	180 x 85	100 x 80
	138 x 138	90 x 90

最小工件

(= 所有能夠被固定絲杆 14 固定的工件)：

長度 80 毫米

最大鋸割深度 (0° / 0°)：125 毫米

設定深度尺（參考插圖 F）

深度尺 4 在出廠之前已經經過調整，以便讓新的 355 毫米切割片在進行剪切時不會碰觸底座。



您可以將深度尺調深一點，來配合逐漸磨損的切割片。

使用新的切割片時，一定要把深度尺調回出廠時的原始位置。

► 正確地調整深度尺，不可以讓切割片在切割工作時碰觸底座。

- 把電動工具調整在工作位置上。“解開電動工具的鎖定（工作位置）”，第 21 頁）。
- 搢松深度尺的鎖緊螺母 5，此時必須使用附帶的環形扳手 8 (13 毫米)。
- 握住把手 8，把機臂移動到需要的位置上。
- 朝著順時針或逆時針的方向擰轉深度尺 4，至螺絲頭碰觸機殼為止。
- 慢慢抬高機臂並擰緊鎖緊螺母 5。

維修和服務

維修和清潔

► 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

► 定期使用軟的刷子清潔電動工具的通氣孔。馬達的風扇會把灰塵吸進機殼中，如果囤積了大量的金屬塵，會有觸電的危險。

► 在某些極端的操作環境下，如果可能的話一定要使用吸塵裝備。吹除通氣孔中的污垢並且要使用剩子電流 - (FI) - 保護開關。加工金屬時可能在電動工具的內部堆積會導電的廢塵。這樣可能會影響電動工具的安全絕緣性能。

► 維護和修理的工作只能交給合格的專業電工執行。如此才能夠確保電動工具的安全性能。

活動防護罩必須能夠無阻地來回擺動，並且要能夠自動關閉，以防護罩的四周必須隨時保持清潔。

如果必須更換連接線，務必把這項工作交給博世或 著經授權的博世電動工具顧客服務執行，以避免危害機器的安全性能。

本公司生產的電動工具都經過嚴密的品質檢驗，如果機器仍然發生故障，請將機器交給博世電動工具公司授權的顧客服務處修理。

詢問和訂購備件時，務必提供機器銘牌上標示的 10 位數物品代碼。

附件

物品代碼	
切割片	2 608 600 946
切割片	2 609 600 936
切割片	2 609 600 689

顧客服務處和顧客諮詢中心

本公司顧客服務處負責回答有關本公司產品的修理、維護和備件的問題。以下的網頁中有爆炸圖和備件的

資料：

www.bosch-pt.com

博世顧客諮詢團隊非常樂意為您解答有關購買、使用和設定本公司產品及附件的問題。

台灣

台灣羅伯特博世股份有限公司

建國北路一段 90 號 6 樓

台北市 10491

電話：(02) 2515 5388

傳真：(02) 2516 1176

www.bosch-pt.com.tw

制造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH

羅伯特 · 博世電動工具有限公司

70538 Stuttgart / GERMANY

70538 斯圖加特 / 德國

處理廢棄物

必須使用符合環保要求的方式，回收處理切割機、附件和包裝材料。

保留修改權。

한국어

안전 수칙

전동공구용 일반 안전수칙

⚠ 주의 전동공구를 사용할 때 감전, 상해 및 화재를 방지하기 위해 다음의 기본적인 안전수칙을 준수해야 합니다.

본 전동공구를 사용하기 전에 설명서 내용을 모두 읽고 안전수칙을 잘 보관하십시오.

안전수칙에 나와 있는 “전동공구”라는 개념은 전원에 연결하여 사용하는 (전선이 있는) 전동공구와 배터리를 사용하는 (전선이 없는) 전동공구를 의미합니다.

작업장 안전

► 작업장을 항상 깨끗이 하고 조명을 밝게 하십시오. 작업장 환경이 어수선하거나 어두우면 사고를 초래 할 수 있습니다.

► 가연성 유체, 가스 또는 분진이 있어 폭발 위험이 있는 환경에서 전동공구를 사용하지 마십시오. 전동공구는 분진이나 증기에게 점화하는 스파크를 일으킬 수 있습니다.

► 전동공구를 사용할 때 구경꾼이나 어린이 혹은 다른 사람이 작업장에 접근하지 못하게 하십시오. 다른 사람이 주의를 산만하게 하면 기기에 대한 통제를 잃기 쉽습니다.



24 | 한국어

전기에 관한 안전

- ▶ 전동공구의 전원 플러그가 전원 콘센트에 잘 맞아야 합니다. 플러그를 조금이라도 변경시켜서는 안됩니다. 접지된 전동공구를 사용할 때 어댑터 플러그를 사용하지 마십시오. 변형되지 않은 플러그와 잘 맞는 콘센트를 사용하면 감전의 위험을 감소할 수 있습니다.
- ▶ 파이프 관, 라디에이터, 레인지, 냉장고와 같은 접지 표면에 물이 닿지 않도록 하십시오. 물에 닿을 경우 감전될 위험이 높습니다.
- ▶ 전동공구를 비에 맞지 않게 하고 습기 있는 곳에 두지 마십시오. 전동공구에 물이 들어가면 감전될 위험이 높습니다.
- ▶ 전원 코드를 잡아 전동공구를 운반하거나 걸어 놓아서는 안되며, 콘센트에서 전원 플러그를 뽑을 때 전원 코드를 잡아 당겨서는 절대로 안됩니다. 전원 코드가 열과 오일에 접촉하는 것을 피하고, 날카로운 모서리나 기기의 가동 부위에 닿지 않도록 주의하십시오. 손상되거나 엉킨 전원 코드는 감전을 유발할 수 있습니다.
- ▶ 실외에서 전동공구로 작업할 때는 실외용으로 적당한 연장 전원 코드만을 사용하십시오. 실외용 연장 전원 코드를 사용하면 감전의 위험을 줄일 수 있습니다.
- ▶ 전동공구를 습기 찬 곳에서 사용해야 할 경우에는 누전 차단기를 사용하십시오. 누전 차단기를 사용하면 감전 위험을 줄일 수 있습니다.

사용자 안전

- ▶ 신중하게 작업하십시오. 작업을 할 때 주의를 하며, 전동공구를 사용할 때 경솔하게 행동하지 마십시오. 피로한 상태이거나 약을 복용 및 음주한 후에는 전동공구를 사용하지 마십시오. 전동공구를 사용할 때 잠시라도 주의가 산만해지면 중상을 입을 수 있습니다.
- ▶ 작업자 안전을 위한 장치를 사용하십시오. 항상 보안경을 착용하십시오. 전동공구의 종류와 사용에 따라 먼지 보호 마스크, 미끄러지지 않는 안전한 신발, 안전모 또는 귀마개 등의 안전한 복장을 하면 상해의 위험을 줄일 수 있습니다.
- ▶ 실수로 기기가 작동되지 않도록 주의하십시오. 전동공구를 전원에 연결하거나 배터리를 끼우기 전에, 혹은 기기를 들거나 운반하기 전에, 전원 스위치가 꺼져 있는지 다시 확인하십시오. 전동공구를 운반할 때 전원 스위치에 손가락을 대거나 전원 스위치가 커진 상태에서 전원을 연결하면 사고 위험이 높습니다.
- ▶ 전동공구를 사용하기 전에 조절하는 둘이나 나사 키 등을 빼 놓으십시오. 회전하는 부위에 있는 둘이나 나사 키로 인해 상처를 입을 수 있습니다.
- ▶ 자신을 과신하지 마십시오. 불안정한 자세를 피하고 항상 평형을 이룬 상태로 작업하십시오. 안정된 자세와 평형한 상태로 작업해야만이 의외의 상황에서도 전동공구를 안전하게 사용할 수 있습니다.

▶ 알맞은 작업복을 입으십시오. 혈령한 복장을 하거나 장신구를 착용하지 마십시오. 머리나 옷 또는 장갑이 가동하는 기기 부위에 가까이 닿지 않도록 주의하십시오. 혈령한 복장, 장신구 혹은 긴 머리는 가동 부위에 알려 사고를 초래할 수 있습니다.

▶ 분진 추출장치나 수거장치의 조립이 가능한 경우, 이 장치가 연결되어 있는지, 제대로 작동이 되는지 확인하십시오. 이러한 분진 추출장치를 사용하면 분진으로 인한 사고 위험을 줄일 수 있습니다.

전동공구의 올바른 사용과 취급

- ▶ 기기를 과부하 상태에서 사용하지 마십시오. 작업을 하는 데 이에 적당한 전동공구를 사용하십시오. 알맞은 전동공구를 사용하면 지정된 성능 한도 내에서 더 효율적으로 안전하게 작업할 수 있습니다.
- ▶ 전원 스위치가 고장 난 전동공구를 사용하지 마십시오. 전원 스위치가 작동되지 않는 전동공구는 위험하므로, 반드시 수리를 해야 합니다.
- ▶ 기기의 세팅을 하거나 액세서리 부품을 교환하거나 혹은 기기를 보관할 때, 항상 전원 콘센트에서 플러그를 미리 빼어 놓으십시오. 이러한 조치는 실수로 전동공구가 작동하게 되는 것을 예방합니다.
- ▶ 사용하지 않는 전동공구는 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 전동공구 사용에 익숙지 않거나 이 사용 설명서를 읽지 않은 사람은 기기를 사용해서는 안 됩니다. 경험이 없는 사람이 전동공구를 사용하면 위험합니다.
- ▶ 전동공구를 조심스럽게 관리하십시오. 가동 부위가 하자 없이 정상적인 기능을 하는지, 걸리는 부위가 있는지, 혹은 전동공구의 기능에 중요한 부품이 손상되지 않았는지 확인하십시오. 손상된 기기의 부품은 전동공구를 다시 사용하기 전에 반드시 수리를 맡기십시오. 제대로 관리하지 않은 전동공구의 경우 많은 사고를 유발합니다.
- ▶ 절단 공구를 날카롭고 깨끗하게 관리하십시오. 날카로운 절단면이 있고 잘 관리된 절단공구는 걸리는 경우가 드물고 조절하기도 쉽습니다.
- ▶ 전동공구, 액세서리, 장착하는 공구 등을 사용할 때, 이 지시 사항과 특별히 기종 별로 나와있는 사용 방법을 준수하십시오. 이때 작업 조건과 실시하려는 작업 내용을 고려하십시오. 원래 사용 분야가 아닌 다른 작업에 전동공구를 사용할 경우 위험한 상황을 초래할 수 있습니다.

서비스

- ▶ 전동공구 수리는 반드시 전문 인력에게 맡기고, 수리 정비 시 보쉬 순정 부품만을 사용하십시오. 그렇게 함으로서 기기의 안전성을 오래 유지할 수 있습니다.

고속 절단기용 안전수칙

- ▶ 절대로 전동공구 위에 올라서지 마십시오. 전동공구가 쓰러지거나 작업자가 실수로 절단 디스크에 달게 되면 심한 중상을 입을 수 있습니다.



- ▶ **항상 안전반을 사용하십시오.** 안전반은 작업자가 절단 디스크의 파편에 다치는 것을 방지하고 실수로 절단 디스크에 접하게 되는 것을 막아줍니다.
- ▶ **안전반이 제대로 작동하는지 자유로이 움직이는지 확인해 보십시오.** 절대로 안전반을 열린 상태로 고정 시켜서는 안됩니다.
- ▶ **전동공구는 건식절단을 하는 데에만 사용해야 합니다.** 전동공구 안으로 물이 들어가면 감전될 위험이 높습니다.
- ▶ **전원 코드를 회전하는 절단공구에서 멀리 하십시오.** 전원 코드가 절단되거나 말려 들어갈 수 있습니다.
- ▶ **손잡이를 건조하고 깨끗한 상태로 유지하고, 오일이나 그리스가 묻어있지 않도록 하십시오.** 손잡이가 끈적이거나 오일이 묻으면 미끄러워 통제하기 어려워집니다.
- ▶ **전동공구가 작동 작동하는 동안 절단 부위에서 잔여물이나 금속 부스러기 등을 제거하지 마십시오.** 항상 툴 암이 완전히 정지한 후에 전동공구의 스위치를 고십시오.
- ▶ **반드시 기기의 스위치를 컨 상태로 절단 디스크를 작업물에 대십시오.** 그렇지 않으면 절단 디스크가 작업물에 걸려 반동 위험이 있습니다.
- ▶ **작업대 위에 작업을 이외에 조절공구나 금속 부스러기 등의 다른 이를질이 없도록 깨끗이 하고 나서 전동공구를 사용하십시오.** 작은 금속 조각이나 다른 물체가 회전하는 절단 디스크에 닿게 되면, 텡거나 와 작업자가 이에 다칠 수 있습니다.
- ▶ **작업하려는 작업물을 항상 잘 고정하십시오.** 크기가 너무 작아 고정하기 어려운 작업물에는 작업하지 마십시오. 이 경우 손과 회전하는 절단 디스크와의 간격이 아주 좁기 때문입니다.
- ▶ **절단 디스크가 걸리게 되면 전동공구의 스위치를 끄고 절단 디스크가 완전히 정지될 때까지 기다리십시오.** 절대로 회전하고 있는 절단 디스크를 절단 부위에서 잡아 빼려고 하지 마십시오. 이 경우 반동 작용이 생길 수 있습니다. 걸리게 된 원인을 찾아 이를 해결하십시오.
- ▶ **스위치를 끄고 나서 절단 디스크를 측면에서 눌러 정지하려고 하지 마십시오.** 절단 디스크가 손상되거나 부러지거나 혹은 반동이 생길 수 있습니다.
- ▶ **절단 디스크를 무리하게 작업물 안으로 밀어 넣거나 압력을 가하지 마십시오.** 구석이나 날카로운 모서리 등에 작업할 때 특히 절단 디스크가 걸리지 않도록 하십시오. 절단 디스크를 잘못 사용하여 손상된 경우 금이 생겨 경고 없이 깨질 수 있습니다.
- ▶ **작업용 애이프런을 착용하십시오.** 작업 시 생기는 불꽃으로 인해 사람이 다치지 않도록 주의하십시오. 주위에 있는 가연성 물질을 치우십시오. 금속에 그 라인딩 작업을 할 때 스파크가 생깁니다.
- ▶ **규정에 따른 사용에 나와 있는 적당한 소재에만 고속 절단기를 사용하십시오.** 고속 절단기가 과부하될 수 있습니다.
- ▶ **반드시 손상되지 않은 원형의 진동하지 않는 절단 디스크를 사용하십시오.** 손상된 절단 디스크를 사용하면 마모가 심하게 되고 절단 디스크가 걸려 반동을 유발할 수 있습니다.
- ▶ **항상 적당한 크기의 축의 구멍에 맞는 절단 디스크(다이아몬드형이나 원형 등)**을 사용하십시오. 고속 절단기의 조립 부품에 맞지 않는 절단 디스크는 고르게 회전하지 않아 통제를 어렵게 될 수도 있습니다.
- ▶ **우드카빙이나 이가 있는 틈날이 부착된 연마공구를 사용하지 마십시오.** 이러한 연마공구는 자주 반동을 유발시키고 전동공구에 대한 통제를 어렵게 합니다.
- ▶ **절단 디스크를 조립하고 사용할 때 절단 디스크 제조사의 사용 설명서를 준수하십시오.** 맞지 않는 절단 디스크를 사용하면 상해를 입을 수 있으며 걸리거나 깨지거나 혹은 반동을 유발할 수 있습니다.
- ▶ **본 전동공구를 위해 제조사가 특별히 생산하고 추천하는 액세서리만을 사용해야 합니다.** 액세서리가 전동공구에 고정될 수 있다고 해서 안전한 사용을 보장하는 것은 아닙니다.
- ▶ **작업 후 절단 디스크가 완전히 식을 때까지 만지지 마십시오.** 작업 시 절단 디스크가 매우 뜨거워집니다.
- ▶ **정기적으로 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인하고 손상된 코드는 반드시 보쉬 전동공구 지정 AS 센터에 맡겨 수리하도록 하십시오.** 손상된 연장 케이블은 교환하십시오. 이렇게 해야만이 전동공구의 안전을 보장할 수 있습니다.
- ▶ **사용하지 않는 전동공구는 잘 보관하십시오.** 보관 장소는 건조하고 잡가물 수 있는 곳이어야 합니다. 이렇게 하면 전동공구가 보관 중에 손상되거나 혹은 경험 없는 사람이 이를 사용하는 것을 방지할 수 있습니다.
- ▶ **작업물을 잘 고정하십시오.** 고정장치나 기계 바이스에 끼워서 작업하면 손으로 잡는 것보다 더 안전합니다.
- ▶ **기기가 완전히 정지 상태가 될 때까지 자리를 떠나지 마십시오.** 잔여 회전하는 삽입공구로 인해 상해를 입을 수 있습니다.
- ▶ **절대로 전원 코드가 손상된 전동공구를 사용하지 마십시오.** 작업하다가 전원 코드가 손상된 경우 손상된 코드를 만지지 말고 바로 플러그를 빼십시오. 손상된 전원 코드는 감전을 일으킬 위험이 높습니다.

기호

다음에 나와있는 기호는 귀하의 전동공구를 사용하는데 중요할 수 있습니다. 그러므로 기호와 그 의미를 잘 기억해 두십시오. 기호를 제대로 이해하면 전동공구를 더욱 쉽고 안전하게 사용할 수 있습니다.



26 | 한국어

기호	의미
	▶ 위험 부위 ! 가능한 한 이 부위에 손과 팔, 손가락을 가까이 대지 마십시오.
	▶ 보안경을 착용하십시오.
	▶ 귀마개를 착용하십시오. 소음의 영향으로 인해 청각을 상실할 수 있습니다.
	▶ 분진 마스크를 착용하십시오.
	▶ 보호용 장갑을 착용하십시오.

제품 및 성능 소개



모든 안전수칙과 지시 사항을 상세히 읽고 지켜야 합니다. 다음의 안전수칙과 지시 사항을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다.

규정에 따른 사용

본 전동공구는 고정용으로, 절단 디스크를 사용하여 금속 소재에 물을 사용하지 않고 최대 45° 모서리 각도 절단을 포함하여 직선으로 가로 및 세로 절단을 하는데 사용해야 합니다.

제품의 주요 명칭

제품의 주요 명칭에 표기된 번호는 도면에 나와있는 전동공구의 그림을 참조하십시오.

- 1 손잡이
- 2 전원 스위치
- 3 툴 암
- 4 깊이 조절자
- 5 깊이 조절자 잠금 너트
- 6 운반 안전장치
- 7 각도 조절자 볼트
- 8 링 스파너

9 밀판

- 10 하부 안전반
- 11 스피드 잠금장치
- 12 절단 디스크*
- 13 각도 조절자
- 14 고정 스피드
- 15 순간 해제장치
- 16 스피드 손잡이
- 17 툴 스피드
- 18 고정 플랜지
- 19 와셔
- 20 육각형 볼트
- 21 커버 뚜껑
- 22 스위치 잠금 버튼

*도면이나 설명서에 나와있는 액세서리는 표준 공급부품에 속하지 않습니다. 전체 액세서리는 저희 액세서리 프로그램을 참고하십시오.

제품 사양

고속 절단기	GCO 2000		
제품 번호	... 04.	... 0B.	... OL.
3 601 L17 OK.	... OF.	... OC.
소비 전력	W	2000	1650
무부하 속도	rpm	3500	3500
EPTA 공정 01/2003 에 따른 중량	kg	17	17
안전 등급	■/II	■/II	■/II

작업물의 허용 크기 (최대 / 최소) 29 면 참조.

돌입 전류는 단시간 전압 강하를 유발합니다. 전원 공급 조건이 좋지 않은 경우 다른 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. 전원 공급 시스템 임피던스가 0.15 Ohm 이하인 경우 아무런 이상이 없습니다.

자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 낮거나 각국의 특수한 모델에 따라 달라질 수 있습니다.

적당한 절단 디스크의 크기

절단 디스크의 최대 직경	mm	355
절단 디스크의 최대 두께	mm	3
구멍 직경	mm	25.4

조립

- ▶ 실수로 전동공구가 작동하지 않도록 주의하십시오.
- 조립을 하거나 전동공구에 모든 작업을 하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼 놓으십시오.

참고 : 안전한 작업을 하려면 기기 밀판 9가 작업대처럼 평평한 이에 적당한 바닥면에 놓여 있어야 합니다.

공급 내역

모든 공급되는 부품을 조심스럽게 포장에서 꺼내십시오.



전동기기와 함께 공급되는 액세서리에서 포장재를 빼십시오.

전동공구를 처음 사용하기 전에 먼저 아래에 열거된 부품이 모두 공급되었는지 확인해 보십시오 :

- 절단 디스크가 조립된 고속 절단기
- 링 스파너 8

주의 : 혹시 전동공구가 손상되지 않았는지 확인해 보십시오.

전동공구를 계속 사용하기 전에 안전장치나 경미하게 손상된 부품이 아무 하자 없이 제대로 기능을 하는지 조심스럽게 확인해 보아야 합니다. 또한 가동 부위가 하자 없이 정상적인 기능을 하는지, 걸리는 부위가 없는지 혹은 부품이 손상되지 않았는지 확인하십시오. 기기를 제대로 작동하려면 모든 부품이 올바르게 조립되어 있어야 하고 모든 조건을 만족해야 합니다.

손상된 안전장치나 부품은 자정 서비스 센터에 맡겨 수리하거나 교환하도록 해야 합니다.

액세서리의 교환 (그림 A 참조)

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오 .
- ▶ 스픈들 잠금장치 11는 툴 스픈들 17이 정지된 상태에서만 작동해야 합니다. 그렇지 않으면 전동공구가 손상될 수 있습니다.
- ▶ 작업 후 절단 디스크가 완전히 식을 때까지 만지지 마십시오 . 작업 시 절단 디스크가 매우 뜨거워집니다.

절단 디스크의 최대 허용 속도가 전동공구의 공회전수와 같거나 더 큰 절단 디스크 만을 사용하십시오.

이 사용 설명서에 나와있는 특성 자료에 해당되고 EN 12413 대로 테스트를 거쳤다는 표시가 있는 절단 디스크만을 사용하십시오.

사용하지 않은 절단 디스크는 뚜껑이 있는 용기나 오리지널 포장에 넣어 두십시오. 절단 디스크는 수평 상태로 보관하십시오.

절단 디스크 탈착하기

- 전동공구를 작업 시 위치로 둡니다. ("전동공구의 안전장치 풀기 (작업 시 위치)" 참조, 27 면)
- 하부 안전반이 있는 전동공구의 경우 : 하부 안전반 10을 끝까지 뒤쪽으로 움직입니다.
- 하부 안전반이 ?? 전동공구의 경우 : 커버 뚜껑 21을 풀어 줍니다.
- 육각형 볼트 20를 함께 공급되는 링 스파너 8 (15 mm)로 돌리고, 동시에 스픈들 잠금장치 11가 걸리는 소리가 날 때까지 이를 누릅니다.
- 스픈들 잠금장치를 누른 상태로 육각형 볼트 20를 돌려 뺍니다.
- 와셔 19과 고정 플랜지 18를 뺍니다.
- 그리고 나서 절단 디스크 12를 빼십시오.

절단 디스크 장착하기

필요에 따라, 장착하기 전에 조립하려는 모든 부품을 깨끗이 닦으십시오.

- 새로운 절단 디스크를 끼울 때 디스크 라벨이 툴 암 반대 쪽으로 향하게 하여 툴 스픈들 17에 고정하십시오.

- 고정 플랜지 18, 와셔 19 그리고 육각형 볼트 20를 끼웁니다.

스핀들 잠금장치 11가 걸리는 소리가 날 때까지 이를 누르고 나서, 육각형 볼트 20를 함께 공급되는 링 스파너 8로 조이십시오. (고정 토크 약 18?20 Nm)

- 하부 안전반이 있는 전동공구의 경우: 절단 디스크가 가려질 때까지 하부 안전반 10을 천천히 끝까지 아래로 움직입니다.

하부 안전반 10가 제대로 작동하는지 확인해 보십시오.

하부 안전반이 ?? 전동공구의 경우 : 커버 뚜껑 21을 다시 조입니다.

절단 디스크를 조립하고 나서 스위치를 켜기 전에 절단 디스크가 올바르게 조립되었는지 아무런 장애 없이 회전하는지 확인해 보십시오.

- 절단 디스크가 하부 안전반 10, 고정되어 있는 안전반 18 또는 다른 부위에 달지 않도록 해야 합니다.

- 전동공구를 약 30 초간 작동하십시오.

이 경우 강한 진동이 생기면 즉시 전동공구의 스위치를 끄고, 절단 디스크를 다시 분해한 후 조립하십시오.

작동

운반 안전장치

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오 .

운반 안전장치 6이 있어서 다른 장소에서 사용하기 위해 전동공구를 운반할 때 수월하게 다룰 수 있습니다.

전동공구의 안전장치 풀기 (작업 시 위치)

- 운반 안전장치 6을 풀려면 손잡이 8로 툴암을 약간 아래로 누릅니다.
- 운반 안전장치 6을 완전히 바깥 쪽으로 당깁니다.
- 툴 암을 천천히 위로 움직입니다.

참고 : 작업할 때 운반 안전장치가 안쪽으로 눌려져 있지 않은지 확인하십시오. 눌려 있으면 툴 암을 원하는 깊이까지 누를 수 없습니다.

전동공구에 안전장치 하기 (운반 시 위치)

- 운반 안전장치 6이 완전히 안으로 들어갈 때까지 툴 암을 아래로 누르십시오.

마이터 각도 설정하기 (그림 B 참조)

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오 .

마이터 각도는 0°에서 45° 사이에서 설정할 수 있습니다.

중요한 설정치는 각도 조절자 13에 해당하는 각도가 표



28 | 한국어

시되어 있습니다. 0° – 와 45° – 위치는 각각 양끝에 세팅되어 있습니다.

- 두 개의 각도 조절자 볼트 7을 함께 공급되는 렌치 8 (13 mm)로 풁니다.
- 원하는 각도로 맞춘 다음, 각도 조절자 볼트를 다시 조입니다.

작업물 고정하기 (그림 C 참조)

작업을 안전하게 실시하려면 작업물을 항상 단단히 고정해야 합니다.

크기가 너무 작아 고정하기 어려운 작업물에는 작업하지 마십시오.

- 작업물을 각도 조절자 13에 대십시오.
- 고정 스픈들 14을 작업물 쪽으로 밀고 나서 스픈들 손잡이 16로 작업물을 고정하십시오.

작업물 빼기

- 스픈들 손잡이 16를 풀어 줍니다.
- 순간 해제장치 15을 열고 고정 스픈들 14를 작업물에서 잡아 당깁니다.

기계 시동

▶ 공공 배전 전압에 주의! 공급되는 전원의 전압은 전동공구의 명판에 표기된 전압과 동일해야 합니다.

▶ 기기를 사용하기 전에 절단 디스크가 제대로 조립되어 있는지 아무런 장애 없이 잘 돌아가는지 확인하십시오. 적어도 30초간 무부하 상태로 시험 가동을 실시하십시오. 손상되었거나 원형이 아닌 진동하는 절단 디스크는 사용하지 마십시오. 손상된 절단 디스크가 파손되어 이로 인해 상해를 입을 수 있습니다.

납 성분을 함유한 페인트나 광물 성분 혹은 금속과 같은 소재의 분진은 건강을 해칠 수 있습니다. 작업자나 주변에 있는 사람들이 이 분진을 만지거나 호흡할 경우 알레르기 반응 그리고 / 혹은 호흡기 질환이 발생할 수 있습니다.

특히 아연, 알루미늄 혹은 크롬 등 합금과 복합된 금속 분진은 위험합니다. 석면 성분을 함유한 소재는 오직 전문가가 작업해야 합니다.

- 작업장의 통풍이 잘 되도록 하십시오.
 - 필터등급 P2가 장착된 호흡 마스크를 사용하십시오.
- 작업용 재료에 관해 국가가 지정한 규정을 고려 하십시오.

절단 디스크는 밀판 9의 파진 부위에 있는 분진, 텁밥 혹은 작업물의 부스러기로 인해 정지될 수 있습니다.

- 이러한 경우 전동공구의 스위치를 고고 전원 콘센트에서 플러그를 빼십시오.
 - 절단 디스크가 완전히 정지 상태가 될 때까지 기다리십시오.
 - 소형의 작업물 조각이 이를 위해 만들어진 구멍에서 빠지도록 전동공구를 뒤로 기울이십시오.
- 경우에 따라 모든 작업물 조각을 빼기 위해 적절한 공구를 사용하십시오.

▶ 작업장에 분진이 쌓이지 않도록 하십시오. 분진이 쉽게 발화할 수 있습니다.

작업자의 위치 (그림 D 참조)

▶ 절단 디스크와 일직선으로 전동공구 앞에 서지 말고 항상 절단 디스크에 비스듬히 서십시오. 이렇게 하면 절단 디스크가 파손되어 생길 수 있는 파편으로부터 보호할 수 있습니다.

전원 스위치 작동하기 (그림 E 참조)

3 601 L17 0..

- 기기를 **작동하려면** 전원 스위치 5를 누른 상태로 유지하십시오.
 - 전원 스위치를 **연속 작동하려면** 전원 스위치 잠금 버튼 22를 툴 암 쪽으로 미십시오.
 - 기기의 **스위치를 끄려면** 전원 스위치 5를 놓으면 됩니다.
- 전원 스위치가 잠겨 있는 경우 스위치 잠금 버튼이 풀릴 때까지 전원 스위치를 끝까지 눌렀다가 다시 놓습니다.

3 601 L17 04..

- 기기를 **시동하려면** 스위치 잠금 버튼 22를 툴 암 쪽으로 밀니다.
- 그리고 나서 전원 스위치 5를 누른 채 유지하십시오.

참고 : 작업 안전을 위해 전원 스위치 5를 고정할 수 없으므로, 작동 중에 이를 계속 누른 채 유지해야 합니다.

- 기기의 **스위치를 끄려면** 전원 스위치 5를 놓으면 됩니다.

전동공구를 사용하지 않으면 에너지 절약을 위해 스위치를 고십시오.

사용방법

▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.

절단작업에 관한 안전 수칙

▶ **작업 후 절단 디스크가 완전히 식을 때까지 만지지 마십시오.** 작업 시 절단 디스크가 매우 뜨거워집니다.

절단 디스크를 떨어뜨리거나 충격을 주지말고 기름이 묻지 않게 하십시오. 절단 디스크를 측면에서 누르지 마십시오.

전동공구가 정지할 정도로 과부하 상태로 작업하지 마십시오.

너무 세게 앞으로 밀면 전동공구의 작업 성능이 훨씬 떨어지고 절단 디스크의 수명이 단축됩니다.

작업 소재에 적당한 절단 디스크만을 사용하십시오.

작업물 허용 크기**최대 작업물 크기 :**

작업물 형태	마이터 각도	
	0°	45°
	130 Ø	110 Ø
	120 x 120	90 x 90
	180 x 85	100 x 80
	138 x 138	90 x 90

최소 작업물 크기

(= 고정 스피드 **14**로 고정할 수 있는 모든 작업물) :
길이 80 mm

최대 절단 깊이 (0° / 0°) : 125 mm

깊이 조절자 조절하기 (그림 F 참조)

깊이 조절자 **4**은 배송된 상태에서 새로운 355 mm 의 절단 디스크로 절단할 때, 밀판과 접촉되지 않도록 조절되어 있습니다.

절단 디스크의 마모를 보정하기 위해, 깊이 조절자를 더 깊게 조절할 수 있습니다.

새로운 절단 디스크를 사용할 때는 깊이 조절자를 반드시 원래 위치로 돌려 놓아야 합니다.

▶ 절단작업을 할 때 항상 절단 디스크가 밀판에 닿지 않도록 깊이 조절자를 맞추십시오 .

- 전동공구를 작업 시 위치로 둡니다. ("전동공구의 안전장치 풀기 (작업 시 위치)" 참조, 27 면)
- 잠금 너트 **5**을 함께 공급되는 링 스패너 **8** (13 mm)로 풀어 주십시오.
- 손잡이 **8**에 있는 툴 암을 원하는 위치로 움직입니다.
- 깊이 조절자 **4**을 볼트의 헤드가 하우징에 닿을 때까지 시계 방향 혹은 시계 반대 방향으로 돌려 조입니다.
- 툴 암을 천천히 위로 올린 다음에 잠금 너트 **5**을 꽉 조입니다.

보수 정비 및 서비스

보수 정비 및 유지

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오 .

▶ 귀하의 전동공구 통풍구를 정기적으로 부드러운 솔을 사용하여 깨끗이 닦아 주십시오 . 모터 팬이 하우징 안으로 먼지를 끌어 들이며, 금속성 분진이 많이 쌓이게 되면 감전될 위험이 있습니다.

▶ 열악한 환경에서 작업할 경우 가능한 한 충출장치를 항상 사용하도록 하십시오 . 통풍구를 자주 청소하고 누전 차단기 (RCD) 를 설치하십시오 . 금속 소재에 작업할 경우 전도성 분진이 전동공구 안에 쌓이게 되면 전동공구의 보호 절연장치 기능에 장애가 생길 수 있습니다.

▶ 수리와 정비작업은 반드시 전문 인력에게 맡기십시오 . 그렇게 함으로서 전동공구의 안전성을 오래 유지할 수 있습니다.

하부 안전반은 항상 자유로이 움직이고 저절로 닫힐 수 있어야 합니다. 그렇기 때문에 하부 안전반 주위를 항상 깨끗이 해야 합니다.

연결 코드를 교환해야 할 경우 안전을 기하기 위해 보쉬사나 보쉬 지정 전동공구 서비스 센터에 맡겨야 합니다.

세심한 제작과 검사에도 불구하고 전동공구가 불량한 경우가 있다면 보쉬 고객 지원본부나 가까운 보쉬 지정 전동공구 서비스 센터에 수리를 의뢰하십시오 .

문의 사항이 있거나 스파어 부품을 주문할 때 반드시 전동공구의 타입 표시판에 적힌 10 자리의 제품 번호를 알려 주십시오 .

별매 액세서리

	제품 번호
절단 디스크	2 608 600 946
절단 디스크	2 609 600 936
절단 디스크	2 609 600 689

AS 센터 및 고객 상담

AS 센터에서는 귀하 제품의 수리 및 보수정비, 그리고 부품에 관한 문의를 받고 있습니다. 제품의 분해도 및 부품에 관한 정보는 다음의 주소에서도 보실 수 있습니다 :

www.bosch-pt.com

보쉬 AS 센터 팀은 제품과 액세서리의 구매, 사용법 및 설정에 관해 상담해 드립니다.

한국로버트보쉬 (주)

경기도 용인시 기흥구 보정동 298 번지

고객 클센터 : 080-955-0909

www.bosch-pt.co.kr

처리

고속 절단기, 액세서리 및 포장 등은 환경 친화적인 방법으로 재생할 수 있도록 분류하십시오 .

위 사항은 사전 예고 없이 변경될 수도 있습니다.



ภาษาไทย

กฎระเบียบเพื่อความปลอดภัย

คำเตือนทั่วไปเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้เครื่องมือไฟฟ้า

▲ คำเตือน เพื่อบ่งบอกอันตรายจากไฟฟ้า ไฟดูด และ
การบาดเจ็บ เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้า

ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยพื้นฐานต่อไปนี้เสมอ
ต้องอ่านค่าสัมทั้งหมดนี้ก่อนใช้งานหลังกันไฟฟ้า

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยนี้ไว้ให้

คำว่า "เครื่องมือไฟฟ้า" ในคำเตือนหมายถึง เครื่องมือไฟฟ้า
ของท่านที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าต่อจากเดาเลี่ยบ (มีสาย
ไฟฟ้า) และเครื่องมือไฟฟ้าที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าจาก
แบตเตอรี่ (ไร้สาย)

ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

- ▶ รักษาสถานที่ทำงานให้สะอาดและมีไฟสองสว่างดี
สถานที่ที่มีดินหรือกรุงรังน้ำมาซึ่งอุบัติเหตุ
- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อ
การติดระเบิดได้ เช่น ในที่มีขยะเหลว แก๊ส หรือ
ฝุ่นที่ติดไฟได้ เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าจะเกิดประกายไฟเพียง
อาจจุดฝุ่นหรือให้ลูกเป็นไฟได้
- ▶ ขณะใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ต้องกันเด็กและผู้อื่นดู
ให้ออกห่าง การหันหัวมาสนใจอาจทำให้ท่านขาดการ
ควบคุมเครื่องได้

ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

- ▶ ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องมีขนาดพอดีกับเดาเลี่ยบ
อย่างตัดแบล็งหรือแก๊กไขว้ตัวปั๊กอย่างเดียว อย่าต่อ
ปลั๊กต่อๆ กันเครื่องมือไฟฟ้าที่มีสายดิน ปลั๊กที่
ไม่ตัดแบล็งและตัวเลี่ยบที่เข้ากันช่วยลดความเสี่ยงจาก
การถูกไฟดูด
- ▶ หลีกเลี่ยงไม่ให้ร่างกายสัมผัสสัมภาระที่มีช่องสัมผัสดังนี้
ต้องพยายามให้เดาเลี่ยบติดกับเดาเลี่ยบ ไม่ต้องต่อ
ตู้ยึน จะเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูดมากขึ้นหาก
กระถางไฟฟ้าว่างผ่านร่างกายของท่านลงดิน
- ▶ อย่าวางเครื่องมือไฟฟ้าหากฝนหรือทึ่งไว้ในที่ชื้นฉะ
หากน้ำเข้าในเครื่องมือไฟฟ้า จะเพิ่มความเสี่ยงจากการถูก
ไฟดูด
- ▶ อย่าใช้สายไฟฟ้าอย่างผิดๆ อย่าถือเครื่องมือไฟฟ้า
ที่สาย อย่าใช้สายแขวนเครื่อง หรือถือดึงสายไฟฟ้า
เพื่อออกดูแลก่ออุบัติเหตุ เช่น หันสายไฟฟ้าออก
ห่างจากความร้อน น้ำร้อน ของแหลมคม หรือส่วนของ
เครื่องที่กำลังเคลื่อนไหว สายไฟฟ้าที่ชาร์ดหรือพันกันยัง^{ยัง}
เพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานกลางแจ้ง ให้ใช้สายไฟ
ต่อที่ได้รับการรับรองให้ใช้ต่อในที่กลางแจ้งเท่านั้น
การใช้สายไฟต่อที่เหมาะสมสำหรับงานกลางแจ้งช่วยลด
อันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด

▶ หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน
ในสถานที่เปียกชื้นได้ ให้ใช้สวิตช์ตัดวงจรเมื่อเกิดการ
รั่วไฟของไฟฟ้าจากสายดิน การใช้สวิตช์ตัดวงจรเมื่อ
เกิดการรั่วไฟของไฟฟ้าจากสายดินช่วยลดความเสี่ยงต่อ
การถูกไฟดูด

ความปลอดภัยของบุคคล

▶ ห้ามดองอยู่ในสภาพเดรียมพร้อม รวมครัวรังในสิ่งที่
กำลังทำงาน หรือมีสติชั่น ใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน
อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าขณะที่หัวรุ่งกำลังเหมือนอยู่ หรือ
อยู่ภายใต้การควบคุมของอุบัติเหตุของสภาพติด
แหลกของอุบัติเหตุ และชา เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ในช่วง
นาทีที่ท่านขาดความอาใจได้อาจทำให้บุคคลมาดเจ็บอย่าง
รุนแรงได้

▶ ใช้อุปกรณ์ปักมือของร่างกาย สามเณรดาปักมือเสมอ
อุปกรณ์ปักมือ เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเทากันลื่น หมวก
แจ็ง หรือประภากหุ้นกันเสียงดัง ที่เลือกใช้ตามความเหมาะสม
กับสภาพการทำงาน สามารถลดอันตรายต่อบุคคลได้

▶ ปักหันการติดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ ต้องดูให้แน่ใจว่า
สวิตช์อยู่ในตำแหน่งปิดก่อนสีบนลักษณะไฟฟ้าใน
เดาเลี่ยบ และ/หรือใส่แท่งเบลดหรือ ยกชิ้นหรือ
กิ่วเครื่องเมื่อการถือเครื่องโดยใช้นิ้วหัวที่สวิตช์ หรือ
เสียบลงไฟฟ้าขณะสวิตช์เปิดอยู่ อาจนำไปสู่อุบัติเหตุที่
ร้ายแรงได้

▶ เอาเครื่องมือบริรุณแต่งหัวหรือประแจฯ ตามอุบัติเหตุจาก
เครื่องมือไฟฟ้าก่อนเปิดสวิตช์ เครื่องมือหรือประแจฯ
ปากตายที่วางอยู่กับล่วงของเครื่องที่กำลังหมุนจะทำให้
บุคคลมาดเจ็บได้

▶ หลีกเลี่ยงการตั้งหัวที่มีดิกบัด ตั้งหัวยืนที่มั่นคงและ
วางแผนให้สมดุลลดอุบัติเหตุ ในลักษณะที่ท่าน
สามารถควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
ได้ดีกว่า

▶ ให้เลือกหัวที่เหมาะสม อย่าใช้เลือกหัวลามบาร์สวน
เครื่องประดับ เอ韶 เสื้อผ้า และถุงมือออกห่างส่วน
ของเครื่องที่กำลังหมุน เลือกหัวตาม เครื่องประดับ
และพยายามจราจรเข้าไปติดในส่วนของเครื่องที่กำลังหมุนได้

▶ หากต้องต่อเครื่องมือไฟฟ้าเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นหรือ
เครื่องเก็บฝุ่น ดูให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อและการใช้งาน
เป็นไปอย่างถูกต้อง การใช้อุปกรณ์ดูดฝุ่นช่วยลดอันตราย
ที่เกิดจากฝุ่นได้

การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้า

▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าอย่างหักโคน ใช้เครื่องมือไฟฟ้า
ที่ถูกต้องตามลักษณะงาน เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้อง
จะทำงานได้ถูกต้องและปลอดภัยกว่าในระดับมาตรฐานที่
ออกแบบไว้

▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่สวิตช์เปิดปิดเสีย เครื่องมือ
ไฟฟ้าที่ไม่สามารถควบคุมการเปิดปิดด้วยสวิตช์ได้ เป็น
เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ปลอดภัยและต้องลังช้อมแซม

▶ ก่อนปรับแต่งเครื่อง เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบ หรือ
เก็บเครื่องเข้าที่ ต้องกดดับลักษณะไฟฟ้าจากเดาเลี่ยบ
และ/หรือออกดูแท่งแบบเดื่อเรื่องจากเครื่องมือไฟฟ้า



มาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ

- ▶ เมื่อเลิกใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ให้เก็บเครื่องไว้ในที่เด็กหิบในเก็บ และไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เด่นเดย์ กับเครื่องหรือบุคคลที่ไม่ได้อ่านคำแนะนำนี้ใช้เครื่อง เครื่องมือไฟฟ้าเป็นของอันตรายหากถูกอยู่ในมือของผู้ใดที่ไม่ได้รับการฝึกฝน
- ▶ เอาใจใส่คุณและรักษาเครื่อง ตรวจหาส่วนที่เสื่อมไหว ได้ของเครื่องว่าทางอยู่ตรงแน่หรือติดขัดหรือไม่ ตรวจหาการแตกหักของชิ้นส่วนและสภาพอื่นใดที่อาจมีผลต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากชำรุด ต้องส่งเครื่องมือไฟฟ้าซ่อมแซมก่อนใช้งาน อุบัติเหตุ หลายอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากดูแลรักษาเครื่องไม่ดีพอ
- ▶ รักษาเครื่องมือตัดให้คมและสะอาด หากบำรุงรักษาเครื่องมือที่มีอยู่บัดเดลบนคมอย่างถูกต้อง จะสามารถตัดได้ลึกลึคัดและควบคุมได้ง่ายกว่า
- ▶ ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบ เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่นๆ ให้ตรงตามค่านิยมและในลักษณะตามที่เครื่องมือไฟฟ้าประทับน้ำ กำหนดไว้ โดยต้องคำนึงถึงเงื่อนไขการทำงานและงานที่จะทำด้วย การใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานที่ต่างไปจากอันตรายลงคือการใช้งานของเครื่อง อาจนำไปสู่สถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้

การบริการ

- ▶ ส่งเครื่องมือไฟฟ้าให้ช่างซ่อมบำรุงตรวจสอบและใช้อะไหล่เปลี่ยนของแท้เท่านั้น ในลักษณะนี้ท่านจะแนใจได้ว่าเครื่องมือไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

ค่านิยมเพื่อความปลอดภัยสำหรับแทนตัดไฟเบอร์

- ▶ อย่าเขียนบนเครื่องมือไฟฟ้า อันตรายร้ายแรงอาจเกิดขึ้นได้หากเครื่องมือไฟฟ้าพลิกคว่ำ หรือบังเอิญไปสัมผัสกับจานตัด ต้องใช้กระบังป้องกันใบเลื่อยเสนอ กระบังป้องกันใบเลื่อย ช่วยป้องกันผู้ใช้งานเครื่องจากขึ้นส่วนของจานตัดที่แตกหัก และจากการล้มล้างงานตัดโดยไม่ตั้งใจ
- ▶ ดูให้แน่ใจว่ากระบังป้องกันในใบเลื่อย แหล่งไฟเลื่อนไฟฟ้าในบ้านได้อย่างอิสระ อย่ารันกระบังป้องกันในเลื่อยและหนีบให้เปิดไว้
- ▶ ใช้เครื่องมือไฟฟ้าสำหรับการตัดแห้งเท่านั้น หากน้ำซึมเข้าในเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ เอาสายไฟฟ้าออกห่างจากเครื่องมือที่กำลังหมุน สายไฟฟ้า อาจถูกดูดขาดหรือเข้าไปติด
- ▶ ดูแลด้านจับให้แห้ง สะอาด และปราศจากน้ำมันและสารอิเล็กทรอนิกส์ ต้านทานที่สูง มีความเรียบง่าย ทำให้สูญเสียการควบคุม
- ▶ อย่านำเศษตกค้างจากการตัด เช่นโลหะ และอื่นๆ ออกจากนิรภัยตัดขณะที่เครื่องกำลังวิ่งอยู่ เลื่อนเช่น

เครื่องมือกลั่นมาที่ตัดแห้งพัฒนาลงก่อนเสมอ จากนั้นจึงปิดสวิตช์เครื่อง

- ▶ เคลื่อนจานตัดเข้าหาขั้นงานเมื่อเครื่องปิดสวิตช์ทำงานอยู่ท่ามั้น ฉะนั้นจะเกิดอันตรายจากการตัดกลับหากจานตัดเกิดดับด้วยไฟในขั้นงาน
- ▶ ใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานเมื่อบริโภคทำงานไม่มีเครื่องมือปัน เศษโลหะ และอื่นๆ วางอยู่ ให้มีเฉพาะวัสดุขั้นงานเท่านั้น โลหะขั้นเล็กหรือวัตถุอื่นๆ ที่เข้าไปสัมผัสกับจานตัดที่กำลังหมุนอยู่ จะติดเข้าหากันได้ ฉะนั้นช่องว่างระหว่างมือของท่านและจานตัดที่กำลังหมุนอยู่จะจำเป็น
- ▶ หากจานตัดเกิดติดขัด ให้ปิดสวิตช์เครื่อง และรอจนจานตัดหยุดนิ่งอยู่ก่อนที่ อย่างพยายามตึงจานตัดที่ยังคงร่องอยู่หากการร่องด้วยมือจะอันตรายจาก การตัดกลับ หันมาและแก้ไขสาเหตุของการติดขัด
- ▶ เมื่อปิดสวิตช์แล้ว อย่าหยุดจานตัดโดยกดลงด้านข้าง จานตัดอาจเกิดชาร์ด แตกหัก หรือนำไปสู่การติดล้ม
- ▶ อย่าใช้เรเดนจานตัดเข้าในขั้นงาน และอย่าใช้แรงกดมาก เกินไปเมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรหลีกเลี่ยงของข่ายที่จานตัดติดหรือถูกนิ่งอัดขณะทำงาน ตรวจมุ่งหรือขอบแหลมคม หากจานตัดชำรุดเพรอะใช้งานในทางที่ติด อาจเกิดรอยแตกร้าว ซึ่งสามารถนำไปสู่การแตกหัก โดยไม่สามารถล่วงหน้า
- ▶ สวมผ้ากันเปื้อนสำหรับทำงาน ดูแลอย่าให้ muc เคลื่อนได้รับ อันตรายจากประกายไฟ นำสตูลไฟไฟในร่องไกล์เดียง ออกไป เมื่อตัดโลหะจะเกิดประกายไฟ
- ▶ ใช้หัวตัดไฟเบอร์สำหรับตัดวัสดุที่ระบุไว้ใน "ประทัยชั้น การใช้งานของเครื่อง" เท่านั้น ฉะนั้นแต่ตัดไฟเบอร์อาจถูกใช้งานกินกำลัง
- ▶ อย่าใช้จานตัดที่ชาร์ด ในกลม หรือสัมผัติ จานตัดที่ชาร์ดจะเพิ่มการเสียดสี ทำให้ใบมีดมีโอกาสติดขัดมากขึ้น และเสียงต่อการตีกลับ
- ▶ ใช้จานตัดที่มีขนาดถูกต้องและเข้ากับรูแกนได้เสมอ (รูรูปสี่เหลี่ยมนั้นมีเยกปูนหรือรูปกลม) จานตัดที่มีขนาดไม่เข้ากับส่วนของแท่นตัดไฟเบอร์ที่จะประกอบเข้าจะวิ่งเยื่องศูนย์ ทำให้เสียการควบคุม
- ▶ อย่าประกอบใบเลื่อยใช้สำหรับเชาะไม่หรือเสียมีพันใบเลื่อยเหล่านี้ทำให้เกิดการตีกลับและสูญเสียการควบคุมบ่อยครั้ง

32 | ภาษาไทย

- ▶ ปฏิบัติตามหนังสือคู่มือการใช้งานของบริษัทผู้ผลิตแห่งตัว
เกี่ยวกับการประกอบและการใช้แผ่นดัด แผ่นตัดที่มีขนาด
ไม่พอดีอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ รวมทั้งการติดขัด
แตกหัก หรือตีลับ
- ▶ อ่อนใช้ช้อนปั๊มประกอบที่ผู้ผลิตได้แนะนำให้ใช้
และมีได้
ออกแบบไว้ให้ใช้เฉพาะกับเครื่องมือไฟฟ้าเท่านั้น
ด้วยเหตุเพียง
 เพราะท่านสามารถประกอบอุปกรณ์เข้ากับเครื่องมือไฟฟ้า
ของ
ท่านได้ ก็มีได้เมื่อการรับรองว่าท่านจะปฏิบัติตามได้อย่าง
ปลอดภัย
- ▶ หลังเลิกงาน อ่อนสัมผัสงานตัดจนกว่าจะเย็นลง
จากตัวดู
ร้อนซึ่งมากจากขณะทำงาน
- ▶ ตรวจสอบสายไฟฟ้าเป็นประจำ
และส่งสายไฟฟ้าที่ชำรุด
ไปซ่อมแซมที่ศูนย์บริการลูกค้าที่ได้รับอนุญาตหาร
บ
เครื่องมือไฟฟ้า มือช่าง เท่านั้น เปลี่ยนสายไฟต่อที่ชำรุด
ในักษะที่ท่านจะแนใจได้ว่าเครื่องมือไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่
ปลอดภัย
- ▶ เมื่อไม่ใช้เครื่อง ต้องเก็บรักษาให้ปลอดภัย สถานที่
เก็บรักษาต้องแห้งและปิดล็อกได้ ในลักษณะนี้จะป้องกัน
ไม่ให้เครื่องได้รับความเสียหายจากการเก็บรักษา และจาก
การถูกนำไปใช้งานโดยผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝน
- ▶ ยืดชั้นงานให้แน่น
การยืดชั้นงานด้วยเครื่องที่มีหัวแท่นนั้น
จะมั่นคงกว่าการยืดด้วยมือ
- ▶ อ่อนปล่อยมือจากเครื่องจนกว่าเครื่องจะหยุดนิ่งอยู่กับที่
เครื่องมือตัดที่ยังว่องอยู่อาจทำให้บาดเจ็บได้
- ▶ อ่อนใช้เครื่องที่สายไฟฟ้าชำรุด หากสายไฟฟ้าชำรุด
ขณะทำงาน อ่อนสัมผัสสายไฟฟ้าที่ชำรุด
ให้ตึงปลอกไฟฟ้า
หลักของการเดาเสียง สายไฟฟ้าชำรุดเพิ่มความเสี่ยงจาก
การถูกไฟฟ้าช็อกหรือถูกดูด

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้มีความสำคัญต่อการใช้เครื่องมือไฟฟ้าของท่าน
กรุณาจดจำสัญลักษณ์และความหมาย
การแปลความสัญลักษณ์ได้
ถูกต้องจะช่วยให้ท่านใช้เครื่องมือไฟฟ้าได้ดีและปลอดภัยกว่า

- | สัญลักษณ์ | ความหมาย |
|-----------|--|
| | ▶ บริเวณอันตราย! เอามือ นิ้ว
หรือแขนออกจากบริเวณนี้ |

สัญลักษณ์

ความหมาย

- ▶ สามเณรดาป้องกันอันตราย



- ▶ สามประกอบหุ้มป้องกันเสียงดัง การรับ
ฟังเสียงดังอาจทำให้ท่าน^{สูญเสียการได้ยิน}



- ▶ สามหน้ากากป้องกันฝุ่น



- ▶ สามถุงมือป้องกันอันตราย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะ

1:

 ต้องอ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำ^{สั่ง}
ห้ามด
การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำสั่งอาจ
เป็นสาเหตุให้ถูกไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือ^{ได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง}

ประโยชน์การใช้งานของเครื่อง

เครื่องนี้ใช้สำหรับตัดวัสดุที่เป็นโลหะตัวยาajanตัด
สามารถตัดเป็น^{แนวเส้นตรงทั้งตัวยาวและตามขวาง}
หรือตัดเป็นมุมมากได้ถึง^{45 องศาโดยไม่ใช้น้ำ เครื่องนี้ตั้งอยู่บนโต๊ะที่}

ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์

ล้ำด้วยของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ที่อ้างถึงส่วนประกอบของ
เครื่องที่แสดงในหน้าปกประกอบ

- 1 ตัวมันจับ
- 2 สวิชเปิด-ปิด
- 3 แขนเครื่องมือ
- 4 ก้านวัดความลึก
- 5 น๊อตล็อกก้านวัดความลึก
- 6 ล็อกนิรภัยสำหรับขยับ
- 7 ไม้เท้าสำหรับจำกัดชุด
- 8 ประแจรูปวงแหวน
- 9 แผ่นฐาน
- 10 กระบังป้องกันใบเลื่อยชนิดซักรินได้



- 11 ล็อกแกน
- 12 จานตัด*
- 13 จำกัดความ
- 14 เพลาเลื่อนอัตโนมัติ
- 15 ก้านปลดสวีซ์
- 16 คันจับเพลลา
- 17 แกนเครื่องมือ
- 18 น้อดยิด
- 19 ประแจหัวหก
- 20 สกรูหูกเหลี่ยม
- 21 ฝาครอบ
- 22 บุ้มล็อกสวิตช์

*อุปกรณ์ประกอบที่แสดงหรือระบุไม่รวมอยู่ในการจัดส่งมาตรฐาน กุญแจอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดในรายการแสดงอุปกรณ์ประกอบของเรารา

ข้อมูลทางเทคนิค

แทนตัวไฟเบอร์	GCO 2000		
หมายเลขสินค้า	...	04.	
3 601 L17 0B.	
		... 0L.	
		... OK.	
		... OF.	... 0C.
กำลังไฟฟ้าเข้าหานด	วัตต์	2000	1650
ความเร็วของเดิน	รอบ/นาที	3500	3500
ตัวเปล่า			
นำร่องตามมาตรฐานการ-EPTA-Procedure 01/2003	กก.	17	17
ระดับความปลอดภัย		<input type="checkbox"/> /II	<input type="checkbox"/> /II
มิติขั้นต้นที่อยู่บุญยต (สูงสุด/ต่ำสุด) คุณภาพ 35			
กระบวนการผลิตที่ทำให้แรงดันไฟฟ้าอยู่บนลังสักชั่วครู่ในกรณีที่ลักษณะของสายไฟหลักไม่เกิดอ่อน化 อาจเกิดคลื่นรบกวนอุปกรณ์/เครื่องซึ่งน้ำ ได้ คาดว่าจะไม่เกิดการทำงานที่ติดปกติเมื่อมีความต้านทานต่อไฟฟ้าลับค่ากว่า 0.15 โอห์ม ค่าที่ให้นี้ซึ่งได้กับแรงดันไฟฟ้ารูป [U] 230 โวลท์ ค่าเหล่านี้อาจมีผลต่อเวลาหัวแร้งดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่า และไม่เต็ลต์สัร้งสำหรับเฉพาะประเทศ			
ขนาดจากตัวที่หมายเหตุ			
เส้นผ่าศูนย์กลางจานตัด สูงสุด	มม.	355	
ความกว้างจานตัด สูงสุด	มม.	3	
รูประยะห์จากตัด	มม.	25.4	

การประกอบ

- ▶ หลักเลี้ยงอย่างให้เครื่องติดขึ้นเองโดยไม่ต้องใช้ ขณะประกอบและรับแต่งทุกส่วนของเครื่อง ต้องไม่ต้องปลั๊กไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟให้หลัก
- หมายเหตุ: เพื่อการหยิบจับที่ปลอดภัย ต้องวางขาของแผ่นฐาน 9 ไว้บนพื้นรองรับที่เหมาะสม (ด.ย. เช่น โต๊ะทำงานสำหรับช่าง พื้นรับ เสื่อ กัน เป็นต้น)

รายการสิ่งของที่จัดส่ง

นำขึ้นส่วนทั้งหมดที่รวมอยู่ในการจัดส่งออกจากที่ห่ออย่างระมัดระวัง

นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากการเครื่องและอุปกรณ์ประกอบที่

จัดส่งมา

ก่อนใช้เครื่องทำงานเป็นครั้งแรก ให้ตรวจสอบว่าส่วนทั้งหมดที่ระบุ ด้านล่างนี้ได้จัดส่งมาด้วยหรือไม่:

- แท่นตัดไฟเบอร์พร้อมจานตัดประกอบมาแล้ว
- ประแจหัวหก 8

หมายเหตุ: ตรวจสอบเครื่องไฟฟ้าเพื่อหาจุดชำรุดที่อาจมี ก่อนใช้เครื่องต่อ

ต้องตรวจสอบให้อุปกรณ์มีป้องกันอันตรายทั้งหมด ท่านอย่างสมบูรณ์แบบ ส่วนชำรุดเล็กน้อยใดๆ

ต้องได้รับการ

ตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อจะได้มั่นใจว่าเครื่องจะทำงาน

อย่างไม่มีอันตราย

ขั้นส่วนทั้งหมดต้องประกอบอย่างถูกต้องและ ต้องทำความสะอาดให้ดีก่อนใช้หันหนด

ทั้งนี้เพื่อให้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ต้องส่งเครื่องให้ศูนย์บริการลูกค้าที่ได้รับมอบหมายทำการเปลี่ยน

อุปกรณ์มีป้องกันอันตรายและซื้อส่วนที่ชำรุดในทันที

การเปลี่ยนเครื่องมือ (ดูภาพประกอบ A)

- ▶ ดึงลักษ์ไฟออกจากเต้าเสียงก่อนรับแต่งเครื่อง
- ▶ กลดล็อกแกน 11 เมื่อแกนเครื่องมือ 17 หมุนนิ่งเท่านั้น ถ้าจะน้ำจางลงผลเสียหายต่อเครื่องได้
- ▶ หลังเลิกงาน อย่าสัมผัสจานตัดจนกว่าจะเย็นลง นานตัวที่ใช้ต้องมีความเร็วควบสูงสุดที่อนุญาต เท่ากับหรือสูงกว่า

ความเร็วของเดินตัวเปล่าของเครื่องมือไฟฟ้าของท่านเท่านั้น ใช้เฉพาะจานตัดที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน

เล่นนี้ และผ่านการทดสอบตามมาตรฐานยุโรป EN 12413 และให้ แสดงคุณสมบัติและมาตรฐานนี้ไว้อย่างถูกต้อง

วางแผนจานตัดที่ไม่ใช้งานไว้ในภาชนะบรรจุที่ปิดฝ่า หรือในที่ทึบก่อที่ไม่มี

แต่เดิม เก็บรักษาจานตัดโดยวางรวม การทดสอบจานตัด

- วางเครื่องในตำแหน่งทำงาน (ดู "การปลดเครื่อง (ตำแหน่งทำงาน)" หน้า 34)

- สำหรับเครื่องที่มีระบบป้องกันใบเลื่อยชนิดชักร่วนได้: หันกระบัง ป้องกันใบเลื่อยชนิดชักร่วนได้ สำหรับเครื่องที่ไม่มีระบบป้องกันใบเลื่อยชนิดชักร่วนได้:



34 | ภาษาไทย

ขันสกรู

ฝาครอบ 21 ออกร

- หมุนกรูกหกเหลี่ยม 20 ด้วยประแจแหวน 8 (15 มม.) ที่จัดส่ง
มา และในขณะเดียวกันให้กัดล็อกแแกน 11 จนงบเข้า
- กัดล็อกแแกนด้านไว้แล้วขันสกรูหกเหลี่ยม 20 ออกร
- ถอดประเก็บวงแหวน 19 และน็อตยิด 18 ออกร
- ถอดจาดตัด 12 ออกร

การประกอบงานตัด

หากจำเป็น ให้ทำความสะอาดทุกชิ้นส่วนก่อนประกอบเข้า

- ประกลบงานตัดแผ่นใหม่เข้ากับแกนเครื่องมือ 17
ในลักษณะทัน
ด้านที่มีฉลากออกจากแขนเครื่องมือ
- ประกลบน็อตยิด 18 ประเก็บวงแหวน 19
และกรูกหกเหลี่ยม 20 เข้า
กัดล็อกแแกน 11 จนงบเข้า และยึดสกรูหกเหลี่ยม 20
เข้าให้แน่น
ด้วยประแจแหวน 8 ที่จัดส่งมา (แรงบิดการขันประมาณ
18–20 Nm)
- สำหรับเครื่องที่มีกระบังป้องกันในเลือยชนิดซักรันได้:
นำกระบัง
ป้องกันในเลือยชนิดซักรันได้ 10 ลงด้านล่างอย่าง
ช้าๆ จนครอบงานตัด
ทำให้แน่ใจว่ากระบังป้องกันในเลือยชนิดซักรันได้
10 ท่างาน
อย่างถูกต้อง
สำหรับเครื่องที่ไม่มีกระบังป้องกันในเลือยชนิดซักรันได้:
ขัน
ฝาครอบ 21 กลับเข้าที่เดิม

- เมื่อประกอบงานตัดแล้ว และก่อนเปิดสวิตช์
ให้ตรวจสอบว่าได้
ประกอบงานตัดได้เรียบร้อยถูกต้องแล้วหรือไม่
และงานตัดสามารถ
หมุนได้อย่างอิสระหรือไม่
- ทำให้แน่ใจว่างานตัดจะไม่ครุณกับกระบังป้องกันในเลือยชนิด
ซักรันได้ 10 กระบังป้องกันในเลือย 18 หรือส่วนอื่นๆ
- ริงเครื่องงานประมาณ 30 วินาที
หากมีการสั่นอย่างเด่นชัด ให้ปิดสวิตช์เครื่องในทันที ถอด
งานตัด และติดตั้งเข้าไปใหม่อีกครั้ง

การปฏิบัติงาน

ล็อกนิรภัยสำหรับขันย้าย

► **ดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบก่อนปรับแต่งเครื่อง**

ล็อกนิรภัยสำหรับขันย้าย 6

ทำให้สามารถจับถือเครื่องมือไฟฟ้าได้
สะดวกเมื่อขันย้ายไปยังสถานที่ทำงานต่างๆ

การประกอบเครื่อง (ดำเนินการ)

- ดันแขนเครื่องมือตรงตามจับ 8
ลงด้านล่างเก็บน้อยเพื่อปลด
น้ำหนักบนล็อกนิรภัยสำหรับขันย้าย 6

- ดึงล็อกนิรภัยสำหรับขันย้าย 6 ออกมด้านนอกทั้งหมด
- จับแขนเครื่องมือด้านข้างด้านบนอย่างช้าๆ

หมายเหตุ: ขณะที่ทำงาน

อาจไม่ได้อยู่ใกล้กับล็อกนิรภัยสำหรับขันย้าย

ถูกดันขึ้นด้านใน

มิฉะนั้นจะไม่สามารถลดแขนเครื่องมือลงได้ถึง

ความลึกการตัดที่ต้องการได้

การรัดเครื่อง (ดำเนินการ)

- ดันแขนเครื่องมือลงด้านล่างสามารถดันล็อกนิรภัยสำหรับขันย้าย 6 เข้าไปด้านในได้ทั้งหมด

การปรับมุมตัด (ดูภาพประกอบ B)

► **ดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบก่อนปรับแต่งเครื่อง**

ท่านสามารถดึงมุมมากได้ในพิสัยระหว่าง 0 องศา ถึง 45 องศา

มุมมากที่สุดอยู่จะแสดงด้วยเครื่องหมายของมุมนั้นๆ บนฉาก
หยุดมุม 13 ด้านหนึ่งมุม 0 องศา และ 45 องศา

จะดึงไปที่จุดหยุด

ตรงปลายแต่ละด้าน

- คลายไขล็อกสำหรับจากหยุดมุม 7

ทึบลงด้านล่างเครื่องมือ

วงแหวน 8 (ขนาด 13 มม.) ที่จัดส่งมา

- ปรับให้ได้มุมที่ต้องการและขันโบลท์สำหรับจากหยุดมุมกลับ
เข้า

ให้แน่น

การหนีบชิ้นงาน (ดูภาพประกอบ C)

เพื่อความปลอดภัยสูงสุดขณะทำงาน

ต้องหนีบชิ้นงานให้แน่นหนา

เสมอ

อย่าดัดชิ้นงานที่มีขนาดเล็กมากจนยืดหนีบไม่ได้

- วางชิ้นงานทับกับจากหยุดมุม 13

- ตันเพลาเลื่อนอัด 14 ทางกับชิ้นงานและหนีบชิ้นงานให้แน่น
ด้วยคันจับเพลา 16

การปลดชิ้นงาน

- คลายคันจับเพลา 16 ออกร

- กระดกคันปลดเร็ว 15 ชั้นและดึงเพลาเลื่อนอัด 14
ออกจาก
ชิ้นงาน

เริ่มต้นปฏิบัติงาน

► **ให้สังเกตแรงดันไฟฟ้า!**

แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า

ต้องมีค่าตรงกับค่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนแผ่นป้ายพิกัด

เครื่อง

► **ตรวจสอบงานตัดก่อนใช้งาน**

งานตัดต้องประกอบอย่าง

ถูกต้อง และหมุนได้อย่างอิสระ ทำการรีงทดสอบเดิน

ด้วยล่างนา 30 วินาที (อย่างน้อยที่สุด) อย่าใช้งานตัดที่
ชำรุด ไม่กลม หรือสั่นตัว งานตัดที่ชำรุดสามารถแตกออก
และทำให้บาดเจ็บได้



ภาษาไทย | 35

ผู้ที่ได้จากวัสดุ เช่น เคลือบผิวที่มีสารระดับก้าว แร่ธาตุ และโลหะ อาจ เป็นนันตรายต่อสุขภาพ การรับมือหรือการหายใจอาจผ่านเข้าไปอาจ กระตุ้นผู้ใช้งานเครื่องหรือผู้ที่ยืนอยู่ใกล้เคียงให้เกิดปฏิกิริยา แพ้ผื่น และ/หรือนำมาร์ชิงโรคติดเชื้อระบบหายใจผู้คนจากโลหะบาง ประเภทนับเป็นภาระที่ทำให้เกิดมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างเมื่อมีรวมกัน โลหะผสม เช่น ลังกะสี อะลูมิเนียม หรือโครเมียม สำหรับวัสดุที่มี แอลลอยด์ทอลล์ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญทำงานแทนนั้น

- จัดสถานที่ทำงานให้มีการระบายอากาศที่ดี
- ขอแนะนำให้สวมหน้ากากป้องกันการติดเชื้อที่มีระดับ- ให้กรอง P2

ปฏิบัติตามกฎบังคับสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุขึ้นงาน ที่บังคับใช้ในประเทศไทยของท่าน

ใบตัดอาจหยุดชะงักเมื่อจากมีผู้ ชี้เลี้ยง หรือสะเก็ดขึ้นงานในร่อง ของแผ่นฐาน 9

- ปิดสวิตช์เครื่อง แล้วตึงปลั๊กไฟฟ้าออกจากเต้าเสียบ
 - รอนานกว่าจานตัดจะหยุดนิ่งอยู่กับที่
 - เยิงเครื่องไปทางด้านหลัง เพื่อให้สะเก็ดขึ้นงานเล็กๆ สามารถ ตกลงมาหากายของเม็ดที่ไม่ว่าล้ำรับจุประสงค์นี้ ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมนำสะเก็ดขึ้นงานออกใน ทางจำเป็น
- ▶ ป้องกันภาระสมของผู้ในสถานที่ทำงาน ผู้สามารถ ลูกไหแม้อย่างง่ายดาย

ตำแหน่งของผู้ใช้งานเครื่อง (ดูภาพประกอบ D)

▶ อยู่ในแนวเส้นวักงานตัดตรงหน้าเครื่อง ต้องเห็น เสียงไปทางด้านซ้ายขวาบนตัดเสมอ ในการนี้ที่จานตัด แตกหัก มาตรการนี้จะช่วยปกป้องร่างกายของท่านจากเศษสะเก็ด ที่อาจ เกิดขึ้นได้มากกว่า

การเปิดและปิดสวิตช์ (ดูภาพประกอบ E)

3 601 L17 0..

- เปิดเครื่องทำงานโดยกดสวิตช์ปิด-ปิด 5 และกดค้างไว้
- ล็อกสวิตช์ปิด-ปิดโดยดันปุ่มล็อกสวิตช์ 22 ไปยังทิศแนวนี้ ของเครื่องมือ
- ปิดเครื่องโดยปล่อยนิ้วจากสวิตช์ปิด-ปิด 5 เมื่อสวิตช์ปิด-ปิดถูกล็อกอยู่ ให้กดสวิตช์ปิด- ปิดไปตลอดจน ล็อกถูกปลดออก จากนั้นจึงปล่อยนิ้วจากสวิตช์ปิด-ปิด

3 601 L17 04.

- เปิดเครื่องทำงานโดยดันปุ่มล็อกสวิตช์ 22 ไปยังทิศแนวนี้ ของเครื่องมือ จากนั้นจึงคลิกสวิตช์ปิด-ปิด 5 และกดค้างไว้

หมายเหตุ: ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย จึงไม่สามารถล็อก สวิตช์ปิด-ปิด 5 ได้ จะต้องกดสวิตช์ปิด- ปิดตลอดเวลาปฏิบัติตาม

- ปิดเครื่องโดยปล่อยนิ้วจากสวิตช์ปิด-ปิด 5 เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องมือไฟฟ้า ให้ปิดสวิตช์เพื่อประทับดับลง

ข้อแนะนำในการทำงาน

▶ ตึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบก่อนปั้นแต่งเครื่อง

ข้อแนะนำทั่วไปสำหรับการตัด

▶ หลังเลิกงาน อย่าลืมผสานดัดจนกว่าจะเย็นลง นานขึ้นมากจะขณะทำงาน

ต้องป้องกันงานตัดจากการกระแทก และจาระบี อย่าให้ ด้านซ้ายของงานตัดถูกกด

อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าหากเกินไปจนเครื่องหยุดชะงัก การเคลื่อนเครื่องไปข้างหน้าเกินกว่าลังจะลดประสิทธิภาพการ ทำงาน

ของเครื่อง และบันทอนอย่างการใช้งานของงานตัด

ใช้เฉพาะงานตัดที่เหมาะสมกับประทับวัสดุขึ้นงานแทนนั้น

มิติขึ้นงานที่อนุญาต

ขนาดขึ้นงานสูงสุด:

รูปทรงขึ้นงาน	มุมมาก	
	0°	45°
	130 Ø	110 Ø
	120 x 120	90 x 90
	180 x 85	100 x 80
	138 x 138	90 x 90

ขนาดขึ้นงานสูงสุด

(= ขึ้นงานทั้งหมดที่สามารถหนีบตัวเพลาเลื่อนอัต 14): ความยาว 80 มม.

ความสามารถในการเลื่อย สูงสุด ($0^{\circ}/0^{\circ}$): 125 มม.

การบวบก้านตัดความลึก (ดูภาพประกอบ F)

ตามสภาพการจัดสั่ง ก้านตัดความลึก 4

จะถูกบวบไว้ในลักษณะที่

งานตัดแผ่นใหม่ขนาด 355 มม.

จะไม่สัมผัสถกับแผ่นฐานเมื่อทำ

การตัด

เพื่อชดเชยความลึกหรือของงานตัด

สามารถตั้งก้านตัดความลึกให้

ต่ำลง



36 | ภาษาไทย

เมื่อไเลจันตัดแผ่นไม้
ต้องตัดก้านวัสดุความลึกกลับไปที่ตัวแท่นง
แรกรีมลมอ

▶ หกครั้งที่ตัดก้านวัสดุความลึก
ต้องตัดในลักษณะใดให้ตามตัด
สัมผัสกับแผ่นฐานเมื่อทำการตัด

- วางเครื่องในตัวแท่นงทำงาน (ดู "การปลดเครื่อง (ตัวแท่นงทำงาน)" หน้า 34)
- คลายน็อตล็อก 5 ออกด้วยประแจแหวน 8 (13 มม.) ที่จัดส่งมา
- หมุนแขนเครื่องปีกที่ตัดมามาก 8 ไปยังตัวแท่นงที่ต้องการ
- ขันก้านวัสดุความลึก 4 ไปในทิศตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกา
- หัวสกรูสัมผัสครอบเครื่อง
- จับแขนเครื่องปีกขึ้นด้านบนอย่างช้าๆ และขันน็อตล็อก 5 เข้า
- ให้แน่น

การนำรุ่งรักษาและการบริการ

การนำรุ่งรักษาและการท่าความสะอาด

- ▶ ดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบก่อนบ้วนแต่งเครื่อง
- ▶ ทำความสะอาดช่องระบายอากาศของเครื่องมือไฟฟ้าของ
ท่านเป็นประจำด้วยแปรงขนอ่อน พัดลมมอเตอร์จะดูดฝุ่น
เข้ามาในครอบเครื่อง และการสะสมของโลหะจำพวกมาก
สามารถนำไปสู่อันตรายจากไฟฟ้า
- ▶ หากใช้เครื่องทำงานหนัก ให้ช้อปกรณ์คุณภาพออก
เท่าที่จะทำได้เสมอ เป้าช่องระบายอากาศเป็นประจำ
และ
ติดตั้งสวิตซ์ตัดวงจรเมื่อเกิดการร้าวไฟฟ้าจาก
สายติน (RCD) เมื่อทำงานกับไฟฟ้า ฝุ่นที่มีความละเอียดนา
คมร้อนและกระแสไฟฟ้าอาจสะสมอยู่ช้างในเครื่องมือ^{ไฟฟ้า}
จนวันป้องกันทั้งหมดของเครื่องมือไฟฟ้าอาจได้รับผลเสีย
- ▶ สังเครื่องให้ช่างผู้เชี่ยวชาญซ่อมบำรุงเพ้นน์
ในลักษณะนี้
ท่านจะแน่ใจได้ว่าเครื่องมือไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
กระบังป้องกันไม่เลือยชนิดชั้รนได้ต้องเคลื่อนไหวไปมาได้อย
าง
อิสระและรับน้ำได้โดยอัตโนมัติลดเวลา
ดังนั้นต้องรักษาเริ่มน
รอบๆ กระบังป้องกันในเลือยชนิดชั้รนได้ให้สะอาดอยู่เสมอ
เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนสายไฟฟ้า ให้สังเครื่องให้มีริชช์ มือช
หรือ
ศูนย์บริการลูกค้าสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า มือช
ที่ได้รับมอบหมาย
ทำการเปลี่ยนให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายด้านความปลอดภัย
เครื่องมือไฟฟ้าที่ผ่านกระบวนการรีเซ็ตและตรวจสอบอย่างละเอ
ียด
ถ้าถ่านมาแล้ว ถึงกระนั้น หากเครื่องเกิดขัดข้อง
ต้องส่งเครื่องให้ศูนย์
บริการหลังการขายสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า มือช ชื่อแม่

เมื่อต้องการลอบดานและล้างชื้นละไอล
กรุณาจึงหมายเลขอินค้า
ลิบหลักบันแผ่นป้ายรุ่นของเครื่องทุกครั้ง

อุปกรณ์ประกอบ

	หมายเลขสินค้า
งานตัด	2 608 600 946
งานตัด	2 609 600 936
งานตัด	2 609 600 689

การบริการหลังการขายและการให้คำแนะนำลูกค้า

ศูนย์บริการหลังการขายของเรายินดีตอบคำถามของท่านที่

เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์รวมทั้งเรื่อง

อะไหล่ ภาพขยายและข้อมูลเกี่ยวกับอะไหล่ กรุณาใน:

www.bosch-pt.com

แผนกให้คำปรึกษาลูกค้าของเราร่วมให้คำแนะนำที่ดีที่สุดแก่

ในเรื่องการซื้อผลิตภัณฑ์

การใช้งานและการรีเซ็ตและตั้งค่า^{ไฟฟ้า}
และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ

ในการซ่อมบำรุง หรือซื้อชิ้นส่วนมาเปลี่ยน

กรุณาติดต่อ

ผู้ขายที่ได้รับแต่งตั้งเท่านั้น

ประเทศไทย

สำนักงาน

บริษัท โรบิร์ต มือช จำกัด

ชั้น 11 ตึกลิเบอร์ตี้ สแควร์

287 ถนนสีลม

กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ +66 (0)2 / 6 31 18 79 – 18 88 (10 หมายเลข)

โทรสาร +66 (0)2 / 2 38 47 83

www.bosch.co.th

ศูนย์บริษัท

บริษัท โรบิร์ต มือช จำกัด

แผนกเครื่องมือไฟฟ้า

ตู้ บช. 20 54

กรุงเทพฯ 10501

ประเทศไทย

ศูนย์บริการซ่อมและซ่อมบำรุง

ศูนย์บริการซ่อมและซ่อมบำรุงมือช

2869 – 2869/1 ซอยบ้านกลวย

ถนนพระรามที่ 4 (ใกล้ทางรถไฟสายปากน้ำเก่า)

พระโขนง

กรุงเทพฯ 10110

ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66 (0)2 / 6 71 78 00 – 4

โทรสาร +66 (0)2 / 2 49 42 96

โทรสาร +66 (0)2 / 2 49 52 99



كارا جادخه

แท่นตัดไฟเบอร์ อุปกรณ์ประกอบ และทีบห่อ ต้องนำไปแยกประเภท วัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม ของส่วนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งส่วนหน้า

Bahasa Indonesia

Petunjuk-Petunjuk untuk Keselamatan Kerja

Petunjuk-Petunjuk Umum untuk Perkakas Listrik

A PERHATIKANLAH Selama menggunakan perkakas listrik, untuk menghindarkan terjadinya kontak listrik, luka-luka dan kebakaran, petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja berikut mutlak harus ditaati.

Bacalah semua petunjuk-petunjuk ini, sebelum Anda mulai menggunakan perkakas listrik, dan simpanlah petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dengan baik.

Kata „perkakas listrik“ yang disebutkan di dalam petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja adalah sebutan untuk perkakas listrik pakai listrik jaringan (dengan kabel) dan untuk perkakas listrik tenaga baterai (tanpa kabel listrik).

Keselamatan kerja di tempat kerja

► **Jagalah supaya tempat kerja selalu bersih dan terang.** Tempat kerja yang tidak rapi atau tidak terang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

► **Janganlah menggunakan perkakas listrik di tempat di mana dapat terjadi ledakan, di mana ada cairan, gas atau debu yang mudah terbakar.** Perkakas listrik dapat memancarkan bunga api yang lalu mengakibatkan debu atau uap terbakar.

► **Selama menggunakan perkakas listrik, jauhkan anak-anak dan orang-orang lain dari tempat kerja.** Jika konsentrasi terganggu, bisa jadi Anda tidak bisa mengendalikan perkakas listrik tersebut.

Keamanan listrik

► **Steker dari perkakas listrik harus cocok pada stopkontak. Janganlah sekali-kali merubah steker. Janganlah menggunakan steker perantara bersama dengan perkakas listrik yang mempunyai hubungan arde.** Steker yang tidak dirubah dan stopkontak yang cocok mengurangi bahaya terjadinya kontak listrik.

► **Jagalah supaya badan Anda tidak bersentuhan dengan permukaan yang mempunyai hubungan arde, misalnya pipa-pipa, radiator pemanas ruangan, kompor listrik dan lemari es.** Ada risiko besar terjadi kontak listrik, jika badan Anda mempunyai hubungan arde.

► **Jagalah supaya perkakas listrik tidak kena hujan atau menjadi basah.** Air yang masuk ke dalam perkakas listrik menambah risiko terjadinya kontak listrik.

► **Janganlah menyalah gunakan kabel listrik untuk mengangkat dan menggantungkan perkakas listrik atau untuk menarik steker dari stopkontak. Jagalah supaya kabel listrik tidak kena panas, minyak, pinggiran yang tajam atau bagian-bagian perkakas yang bergerak.** Kabel listrik yang rusak atau tersangkut menambah risiko terjadinya kontak listrik.

► **Jika Anda menggunakan perkakas listrik di luar gedung, gunakanlah hanya kabel sambungan yang juga cocok untuk pemakaian di luar gedung.** Penggunaan kabel sambungan yang cocok untuk pemakaian di luar gedung mengurangi risiko terjadinya kontak listrik.

► **Jika penggunaan perkakas listrik di tempat yang basah tidak bisa dihindarkan, gunakanlah sakelar pengaman terhadap arus penyimpangan.** Penggunaan sakelar pengaman terhadap arus penyimpangan mengurangi risiko terjadinya kontak listrik.

Keselamatan kerja

► **Berhati-hatilah selalu, perhatikanlah apa yang Anda kerjakan dan bekerjalah dengan seksama jika menggunakan perkakas listrik. Janganlah menggunakan perkakas listrik, jika Anda capai atau berada di bawah pengaruh narkoba, minuman keras atau obat.** Jika Anda sekejap mata saja tidak berhati-hati sewaktu menggunakan perkakas listrik, dapat terjadi luka-luka berat.

► **Pakailah pakaian dan sarana pelindung dan pakailah selalu kaca mata pelindung.** Dengan memakai pakaian dan sarana pelindung, misalnya kedok anti debu (masker), sepatu tertutup yang tidak licin, helm pelindung atau pemalut telinga sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dengan perkakas listrik, bahaya terjadinya luka-luka dapat dikurangi.

► **Jagalah supaya perkakas listrik tidak dihidupkan secara tidak disengaja. Perhatikan bahwa perkakas listrik dalam penyetelan mati, jika steker disambungkan pada pengadaan listrik dan/atau baterai, jika perkakas listrik diangkat atau dibawa.** Jika selalu mengangkat perkakas listrik jari Anda berada pada tombol untuk menghidupkan dan mematikan atau perkakas listrik yang dalam penyetelan hidup disambungkan pada listrik, dapat terjadi kecelakaan.

► **Lepaskan semua perkakas-perkakas penyetelan atau kunci-kunci pas sebelum perkakas listrik dihidupkan.** Perkakas atau kunci yang berada di dalam bagian yang berputar dapat mengakibatkan terjadinya luka-luka.

► **Aturkan badan sedemikian sehingga Anda bisa bekerja dengan aman. Berdirilah secara mantap dan jagalah selalu keseimbangan.** Dengan demikian Anda bisa mengendalikan perkakas listrik dengan lebih baik, jika terjadi sesuatu dengan tiba-tiba.

► **Pakailah pakaian yang cocok. Janganlah memakai pakaian yang longgar atau perhiasan. Jagalah supaya rambut, pakaian dan sarung tangan tidak masuk dalam bagian-bagian perkakas yang bergerak.** Pakaian yang longgar, rambut panjang atau perhiasan dapat tersangkut dalam bagian perkakas yang bergerak.



- **Jika ada kemungkinan untuk memasangkan sarana penghisapan dan penampungan debu, perhatikan bahwa sarana-sarana ini telah dipasangkan dan digunakan dengan betul.** Penggunaan sarana penghisapan bisa mengurangi bahaya yang disebabkan debu.

Penggunaan dan penanganan perkakas listrik dengan seksama

- **Janganlah membebankan perkakas listrik terlalu berat. Gunakan selalu perkakas listrik yang cocok untuk pekerjaan yang dilakukan.** Dengan perkakas listrik yang cocok Anda bekerja lebih baik dan lebih aman dalam batas-batas kemampuan yang ditentukan.
- **Janganlah menggunakan perkakas listrik yang tombolnya rusak.** Perkakas listrik yang tidak bisa dihidupkan atau dimatikan, berbahaya dan harus direparasikan.
- **Tariklah steker dari stopkontak dan/atau keluarkan baterai, sebelum Anda melakukan penyetelan pada perkakas listrik, mengganti alat-alat kerja atau sebelum menyimpan perkakas listrik.** Tindakan keselamatan kerja ini mengurangi bahaya perkakas listrik hidup secara tidak disengaja.
- **Simpanlah perkakas listrik yang tidak digunakan di luar jangkauan anak-anak. Janganlah mengizinkan orang-orang yang tidak mengenal perkakas listrik ini atau yang belum membaca petunjuk-petunjuk ini, menggunakan perkakas listrik ini.** Perkakas listrik bisa menjadi berbahaya, jika digunakan oleh orang-orang yang tidak mengenalnya.
- **Rawatlah perkakas listrik dengan seksama.** Periksalah, apakah bagian-bagian perkakas listrik yang bergerak berfungsi dengan baik dan tidak tersangkut, apakah ada bagian-bagian yang patah atau rusak sedemikian, sehingga dapat mempengaruhi jalannya perkakas listrik. Biarkan bagian-bagian perkakas yang rusak direparasikan, sebelum Anda mulai menggunakan perkakas listrik. Banyak kecelakaan terjadi karena perkakas listrik tidak dirawat dengan seksama.
- **Perhatikan supaya alat-alat pemotong selalu tajam dan bersih.** Alat-alat pemotong dengan mata-mata pemotong yang tajam dan dirawat dengan seksama tidak mudah tersangkut dan lebih mudah dikendalikan.
- **Gunakanlah semua perkakas listrik, aksesoris, alat-alat kerja dsb. sesuai dengan petunjuk-petunjuk.** Perhatikan syarat-syarat kerja dan macam pekerjaan yang dilakukan. Penggunaan perkakas listrik untuk macam pekerjaan yang tidak cocok dengan kegunaannya bisa mengakibatkan keadaan yang berbahaya.

Servis

- **Biarkan perkakas listrik Anda direparasikan hanya oleh orang-orang ahli yang berpengalaman dan hanya dengan menggunakan suku cadang yang asli.** Dengan demikian terjamin keselamatan kerja dengan perkakas listrik ini secara berkesinambungan.

Petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja untuk mesin gerinda pemotong

- **Janganlah sekali-kali berdiri di atas perkakas listrik.** Anda bisa terluka berat jika perkakas listrik terjungkit atau Anda secara tidak disengaja terkena pada piringan pemotong.
- **Gunakanlah selalu kap pelindung.** Kap pelindung melindungi pengguna mesin terhadap bagian-bagian yang patah dari piringan pemotong dan supaya piringan pemotong tidak disentuh secara tidak disengaja.
- **Perhatikanlah supaya kap pelindung berfungsi dengan baik dan bisa bergerak secara bebas.** Janganlah sekali-kali menjepit kap pelindung dalam kedudukan terbuka.
- **Gunakanlah perkakas listrik ini hanya untuk pemotongan tanpa air.** Air yang masuk ke dalam perkakas listrik menambah risiko terjadinya kontak listrik.
- **Jauhkan kabel jaringan dari alat kerja-alat kerja yang berputar.** Kabel jaringan dapat terputus atau tersangkut.
- **Jagalah supaya pegangan-pegangan dan gagang-gagang selalu kering, bersih dan tidak tercemar oleh minyak dan lemak.** Pegangan dan gagang yang tercemar oleh lemak dan minyak menjadi licin dan membuat perkakas tidak bisa dikendalikan.
- **Janganlah sekali-kali menyingkirkan sisa-sisa pemotongan, bram dsb. dari bidang pemotongan, selama perkakas listrik sedang jalan.** Anda selalu harus menggerakkan kepala perkakas ke kedudukan parkir dan mematikan perkakas listrik dahulu.
- **Hidupkan dahulu perkakas listrik, setelah itu piringan pemotong didekatkan pada benda yang akan dikerjakan.** Jika piringan pemotong tersangkut dalam benda yang dikerjakan, bisa terjadi bantingan.
- **Perkakas listrik hanya boleh digunakan, jika tempat kerja, kecuali benda yang akan dikerjakan, bebas dari semua perkakas penyetelan, bram dsb.** Serpihan logam atau benda-benda lainnya yang terkena pada piringan pemotong yang berputar, bisa terpelanting dengan kecepatan tinggi dan mengenai orang yang bekerja dengan perkakas.
- **Benda yang dikerjakan selalu harus dipegang dengan alat supaya tidak goyang.** Janganlah mengerjakan benda-benda yang terlalu kecil untuk dipegang dengan alat. Jika tidak, jarak antara tangan Anda dan piringan pemotong yang berputar terlalu kecil.
- **Jika piringan pemotong tersangkut, matikanlah perkakas listrik dan tunggu hingga piringan pemotong berhenti memutar.** Janganlah sekali-kali menarik piringan pemotong yang masih berputar dari jalur pemotongannya, hal ini dapat mengakibatkan bantingan. Periksalah mengapa piringan pemotong tersangkut dan betulkannya.
- **Setelah perkakas listrik dimatikan, janganlah meremkan piringan pemotong dengan cara menekannya dari samping.** Piringan pemotong dapat menjadi rusak, terpatah atau mengakibatkan bantingan oleh karenanya.



- ▶ **Janganlah menekankan piringan pemotong dengan paksaan ke dalam benda yang dikerjakan atau jika menggunakan perkakas listrik, janganlah menekannya terlalu keras. Jika mengerjakan sudut-sudut, pinggiran yang tajam dan sebagainya, jagalah supaya piringan pemotong tidak tersangkut.** Jika piringan pemotong rusak karena penggunaan yang salah, piringan pemotong dapat menjadi retak dan tiba-tiba terputus.
 - ▶ **Pakailah pakaian kerja (apron). Perhatikanlah supaya tidak ada orang yang dibahayakan oleh pemancaran bunga api. Jauhkan bahan-bahan yang mudah terbakar.** Pada waktu menggerinda bahan-bahan logam terjadi pemancaran bunga api.
 - ▶ **Gunakanlah mesin gerinda pemotong hanya untuk mengerjakan bahan-bahan yang disebutkan di dalam bab penggunaan perkakas listrik.** Jika tidak, mesin gerinda pemotong bisa dibebankan terlalu berat.
 - ▶ **Janganlah menggunakan piringan pemotong yang rusak, sembelu atau yang menyebabkan getaran.** Piringan pemotong yang rusak menyebabkan gesekan yang bertambah besar, bisa terjeripit dan menyebabkan bantingan.
 - ▶ **Gunakanlah selalu piringan pemotong dengan ukuran yang betul dan dengan lubang penahan yang cocok (misalnya berbentuk bintang atau bundar).** Piringan pemotong yang tidak cocok dengan bagian-bagian pada mesin gerinda pemotong untuk memasangnya, menyebabkan getaran dan membuat kita tidak bisa mengendalikan perkakas listrik.
 - ▶ **Janganlah menggunakan mata geraji rantai atau mata geraji yang bergerigi.** Alat kerja-alat kerja demikian sering mengakibatkan bantingan atau membuat perkakas listrik tidak bisa dikendalikan.
 - ▶ **Terkait cara memasang dan cara menggunakan piringan pemotong, taatilah petunjuk-petunjuk untuk penggunaan yang disusun oleh produsen piringan pemotong.** Piringan pemotong-piringan pemotong yang tidak cocok dapat mengakibatkan terjadinya luka-luka dan mengakibatkan piringan pemotong memblok, patah atau terjadinya bantingan.
 - ▶ **Gunakanlah hanya aksesoris yang dirancang khusus untuk perkakas listrik ini dan dianjurkan oleh Bosch.** Jika suatu aksesoris bisa dipasangkan pada perkakas listrik milik Anda, ini tidak berarti bahwa penggunaannya yang aman terjamin.
 - ▶ **Janganlah memegang piringan pemotong segera setelah berhenti bekerja, tungguh sampai piringan pemotong menjadi dingin.** Piringan pemotong menjadi sangat panas jika digunakan.
 - ▶ **Periksalah secara berkala kabel listrik dan biarkan kabel listrik yang rusak direparasi hany oleh Service Center untuk perkakas listrik Bosch yang resmi. Kabel penyambung yang rusak harus digantikan.** Dengan demikian keselamatan kerja dengan perkakas listrik ini selalu terjamin.
 - ▶ **Simpankan perkakas listrik yang tidak digunakan dengan baik. Tempat untuk menyimpan harus kering**
- dan dapat dikunci.** Dengan demikian dihindarkan bahwa perkakas listrik menjadi rusak selama disimpan atau digunakan oleh orang-orang yang tidak mampu menggunakan.
- ▶ **Usahakan supaya benda yang dikerjakan tidak goyang.** Benda yang ditahan dalam alat pemegang atau bails lebih mantap daripada benda yang dipegang dengan tangan.
- ▶ **Janganlah sekali-kali meninggalkan perkakas listrik, jika masih belum berhenti sama sekali.** Alat kerja yang masih berputar bisa mengakibatkan terjadinya luka-luka.
- ▶ **Janganlah menggunakan perkakas listrik, jika kabelnya rusak. Janganlah menyentuh kabel yang rusak dan tariklah steker dari stopkontak, jika kabel menjadi rusak selama penggunaan perkakas listrik.** Kabel yang rusak membuat risiko terjadinya kontak listrik menjadi lebih besar.

Simbol-Simbol

Simbol-simbol berikut bisa sangat membantu Anda selama penggunaan perkakas listrik. Pelajari dan ingati simbol-simbol berikut dan maknanya. Pengertian yang betul dari simbol-simbol ini bisa membantu Anda untuk menggunakan perkakas listrik dengan jitu dan aman.

Simbol	Arti
	▶ Bidang berbahaya! Jagalah supaya tangan, jari atau lengan Anda tidak berada di bidang ini.
	▶ Pakailah kaca mata pelindung.
	▶ Pakailah pemalut telinga. Jika Anda mendengar suara bising untuk waktu yang lama, daya pendengaran bisa berkurang.
	▶ Pakailah masker anti debu.
	▶ Pakailah sarung tangan pelindung.



Penjelasan tentang produk dan daya



Bacalah semua petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran dan/atau luka-luka yang berat.

Penggunaan alat

Perkakas listrik ini sebagai perkakas tetap dan dengan menggunakan piringan pemotong, cocok untuk memotong bahan-bahan logam tanpa air dalam arah memanjang dan melintang secara tegak lurus atau bersudut hingga 45°.

Bagian-bagian pada gambar

Nomor-nomor dari bagian-bagian sesuai dengan nomor-nomor pada gambar perkakas listrik pada halaman bergambar.

- 1 Pegangan
- 2 Tombol untuk menghidupkan dan mematikan
- 3 Kepala perkakas
- 4 Pembatas kedalaman
- 5 Mur pengunci untuk pembatas kedalaman
- 6 Kunci untuk transpor
- 7 Baut-baut dari sandaran
- 8 Kunci ring
- 9 Pelat dasar
- 10 Kap pelindung yang bisa bergerak
- 11 Penguncian poros
- 12 Piringan pemotong*
- 13 Sandaran
- 14 Ulir
- 15 Mur yang bisa dibuka
- 16 Gagang ulir
- 17 Poros kerja
- 18 Flens pemegang
- 19 Ring plat
- 20 Baut berkepala segi enam
- 21 Kap penutup
- 22 Penguncian tombol untuk menghidupkan dan mematikan

*Aksesoris yang ada pada gambar atau yang dijelaskan, tidak termasuk pasokan standar. Semua aksesoris yang ada bisa Anda lihat dalam program aksesoris Bosch.

Data teknis

Mesin gerinda pemotong	GCO 2000		
Nomor model		... 04.	
3 601 L17 OB.	
		... OL.	
		... OK.	
		... OF.	... OC.
Masukan nominal	W	2000	1650
Kecepatan putaran tanpa beban	min ⁻¹	3500	3500
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01/2003	kg	17	17
Klasifikasi keamanan		□/II	□/II
Ukuran benda yang dikerjakan (maks./min.) lihat hal. 42.			
Pada saat perkakas listrik dihidupkan, bisa terjadi penurunan tegangan dalam jaringan listrik untuk waktu yang pendek. Jika jaringan tidak memenuhi syarat, bisa terjadi gangguan terhadap alat-alat listrik lainnya. Jika impedansi jaringan di bawah 0,15 Ohm, tidak akan terjadi gangguan.			
Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230 V. Pada tegangan yang lebih rendah dan pada model khusus mancanegara data-data ini bisa berlainan.			

Ukuran piringan pemotong yang cocok

Diameter maks. piringan pemotong	mm	355
Ketebalan maks. piringan pemotong	mm	3
Diameter lubang penahan	mm	25,4

Cara memasang

- Perhatikanlah supaya perkakas listrik tidak dihidupkan secara tidak disengaja. Selama melakukan pemasangan dan pekerjaan lainnya pada perkakas listrik, steker tidak boleh disambungkan pada pengadaan listrik.

Petunjuk: Untuk menjamin penggunaan yang aman Anda harus meletakkan kaki dari pelat dasar 9 pada alas yang cocok (misalnya meja kerja, lantai yang datar dsb.).

Pasokan standar

Keluarkan semua komponen yang termasuk pasokan dengan hati-hati dari kemasannya.

Singkirkan semua bahan kemasan dari perkakas listrik dan dari aksesoris yang termasuk pasokan.

Sebelum menggunakan perkakas listrik untuk pertama kalinya, periksalah apakah semua bagian-bagian yang tersebut di bawah ini termasuk pasokan:

- Mesin gerinda pemotong dengan piringan pemotong yang terpasang
- Kunci ring 8

Petunjuk: Periksalah perkakas listrik apakah ada yang rusak. Sebelum mulai menggunakan perkakas listrik, periksalah dengan seksama semua sarana perlindungan atau bagian-bagian yang rusak sedikit, apakah berfungsi dengan baik dan sesuai dengan tujuannya. Periksalah apakah bagian-bagian yang bergerak berfungsi dengan baik dan tidak terjepit, atau

apakah ada bagian-bagian yang rusak. Semua bagian-bagian harus sudah dipasangkan dengan betul dan memenuhi semua persyaratan, untuk menjamin penggunaan perkakas listrik yang mulus.

Sarana-sarana perlindungan dan bagian-bagian yang rusak harus direparasi atau digantikan secara betul oleh bengkel yang ahli dan terakui.

Mengganti alat kerja (lihat gambar A)

- **Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.**
- **Gerakkan penguncian poros 11 hanya jika sumbu kerja 17 tidak berputar.** Jika tidak, perkakas listrik dapat menjadi rusak oleh karenanya.
- **Janganlah memegang piringan pemotong segera setelah berhenti bekerja, tunggu sampai piringan pemotong menjadi dingin.** Piringan pemotong menjadi sangat panas jika digunakan.

Gunakanlah selalu hanya piringan pemotong dengan kecepatan maksimal yang diizinkan, yang sama atau yang lebih tinggi dari kecepatan putaran tanpa beban dari perkakas listrik Anda.

Gunakanlah selalu hanya piringan pemotong yang mempunyai data-data seperti yang dicantumkan dalam petunjuk-petunjuk ini dan telah diuji coba dan diberi tanda menurut peraturan EN 12413.

Simpankan piringan pemotong yang tidak digunakan dalam kotak yang tertutup atau dalam kemasan aslinya. Simpankan piringan pemotong secara mendatar.

Melepaskan piringan pemotong

- Setelkan perkakas listrik ini dalam kedudukan siap untuk bekerja. (lihat „Melepaskan penguncian perkakas listrik (susunan siap kerja)“, halaman 41)
- Pada perkakas listrik **dengan** kap pelindung yang bisa bergerak: Putarkan kap pelindung yang bisa bergerak **10** ke belakang sampai batas. Pada perkakas listrik **tanpa** kap pelindung yang bisa bergerak: lepaskan kap penutup **21**.
- Putarkan baut berkepala segi enam **20** dengan kunci ring **8** (15 mm) yang ikut dipasok dan pada waktu yang sama, tekan penguncian poros **11** sampai menggantung.
- Tahankan tekanan pada penguncian poros dan putarkan baut berkepala segi enam **20** ke luar.
- Lepaskan ring plat **19** dan flens pemegang **18**.
- Lepaskan piringan pemotong **12**.

Memasang piringan pemotong

Jika perlu, sebelum melakukan pemasangan, bersihkan dahulu semua bagian-bagian yang akan dipasang.

- Pasangkan piringan pemotong yang baru pada sumbu kerja **17** sedemikian, sehingga label tempelan menghadap ke arah yang berlawanan dengan kepala perkakas.
- Pasangkan flens pemegang **18**, ring plat **19** dan baut berkepala segi enam **20**.

Tekan penguncian poros **11** sampai menggantung dan kencangkan baut berkepala segi enam **20** dengan kunci ring **8** yang ikut dipasok hingga mantap. (Momen penguncian kira-kira 18–20 Nm)

- Pada perkakas listrik **dengan** kap pelindung yang bisa bergerak: Putarkan kap pelindung yang bisa bergerak **10** perlahan-lahan ke bawah sampai batas, hingga piringan pemotong tertutup.

Periksalah apakah kap pelindung yang bisa bergerak **10** berfungsi dengan betul.

Pada perkakas listrik **tanpa** kap pelindung yang bisa bergerak: Kencangkan kembali kap penutup **21**.

Setelah memasangkan piringan pemotong dan sebelum menghidupkan perkakas listrik, periksalah apakah piringan pemotong sudah dipasangkan dengan betul dan dapat berputar secara bebas.

- Perhatikanlah supaya piringan pemotong tidak bersentuhan dengan kap pelindung yang bisa bergerak **10**, kap pelindung **18** yang tetap atau bagian-bagian yang lain.
- Gunakanlah perkakas listrik selama kira-kira 30 detik. Jika terjadi vibrasi (getaran) yang kuat, matikan segera perkakas listrik, lepaskan piringan pemotong, kemudian pasangkan kembali piringan pemotong dengan betul.

Penggunaan

Penguncian selama transpor

- **Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.**

Dengan kunci untuk transpor **6**, mengangkut perkakas listrik ini ke berbagai tempat penggunaannya menjadi lebih mudah.

Melepaskan penguncian perkakas listrik (susunan siap kerja)

- Tekankan kepala perkakas sedikit ke bawah pada pegangannya **8** untuk melepaskan kunci untuk transpor **6**.
- Tarikkan kunci untuk transpor **6** ke luar sama sekali.
- Gerakkan kepala perkakas perlahan-lahan ke atas.

Petunjuk: Pada waktu menggunakan perkakas listrik, perhatikanlah bahwa kunci untuk transpor tidak tertekan ke dalam, jika tertekan ke dalam, kepala perkakas tidak bisa digerakkan ke kedalamnya diperlukan.

Mengunci perkakas listrik (susunan transpor)

- Putarkan kepala perkakas ke bawah sampai kunci untuk transpor **6** bisa ditekan ke dalam sampai batas.

Menyetel sudut pemotongan (lihat gambar B)

- **Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.**

Sudut pemotongan bisa disetelkan dalam batas-batas penyetelan dari 0° sampai 45° .

Nilai-nilai penyetelan yang penting ditandai pada sandaran **13**. Posisi 0° dan 45° dijamin oleh penyetelan sampai batas masing-masing.

- Lepaskan kedua baut dari sandaran **7** dengan menggunakan kunci ring **8** (13 mm) yang dipasok bersama dengan perkakas listrik.
- Setelkan sudut yang diperlukan dan kencangkan kembali baut-baut dari sandaran.



Mengencangkan benda yang dikerjakan (lihat gambar C)

Untuk menjamin keselamatan kerja yang sebesar-besarnya, benda yang dikerjakan selalu harus dikencangkan. Janganlah mengerjakan benda-benda yang terlalu kecil untuk dipegang dengan alat.

- Letakkan benda yang dikerjakan pada sandaran **13**.
- Dorongkan ulir **14** pada benda yang dikerjakan dan kencangkan benda yang dikerjakan dengan memutar gagang ulir **16**.

Melepaskan benda yang dikerjakan

- Kendorkan gagang ulir **16**.
- Buka mur yang bisa dibuka **15** dan tarikkan ulir **14** menjauh dari benda yang dikerjakan.

Cara penggunaan

- **Perhatikan tegangan jaringan listrik!** Tegangan jaringan listrik harus sesuai dengan tegangan listrik yang tercantum pada label tipe perkakas listrik.
- **Sebelum menggunakan piringan pemotong, periksalah piringan pemotong. Piringan pemotong harus terpasangkan dengan betul dan harus bisa bergerak secara bebas.** Lakukanlah uji coba tanpa pembebahan selama paling sedikit 30 detik. **Janganlah menggunakan piringan pemotong yang rusak, sembul atau bervibrasi.** Piringan pemotong yang rusak dapat menjadi pecah dan mengakibatkan terjadinya luka-luka.

Debu dari bahan-bahan seperti misalnya cat yang mengandung timbel (timah hitam), bahan mineral dan logam bisa berbahaya bagi kesehatan. Menyentuh atau menghirup debu-debu ini bisa mengakibatkan reaksi alergi dan/atau penyakit saluran pernafasan pada orang yang menggunakan mesin atau orang yang berada di dekatnya.

Debu logam-logam tertentu dianggap berbahaya, terutama dalam campuran dengan logam paduan seperti misalnya seng, aluminium atau krom. Bahan-bahan yang mengandung asbes hanya boleh dikerjakan oleh orang-orang yang ahli.

- Perhatikanlah supaya ada pertukaran udara di tempat kerja.
- Kami anjurkan supaya Anda memakai kedok anti debu dengan saringan (filter) kelas P2.

Taatiil peraturan-peraturan untuk bahan-bahan yang dikerjakan yang berlaku di negara Anda.

Piringan pemotong dapat memblok oleh karena ada debu, bram atau pecahan benda yang dikerjakan di dalam lubang dari pelat dasar **9**.

- Matikan perkakas listrik dan tarikkan steker dari stopkontak.
- Tunggulah hingga piringan pemotong berhenti memutar sama sekali.
- Miringkan perkakas listrik ke belakang, supaya bagian-bagian yang kecil dari benda yang dikerjakan dapat terjatuh ke luar dari lubang yang khusus untuk maksud ini. Jika perlu, gunakanlah alat yang cocok untuk menyengkirkan semua bagian-bagian dari benda yang dikerjakan.

- **Hindarkan debu yang banyak terkumpul di tempat kerja.** Debu dapat menyulut dengan mudahnya.

Tempat orang yang bekerja dengan perkakas listrik (lihat gambar D)

- **Janganlah berdiri di depan perkakas listrik dalam satu garis dengan piringan pemotong, melainkan berdirilah selalu di samping piringan pemotong.** Dengan demikian tubuh Anda terlindung lebih baik terhadap serpihan piringan pemotong, jika piringan pemotong patah.

Menghidupkan dan mematikan (lihat gambar E)

3 601 L17 0..

- Untuk **menghidupkan**, tekan tombol untuk menghidupkan dan mematikan **5** dan tahankan tekanan.
- Untuk **mengunci** tombol untuk menghidupkan dan mematikan, dorongkan pengunci tombol **22** dalam arah ke kepala perkakas.
- Untuk **mematikan**, lepaskan tombol untuk menghidupkan dan mematikan **5**. Jika tombol untuk menghidupkan dan mematikan terkunci, tekan tombol ini sampai batas hingga penguncian tombol terbuka dan setelah itu tombol untuk menghidupkan dan mematikan dilepaskan.

3 601 L17 04..

- Untuk **menghidupkan**, dorongkan pengunci tombol **22** dalam arah ke kepala perkakas. Setelah itu tombol untuk menghidupkan dan mematikan **5** ditekan dan tahanan tekanan.

Petunjuk: Berdasarkan alasan keselamatan kerja, tombol untuk menghidupkan dan mematikan **5** tidak bisa dikuncikan, melainkan selama penggunaan perkakas, tombol ini harus ditekan terus.

- Untuk **mematikan**, lepaskan tombol untuk menghidupkan dan mematikan **5**.

Jika perkakas listrik tidak dioperasikan, matikanlah perkakas untuk menghemat energi.

Petunjuk-petunjuk untuk pemakaian

- **Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.**

Petunjuk-petunjuk umum untuk memotong

- **Janganlah memegang piringan pemotong segera setelah berhenti bekerja, tunggulah sampai piringan pemotong menjadi dingin.** Piringan pemotong menjadi sangat panas jika digunakan.

Lindungilah piringan pemotong terhadap sengkolan, benturan dan lemak. Janganlah menekan piringan pemotong dari sisi sampingnya.


Janganlah membebankan perkakas listrik terlalu berat sehingga berhenti memutar.

Dorongan yang terlalu keras sangat mengurangi daya dari perkakas listrik dan membuat piringan pemotong cepat aus.

Gunakanlah selalu piringan pemotong yang cocok untuk mengerjakan bahan dari benda yang dikerjakan.

Ukuran benda yang dapat dikerjakan

Ukuran maksimal:

Bentuk benda yang dikerjakan	Sudut potong	
	0°	45°
	130 Ø	110 Ø
	120 x 120	90 x 90
	180 x 85	100 x 80
	138 x 138	90 x 90

Ukuran minimal

(= semua benda-benda yang masih dapat dikencangkan dengan ulir **14**):
panjang 80 mm

Kedalaman pemotongan maks. (0°/0°): 125 mm

Menyetel pembatas kedalaman (lihat gambar F)

Pada perkakas listrik yang baru, pembatas kedalaman **4** disetelkan sedemikian, sehingga piringan pemotong 355 mm yang baru tidak bersentuhan dengan pelat dasar selama memotong bersudut.

Untuk mengimbangi keausan piringan pemotong, pembatas kedalaman bisa disetelkan lebih rendah.

Jika kemudian digunakan piringan pemotong yang baru, pembatas kedalaman mutlak harus disetelkan pada posisi semula.

► **Setelkan pembatas kedalaman selalu sedemikian, sehingga piringan pemotong tidak bersentuhan dengan pelat dasar selama memotong.**

- Setelkan perkakas listrik ini dalam kedudukan siap untuk bekerja. (lihat „Melepaskan penguncian perkakas listrik (susunan siap kerja)“, halaman 41)
- Kendorkan mur pengunci untuk pembatas kedalaman **5** dengan kunci ring **8** (13 mm) yang ikut dipasok.
- Putarkan kepala perkakas pada pegangan **8** ke posisi yang diperlukan.
- Putarkan pembatas kedalaman **4** dalam arah atau melawan jalannya jarum jam hingga kepala baut bersentuhan dengan rumahan mesin.
- Gerakkan kepala perkakas perlahan-lahan ke atas dan kencangkan mur pengunci untuk pembatas kedalaman **5**.

Rawatan dan servis

Rawatan dan kebersihan

► **Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.**

► **Bersihkan lubang ventilasi-lubang ventilasi dari perkakas listrik Anda secara berkala dengan sikat yang lunak.** Kipas angin dari motor menarik debu ke dalam rumahan, dan debu dari logam dalam jumlah yang banyak dapat mengakibatkan bahaya terkait listrik.

► **Pada penggunaan yang luar biasa, jika mungkin gunakanlah selalu sarana penghisapan. Lubang ventilasi harus sering dibersihkan dengan cara menuup dan gunakanlah sakelar pengaman terhadap arus penyimpangan (FI).** Jika mengerjakan bahan logam bisa terjadi debu yang konduktif di dalam perkakas listrik. Isolasi keselamatan dari perkakas listrik bisa menjadi berkurang.

► **Biarkan perkakas listrik dirawat dan direparasikan hanya oleh tenaga ahli yang berpengalaman saja.** Dengan demikian keselamatan kerja dengan perkakas listrik terjamin secara sinambung.

Kap pelindung yang bisa bergerak harus dapat bergerak secara bebas dan menutup sendiri. Karena itu, jagalah supaya bidang di sekeliling kap pelindung yang bisa bergerak, selalu bersih.

Jika kabel listrik harus digantikan, pekerjaan ini harus dilakukan oleh Bosch atau Service Center untuk perkakas listrik Bosch yang resmi, supaya keselamatan kerja selalu terjamin.

Jika pada suatu waktu perkakas listrik ini tidak bisa berjalan meskipun telah diproduksikan dan diperiksa dengan seksama, maka reparasinya harus dilakukan oleh Service Center perkakas listrik Bosch yang resmi.

Jika Anda hendak menanyakan sesuatu atau memesan suku cadang, sebutkan selalu nomor model yang terdiri dari 10 angka dan tercantum pada label tipe perkakas.

Aksesori

	Nomor model
Piringan pemotong	2 608 600 946
Piringan pemotong	2 609 600 936
Piringan pemotong	2 609 600 689

Layanan pasca beli dan konsultasi bagi pelanggan

Layanan pasca beli Bosch menjawab semua pertanyaan Anda tentang reparasi dan perawatan serta tentang suku cadang produk ini. Gambar tiga dimensi dan informasi tentang suku cadang bisa Anda lihat di:

www.bosch-pt.com

Tim konsultan Bosch dengan senang hati membantu Anda pada pembelian, penggunaan dan penyetelan produk ini dan aksesorinya.



44 | Tiếng Việt

Indonesia

PT. Multi Mayaka
Kawasan Industri Pologadung
Jalan Rawa Gelam III No. 2
Jakarta 13930
Indonesia
Tel.: +62 (21) 46 83 25 22
Fax: +62 (21) 46 82 86 45 / 68 23
E-Mail: sales@multimayaka.co.id
www.bosch-pt.co.id

Cara membuang

Mesin gerinda pemotong, aksesoris dan kemasan sebaiknya didaur ulangkan sesuai dengan upaya untuk melindungi lingkungan hidup.

Perubahan adalah hak Bosch.

mát). Phích cắm nguyên bản và ổ cắm đúng loại sẽ làm giảm nguy cơ bị điện giật.

- ▶ **Tránh không để thân thể tiếp xúc với đất hay các vật có bề mặt tiếp đất như đường ống, lò sưởi, hàng rào và tủ lạnh.** Có nhiều nguy cơ bị điện giật hơn nếu cơ thể bạn bị tiếp xúc hay nối đất.
- ▶ **Không được để dụng cụ điện cầm tay ngoài mưa hay ở tình trạng ẩm ướt.** Nước vào máy sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.

▶ **Không được lạm dụng dây dẫn điện.** Không bao giờ được nắm dây dẫn để xách, kéo hay rút phích cắm dụng cụ điện cầm tay. Không để dây gần nơi có nhiệt độ cao, dầu nhớt, vật nhọn bén hay bộ phận chuyển động. Làm hỏng hay cuộn rối dây dẫn làm tăng nguy cơ bị điện giật.

- ▶ **Khi sử dụng dụng cụ điện cầm tay ngoài trời, dùng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời.** Sử dụng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời làm giảm nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Nếu việc sử dụng dụng cụ điện cầm tay ở nơi ẩm ướt là không thể tránh được, dùng thiết bị ngắt mạch tự động (RCD) bảo vệ nguồn.** Sử dụng thiết bị ngắt mạch tự động RCD làm giảm nguy cơ bị điện giật.

An toàn cá nhân

▶ **Hãy tỉnh táo, biết rõ mình đang làm gì và hãy sử dụng ý thức khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay khi đang mệt mỏi hay đang bị tác động do chất gây nghiện, rượu hay dược phẩm gây ra. Một thoáng mất tập trung khi đang vận hành dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bản thân.

▶ **Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân.** Luôn luôn đeo kính bảo vệ mắt. Trang bị bảo hộ như khẩu trang, giày chống trượt, nón bảo hộ, hay dụng cụ bảo vệ tai khi được sử dụng đúng nơi đúng chỗ sẽ làm giảm nguy cơ thương tật cho bản thân.

▶ **Phòng tránh máy khởi động bất ngờ.** Bảo đảm công tắc máy ở vị trí tắt trước khi cầm vào nguồn điện và/hay lắp pin vào, khi nhấc máy lên hay khi mang xách máy. Ngáng ngón tay vào công tắc máy để xách hay kích hoạt dụng cụ điện cầm tay khi công tắc ở vị trí mở dễ dẫn đến tai nạn.

▶ **Lấy mọi chìa hay khóa điều chỉnh ra trước khi mở điện dụng cụ điện cầm tay.** Khóa hay chìa còn gắn dính vào bộ phận quay của dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích cho bản thân.

▶ **Không rướn người.** Luôn luôn giữ tư thế đứng thích hợp và thẳng bằng. Điều này tạo cho việc điều khiển dụng cụ điện cầm tay tốt hơn trong mọi tình huống bất ngờ.

Tiếng Việt

Các Nguyên Tắc An Toàn

Cảnh báo tổng quát cách sử dụng an toàn dụng cụ điện cầm tay

⚠ CẢNH BÁO Khi sử dụng dụng cụ điện, người sử dụng phải luôn luôn tuân theo các cách để phòng an toàn cơ bản để làm giảm nguy cơ cháy, điện giật hay gây thương tích cho bản thân, kể cả việc sau đây.

Đọc tất cả các hướng dẫn này trước khi dự định thử vận hành sản phẩm này và hãy giữ lại các hướng dẫn này.

Thuật ngữ “dụng cụ điện” trong phần cảnh báo là để cập đến sự sử dụng dụng cụ điện, loại hoạt động bằng nguồn điện chính (có dây cầm điện) và hoạt động bằng pin (không có dây cầm điện).

Khu vực làm việc an toàn

- ▶ **Giữ nơi làm việc sạch và đủ ánh sáng.** Nơi làm việc bừa bộn và tối tăm dễ gây ra tai nạn.
- ▶ **Không vận hành dụng cụ điện cầm tay trong môi trường dễ gây nổ, chẳng hạn như nơi có chất lỏng dễ cháy, khí đốt hay rác.** Dụng cụ điện cầm tay tạo ra các tia lửa nên có thể làm rác bén cháy hay bốc khói.
- ▶ **Không để trẻ em hay người đến xem đứng gần khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Sự phân tâm có thể gây ra sự mất điều khiển.

An toàn về điện

- ▶ **Phích cắm của dụng cụ điện cầm tay phải thích hợp với ổ cắm.** Không bao giờ được cải biến lại phích cắm dưới mọi hình thức. Không được sử dụng phích tiếp hợp nối tiếp đất (dây



- ▶ **Trang phục thích hợp. Không mặc quần áo rộng lùng thùng hay mang trang sức. Giữ tóc, quần áo và găng tay xa khỏi các bộ phận chuyển động.** Quần áo rộng lùng thùng, đồ trang sức hay tóc dài có thể bị cuốn vào các bộ phận chuyển động.
- ▶ **Nếu có các thiết bị đi kèm để nối máy hút bụi và các phụ kiện khác, bảo đảm các thiết bị này được nối và sử dụng tốt.** Việc sử dụng các thiết bị gom hút bụi có thể làm giảm các độc hại liên quan đến bụi gây ra.

Sử dụng và bảo dưỡng dụng cụ điện cầm tay

- ▶ **Không được ép máy. Sử dụng dụng cụ điện cầm tay đúng loại theo đúng ứng dụng của bạn.** Dụng cụ điện cầm tay đúng chức năng sẽ làm việc tốt và an toàn hơn theo đúng tiến độ mà máy được thiết kế.
 - ▶ **Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay nếu như công tắc không tắt và mở được.** Bất kỳ dụng cụ điện cầm tay nào mà không thể điều khiển được bằng công tắc là nguy hiểm và phải được sửa chữa.
 - ▶ **Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hoặc pin ra khỏi dụng cụ điện cầm tay trước khi tiến hành bất kỳ điều chỉnh nào, thay phụ kiện, hay cắt dụng cụ điện cầm tay.** Các biện pháp ngăn ngừa như vậy làm giảm nguy cơ dụng cụ điện cầm tay khởi động bất ngờ.
 - ▶ **Cắt giữ dụng cụ điện cầm tay không dùng tới nơi trẻ em không lấy được và không cho người chưa từng biết dụng cụ điện cầm tay hay các hướng dẫn này sử dụng dụng cụ điện cầm tay.** Dụng cụ điện cầm tay nguy hiểm khi ở trong tay người chưa được chỉ cách sử dụng.
 - ▶ **Bảo quản dụng cụ điện cầm tay.** Kiểm tra xem các bộ phận chuyển động có bị sai lệch hay kẹt, các bộ phận bị rạn nứt và các tình trạng khác có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của máy. Nếu bị hư hỏng, phải sửa chữa máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra do bảo quản dụng cụ điện cầm tay tồi.
 - ▶ **Giữ các dụng cụ cắt bén và sạch.** Bảo quản đúng cách các dụng cụ cắt có cạnh cắt bén làm giảm khả năng bị kẹt và dễ điều khiển hơn.
 - ▶ **Sử dụng dụng cụ điện cầm tay, phụ kiện, đầu cài v.v., đúng theo các chỉ dẫn này, hãy lưu ý đến điều kiện làm việc và công việc phải thực hiện.** Sử dụng dụng cụ điện cầm tay khác với mục đích thiết kế có thể tạo nên tình huống nguy hiểm.
 - ▶ **Đưa dụng cụ điện cầm tay của bạn đến thợ chuyên môn để bảo dưỡng, chỉ sử dụng phụ**
- tùng đúng chủng loại để thay.** Điều này sẽ đảm bảo sự an toàn của máy được giữ nguyên.

Cảnh Báo An Toàn cho Máy Cắt Dĩa

- ▶ **Không bao giờ được đứng lên dụng cụ điện cầm tay.** Có thể xảy ra tổn thương nghiêm trọng khi dụng cụ điện bị lật nghiêng hay khi vô ý chạm phải lưỡi cắt.
- ▶ **Luôn luôn sử dụng chắn bảo vệ lưỡi.** Chắn bảo vệ lưỡi bảo vệ người sử dụng không bị các mảnh vỡ của đĩa cắt văng trúng hay vô tình chạm vào đĩa cắt.
- ▶ **Đảm bảo chắn bảo vệ lưỡi hoạt động đúng cách và có thể chuyển động tự do.** Không bao giờ được kẹp chắn bảo vệ một chỗ trong khi kéo thật vào.
- ▶ **Chỉ sử dụng dụng cụ điện cầm tay để cắt khô.** Để nước lọt vào bên trong dụng cụ điện làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Giữ cho dây dẫn nguồn điện chính tránh xa các dụng cụ ống dụng quay.** Dây dẫn nguồn điện chính có thể bị cắt đứt hay vướng vào.
- ▶ **Giữ tay nắm khô ráo, sạch sẽ, và không dính dầu hay mỡ.** Mỡ, dầu nhớt làm tay nắm trơn trượt, làm mất sự điều khiển máy.
- ▶ **Không bao giờ được lấy các mìn cưa còn vướng dính, phôi kim loại v.v., ra khỏi phạm vi cưa trong khi máy đang hoạt động.** Luôn luôn đưa tay máy về lại vị trí trung gian trước, rồi sau đó mới tắt máy đi.
- ▶ **Đẩy lưỡi cắt cho ăn vào vật gia công chỉ khi đã mở máy.** Nếu không, có nguy cơ bị dội ngược khi lưỡi cắt bị chém chặt trong vật gia công.
- ▶ **Chỉ cho dụng cụ điện hoạt động khi đã dọn hết các vật dụng cụ điều chỉnh, phôi kim loại v.v..** ra khỏi từ phạm vi hoạt động của máy dẫn đến vật gia công. Các mảnh kim loại nhỏ hay các vật dụng khác khi chạm vào đĩa cắt đang quay có thể bắt trúng người và hành với tốc độ cao.
- ▶ **Luôn luôn kẹp chặt vật gia công.** Không nên cắt vật gia công không kẹp được vì quá nhỏ. Nếu không, khoảng cách giữa tay bạn với đĩa cắt đang quay là quá nhỏ.
- ▶ **Nếu đĩa cắt bị kẹp chặt, hãy tắt máy và đợi cho đến khi đĩa cắt đã hoàn toàn ngừng hẳn.** Không bao giờ cố ý lấy đĩa cắt vẫn còn đang quay ra khỏi mạch cắt, nếu không, thi sẽ có nguy cơ bị dội ngược lại. Xác định và chỉnh sửa nguyên nhân gây ra sự kẹp chặt.
- ▶ **Sau khi tắt máy, không được làm cho đĩa cắt ngừng quay bằng cách tạo lực cạ vào bên hông đĩa.** Đĩa cắt có thể bị hư, vỡ bể hay dẫn đến sự dội ngược.

Bảo dưỡng

- ▶ **Đưa dụng cụ điện cầm tay của bạn đến thợ chuyên môn để bảo dưỡng, chỉ sử dụng phụ**

46 | Tiếng Việt

- ▶ **Không được dùng áp lực ép dĩa cắt cắt vào vật gia công, và không đặt quá nhiều sức ép lên dụng cụ cụ điện.** Đặc biệt là tránh cho dĩa cắt bị kẹp chặt hay bị chèm chặt khi gia công các góc hay cạnh bén. Khi dĩa cắt bị hư hỏng do bị sử dụng sai cách, dĩa có thể hình thành các vết nứt và dẫn đến sự vỡ dĩa mà không có sự báo trước.
 - ▶ **Hãy mang tạp dề lao động.** Hãy lưu ý không để những người khác gặp phải nguy hiểm do các tia lửa bắn ra. Di dời các vật dễ cháy gần đó ra chỗ khác. Các tia lửa bắn ra phát sinh khi cắt kim loại.
 - ▶ **Chỉ sử dụng máy cắt dĩa để gia công các vật liệu được đề cập sau đây "Dự Định Sử Dụng".** Nếu không, máy cắt dĩa có thể khó tránh khỏi bị quá tải.
 - ▶ **Không được sử dụng dĩa cắt đã hỏng, chạy lệch tâm hay bị rung lắc.** Dĩa cắt bị hỏng có thể làm tăng độ ma sát, làm cho lưỡi cắt bị kẹp và giật ngược.
 - ▶ **Luôn luôn sử dụng lưỡi cắt đúng kích cỡ và hình dáng (hình thoi đối ứng tròn) của lỗ lắp lưỡi.** Loại lưỡi cắt không thích hợp với phần lắp ráp của máy cắt dĩa, sẽ chạy lệch tâm, và làm mất điều khiển.
 - ▶ **Không lắp lưỡi cưa xích, dao khắc gỗ hay lưỡi cưa răng vào.** Những loại lưỡi như vậy thường xuyên tạo ra sự dội ngược và làm mất sự điều khiển dụng cụ điện.
 - ▶ **Tuân theo các hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất dĩa cắt để lắp ráp và sử dụng dĩa cắt.** Dĩa cắt không vừa với máy có thể gây thương tích, cũng như làm dĩa bị kẹp chặt, vỡ bể hay dội ngược.
 - ▶ **Không sử dụng loại phụ tùng không được thiết kế chuyên dụng và đã được nhà sản xuất máy khuyến cáo.** Chỉ vì phụ tùng có thể lắp vào được dụng cụ điện của bạn, nó không đảm bảo sự vận hành an toàn.
 - ▶ **Không được chạm vào lưỡi cắt ngay sau khi xong việc, hãy để cho lưỡi cắt nguội lại trước đã.** Lưỡi cắt trở nên rất nóng trong thời gian hoạt động.
 - ▶ **Kiểm tra dây cáp dẫn điện thường xuyên và sự sửa chữa dây cáp bị hỏng chỉ được thông qua một đại lý ủy quyền dịch vụ khách hàng dụng cụ điện Bosch.** Thay dây cáp nối dài bị hư hỏng. Điều này sẽ đảm bảo cho sự an toàn của dụng cụ điện được giữ nguyên.
 - ▶ **Bảo quản an toàn cho máy khi không sử dụng.** Nơi bảo quản máy phải khô ráo và có thể khóa lại được. Điều này phòng tránh cho máy không bị
- hư hại khi lưu kho, và ngăn người chưa được học cách sử dụng vận hành.
- ▶ **Kẹp chặt vật gia công.** Vật gia công được kẹp bằng một thiết bị kẹp hay bằng êtô thì vững chắc hơn giữ bằng tay.
 - ▶ **Không bao giờ rời khỏi máy trước khi máy đã hoàn toàn dừng hẳn.** Các dụng cụ cắt vẫn đang còn chạy có thể gây thương tích.
 - ▶ **Không bao giờ được sử dụng máy có dây dẫn bị hỏng.** Không được chạm vào dây dẫn bị hỏng và kéo phích cắm điện nguồn ra trong lúc vận hành mà dây dẫn bị hỏng. Dây dẫn bị hỏng làm tăng nguy cơ bị điện giật.

Các Biểu Tượng

Các biểu tượng sau đây có khả năng diễn đạt ý nghĩa về cách sử dụng dụng cụ điện cầm tay của bạn. Xin vui lòng ghi nhận các biểu tượng và ý nghĩa của chúng. Sự hiểu đúng các biểu tượng sẽ giúp bạn sử dụng máy một cách tốt và an toàn hơn.

Biểu Tượng	Ý Nghĩa
	▶ Phạm vi nguy hiểm! Để tay, ngón tay hay cánh tay ra xa khỏi phạm vi này.
	▶ Hãy mang kính bảo hộ.
	▶ Hãy mang dụng cụ bảo vệ tai. Để tai trần tiếp xúc với tiếng ồn có thể làm mất thính giác.
	▶ Hãy mang mặt nạ chống bụi.
	▶ Hãy mang găng tay bảo hộ.

Mô Tả Sản Phẩm và Đặc Tính Kỹ Thuật



Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và mọi hướng dẫn. Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và/hay bị thương tật nghiêm trọng.

Dành sử dụng cho

Máy được thiết kế để lắp đặt sử dụng cố định với dĩa cắt, để gia công cắt gỗ theo chiều dọc và chéo góc bằng các đường cắt thẳng và các góc vát xiên lên đến 45 ° vào vật liệu kim loại mà không cần sử dụng nước.

Biểu trưng của sản phẩm

Sự đánh số các biểu trưng của sản phẩm là để tham khảo hình minh họa của máy trên trang hình ảnh.

- 1 Tay Nắm
- 2 Công tắc Tắt/Mở
- 3 Tay máy
- 4 Cố định độ sâu
- 5 Đai ốc khóa cố định chiều dày
- 6 Khóa an toàn dùng khi di chuyển
- 7 Bulông cố định góc
- 8 Chia vặt đầu vòng
- 9 Chân đế khuân bao
- 10 Chắn dây hồi bảo vệ lưỡi
- 11 Khóa trực
- 12 Dĩa cắt*
- 13 Cỡ chặn góc
- 14 Trục kẹp vặn
- 15 Chốt nhá nhanh
- 16 Tai hông trực kẹp vặn
- 17 Trục máy
- 18 Bích kẹp
- 19 Vòng đệm
- 20 Đai ốc đầu sáu cạnh
- 21 Nắp dây
- 22 Nút khóa tự chạy

*Phụ tùng được trình bày hay mô tả không phải là một phần của tiêu chuẩn hàng hóa được giao kèm theo sản phẩm. Bạn có thể tham khảo tổng thể các loại phụ tùng, phụ kiện trong chương trình phụ tùng của chúng tôi.

Thông số kỹ thuật

Máy cắt dĩa	GCO 2000		
Mã số máy	...	04.	
3 601 L17	0B.	
	...	0L.	
	...	OK.	
	...	OF.	... 0C.
Công suất vào danh định	W	2000	1650
Tốc độ không tải	v/p	3500	3500
Trọng lượng theo Qui trình EPTA-Procedure 01/2003 (chuẩn EPTA 01/2003)	kg	17	17
Cấp độ bảo vệ		<input type="checkbox"/> /II	<input type="checkbox"/> /II

Kích thước của vật giá công chấp nhận được (tối đa/tối thiểu) xem trang 49.

Chu trình khởi động làm giảm điện áp xảy ra thoáng nhanh. Sự gây nhiễu đồng đối với các thiết bị/máy móc khác có thể xảy ra trong trường hợp ở vào tình trạng không thuận lợi của hệ thống điện nguồn. Không có sự cố xảy ra đối với hệ thống có trở kháng dưới 0,15 ohm. Các giá trị đã cho có hiệu lực cho điện thế danh định [U] 230 V. Đối với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi.

Kích thước thích hợp cho dĩa cắt

Đường kính dĩa cắt, tối đa	mm	355
Chiều rộng dĩa cắt, tối đa	mm	3
Lỗ lắp lưỡi cắt	mm	25,4

Sự lắp vào

► **Phòng ngừa máy khởi động bất ngờ. Trong khi lắp ráp hay có việc làm gì trên máy, phích cắm điện phải được rút ra khỏi nguồn cấp điện.**

Ghi Chú: Để bảo đảm sự sử dụng được an toàn, phần còn lại của khuôn đế máy 9 phải được đặt lên trên một bề mặt vững chắc thích hợp (ví dụ., bàn thợ, mặt sàn bằng phẳng v.v..).

Các món được giao

Lấy tất cả các bộ phận được giao kèm theo máy ra khỏi bao bì một cách cẩn thận.

Lấy tất cả các gói tài liệu hướng dẫn và các phụ kiện giao kèm ra khỏi máy.

Trước khi cho máy hoạt động lần đầu tiên, hãy kiểm tra các bộ phận được liệt kê dưới đây xem có được giao đầy đủ:

- Máy cắt dĩa có gắn dĩa cắt
- Chia móc 8

Ghi Chú: Kiểm tra sự có thể bị hư hỏng của dụng cụ điện.

Trước khi tiến hành sử dụng máy, kiểm tra xem tất cả các chi tiết dùng bảo vệ có hoạt động tốt. Tất cả các hư hỏng nhẹ phải được kiểm tra cẩn thận để bảo đảm sự hoạt động của dụng cụ được hoàn hảo. Tất



48 | Tiếng Việt

cá các bộ phận phải được lắp ráp đúng cách và tất cả các điều kiện cần có phải được đáp ứng đúng và đủ để bảo đảm sự hoạt động được hoàn hảo.

Các chi tiết bảo vệ và các bộ phận hư hỏng phải được thay ngay thông qua một trung tâm bảo hành-bảo trì được ủy nhiệm.

Thay Dụng Cụ (xem hình A)

- Trước khi tiến hành bắt cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.
- Chỉ ứng dụng khóa trực 11 khi trực máy 17 đã ngừng quay. Nếu không, có thể làm hư hỏng máy.
- Không được chạm vào lưỡi cắt ngay sau khi xong việc, hãy để cho lưỡi cắt nguội lại trước đã. Lưỡi cắt trở nên rất nóng trong thời gian hoạt động.

Chỉ sử dụng đĩa cắt loại có tốc độ bằng hay cao hơn mức độ cho phép so với tốc độ không tải của dụng cụ điện của bạn.

Chỉ sử dụng đĩa cắt đáp ứng được với số liệu đặc tính kỹ thuật đã cung cấp trong phần hướng dẫn sử dụng và đã được kiểm tra đúng với tiêu chuẩn EN 12413 và được đóng nhãn thích hợp.

Xếp các đĩa cắt không sử dụng tới vào trong một vật đựng có nắp dây hay trong bao bì chứa nó trước kia. Cất giữ đĩa cắt bằng cách đặt nằm.

Tháo Đĩa Cắt Ra

- Đặt máy ở vào tư thế hoạt động. (xem "Tháo Khóa Máy (Vị Trí Hoạt Động)", trang 48)
- Đối với máy **có trang bị** chấn bảo vệ lưỡi đòn hồi: Lật chấn đòn hồi bảo vệ lưỡi 10 lên hết trên. Đối với máy **không có trang bị** chấn bảo vệ lưỡi đòn hồi: Tháo nắp chụp 21 ra.
- Vặn đai ốc đầu sáu cạnh 20 bằng chìa móc 8 giao kèm máy (15 mm) và cùng lúc nhấn khóa trực 11 cho đến khi vào khớp.
- Giữ nguyên nhấn nút khóa trực và vặn đai ốc đầu sáu cạnh 20 ra.
- Lấy vòng đệm 19 và bích kẹp 18 ra.
- Lấy đĩa cắt 12 ra.

Lắp Đĩa Cắt

Nếu thấy cần, làm sạch tất cả các bộ phận sắp lắp vào trước khi ráp.

- Lắp đĩa cắt mới lên trên trực máy 17 cách sao cho bề mặt nhẵn hướng ngược lại với tay máy.
- Lắp bích kẹp 18, vòng đệm 19 và đai ốc đầu sáu cạnh 20.

Nhấn khóa trực 11 cho đến khi vào khớp và siết chặt đai ốc đầu sáu cạnh 20 bằng chìa mộc 8 giao kèm máy. (Lực siết vào khoảng 18–20 Nm)

- Đối với máy **có trang bị** chấn bảo vệ lưỡi đòn hồi: Thả từ từ chấn đòn hồi bảo vệ lưỡi 10 xuống cho đến khi che kín hết đĩa cắt.

Bảo đảm chấn đòn hồi bảo vệ lưỡi 10 hoạt động đúng cách.

Đối với máy **không có trang bị** chấn bảo vệ lưỡi đòn hồi: Vặn nắp chụp 21 vào lại.

Sau khi lắp đĩa cắt vào, và trước khi mở máy, kiểm tra lại xem đĩa cắt có lắp vào đúng cách, và có thể quay tự do được hay không.

- Bảo đảm rằng đĩa cắt không bị co suột vào chấn đòn hồi bảo vệ lưỡi 10, chấn bảo vệ lưỡi cắt 18 hay chạm vào các bộ phận khác.
- Cho máy hoạt động khoảng 30 giây. Giả sử như máy có hiện tượng rung đáng kể xảy ra, tắt máy ngay lập tức; tháo đĩa cắt ra và lắp đĩa cắt vào lại lần nữa.

Vận Hành

Khóa An Toàn Dùng Khi Di Chuyển

- Trước khi tiến hành bắt cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.

Khóa an toàn dùng khi di chuyển 6 tạo khả năng xoay tròn dễ dàng hơn khi di chuyển máy đến các địa điểm làm việc khác nhau.

Tháo Khóa Máy (Vị Trí Hoạt Động)

- Dùng tay nắm gập tay máy 8 xuống một chút để giải phóng lực đè lên trên khóa an toàn dùng khi di chuyển 6.
- Kéo khóa an toàn dùng khi di chuyển 6 hoàn toàn rời ra ngoài.
- Gập tay máy từ từ lên phía trên.

Ghi Chú: Khi thao tác, hãy lưu ý đến khóa an toàn dùng khi di chuyển không bị nhấn vào trong. Nếu không, không thể hạ tay máy xuống thấp để có cõi dài yêu cầu.

Bảo Vệ An Toàn Máy (Vị Trí Di Chuyển)

- Hạ thấp tay máy xuống cho đến khi khóa an toàn dùng khi di chuyển 6 có thể nhấn hết vào bên trong.

Điều Chỉnh Góc Cắt (xem hình B)

- Trước khi tiến hành bắt cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.

Có thể chỉnh đặt góc vuông trong phạm vi từ 0° đến 45°.

Có thể nhận ra thước đo góc vuông dùng thường xuyên trên chặn định góc 13 với các vạch chia thích hợp. 0° và 45° vị trí được đặt tương ứng ở cùi chặn cuối.

- Nới lỏng cả hai bulông của chặn định góc 7 mở bằng khóa đầu vòng 8 (cỡ 13 mm) được giao kèm theo máy.
- Điều chỉnh góc theo yêu cầu và vặn chặt các bulông của chặn định góc lại.

Kẹp Cố Định Vật Gia Công (xem hình C)

Để đảm bảo an toàn lao động tốt nhất, vật gia công phải luôn luôn được kẹp chặt. Không được cắt vật gia công không kẹp được vì quá nhô.

- Đặt vật gia công tựa vào chấn định góc **13**.
- Vặn trực kẹp vặn **14** áp sát vào vật gia công và kẹp chặt vật gia công lại bằng tai hông của trực kẹp vặn **16**.

Giải Phóng Vật Gia Công

- Nới lỏng tai hông trực kẹp vặn **16** ra.
- Lật đứng chốt nhà nhanh **15** và kéo trực kẹp vặn **14** ra khỏi vật gia công.

Bắt Đầu Vận Hành

► **Tuân thủ theo đúng điện thế! Điện thế nguồn phải đúng với điện thế đã ghi rõ trên nhãn máy.**

► **Kiểm tra đĩa cắt trước khi sử dụng. Đĩa cắt phải được lắp vào đúng cách và phải quay được tự do. Tiến hành chạy thử 30 giây (tối thiểu) ở chế độ không tải. Không được sử dụng đĩa cắt đã bị hư hỏng, lệch tâm hay rung lắc. Đĩa cắt đã bị hư có thể bị vỡ tung và gây thương tích.**

Bụi từ các vật liệu như có chứa lớp phủ chì, khoáng chất (sỏi đá) hay kim loại có thể nguy hại cho sức khỏe con người. Tiếp xúc hay hít vào có thể gây cho người vận hành máy hay đứng gần bị dị ứng và/hay dẫn đến việc nhiễm độc đường hô hấp.

Một số loại bụi cụ thể được xem là nguy hiểm, đặc biệt có liên quan đến các hợp kim như kẽm, nhôm hoặc crom. Có thể chỉ nên để cho thợ chuyên môn gia công các loại vật liệu có chứa amiăng.

- Tạo không khí thông thoáng nơi làm việc.
- Khuyến nghị nên mang mặt nạ phòng độc có bộ lọc cấp P2.

Tuân thủ các qui định của quốc gia bạn liên quan đến loại vật liệu gia công.

Lưỡi cắt có thể bị cản trở do bụi, mạt cắt hay các mảnh vụn của vật gia công nằm trong khe của chân đế khuôn bao **9**.

- Tắt máy và kéo phích cắm điện nguồn ra khỏi ổ cắm.
 - Đợi cho đến khi đĩa cắt ngừng quay hoàn toàn.
 - Kéo nghiêng máy ra sau để cho các mảnh nhỏ của vật gia công có thể rớt ra ngoài khoảng trống được thiết kế cho mục đích này.
 - Nếu cần thiết, hãy sử dụng một dụng cụ thích hợp để gỡ bỏ tất cả các mảnh vụn của vật gia công ra.
- **Tránh không để rác tích tụ tại nơi làm việc. Rác có thể dễ dàng bắt lửa.**

Tư Thế của Người Thao Tác (xem hình D)

► **Không được đứng thẳng hàng với đĩa cắt ở đầu trước máy. Luôn luôn đứng qua một bên đĩa cắt.** Biện pháp này nhằm bảo vệ tốt hơn cho thân thể bạn, ngăn tránh khả năng có các mảnh vụn văng ra trong trường hợp đĩa cắt bị vỡ.

Chuyển mạch Tắt và Mở (xem hình E)

3 601 L17 0..

- Để **bắt đầu vận hành**, nhấn công tắc chuyển mạch Tắt/Mở **5** và giữ nhấn.
- Để **khóa** công tắc chuyển mạch Tắt/Mở, nhấn nút khóa tự chạy **22** theo chiều của tay máy.
- Để **tắt máy**, thả công tắc chuyển mạch Tắt/Mở **5** ra.

Khi công tắc chuyển mạch Tắt/Mở đã được khóa tự chạy, nhấn hết công tắc chuyển mạch Tắt/Mở vào cho đến khi khóa tự chạy nhà ra và sau đó thả công tắc chuyển mạch Tắt/Mở ra.

3 601 L17 04.

- Để **bắt đầu vận hành**, nhấn nút khóa tự chạy **22** theo chiều của tay máy.
- Sau đó nhấn công tắc chuyển mạch Tắt/Mở **5** vào và giữ nhấn.

Ghi Chú: Vì lý do an toàn, công tắc chuyển mạch Tắt/Mở **5** không thể khóa tự chạy được, mà phải giữ nhấn trong suốt quá trình vận hành.

- Để **tắt máy**, thả công tắc chuyển mạch Tắt/Mở **5** ra.

Khi không sử dụng dụng cụ điện, hãy tắt máy để tiết kiệm điện năng.

Hướng Dẫn Sử Dụng

► **Trước khi tiến hành bắt cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.**

Hướng Dẫn Tổng Quát Trong Gia Công Cắt

► **Không được chạm vào lưỡi cắt ngay sau khi xong việc, hãy để cho lưỡi cắt nguội lại trước đã.** Lưỡi cắt trở nên rất nóng trong thời gian hoạt động.

Bảo vệ đĩa cắt không bị dập mạnh, va dập hay dính dầu mỡ. Không để cho đĩa cắt phải chịu lực áp lên hông.

Không được bắt dụng cụ điện làm việc quá sức đến mức dừng hoạt động.

Nap tải quá đáng làm giảm thấy rõ hiệu năng của máy và làm giảm tuổi thọ của đĩa cắt.

Chỉ sử dụng đĩa cắt thích hợp cho loại vật liệu được gia công.

50 | Tiếng Việt

Kích Thước Vật Gia Công Cho Phép

Kích cỡ vật gia công **Tối da**:

Hình Dạng Vật Gia Công	Góc Vuông	
	0°	45°
	130 Ø	110 Ø
	120 x 120	90 x 90
	180 x 85	100 x 80
	138 x 138	90 x 90

Kích cỡ vật gia công **Tối thiểu**

(= tất cả các vật gia công có thể kẹp chặt được nhờ trực kẹp ván 14):

Chiều dài 80 mm

Công suất cắt, tối đa (0°/0°): 125 mm

Điều Chỉnh Cỡ Định Độ sâu (xem hình F)

Hiện trạng của máy khi giao hàng, cỡ định độ sâu 4 đã được điều chỉnh để đĩa cắt loại mới 355 mm không chạm vào chân đế khuôn bao khi gia công cắt.

Để bù mòn đĩa cắt, ta có thể điều chỉnh cỡ định độ sâu xuống sâu hơn.

Khi sử dụng một đĩa cắt mới, phải luôn luôn chỉnh đặt cỡ định chiều dày về lại vị trí ban đầu.

► Luôn luôn điều chỉnh cỡ định chiều dày cách sao cho đĩa cắt không chạm vào đế khuôn bao khi cắt.

- Đặt máy ở vào tư thế hoạt động. (xem "Tháo Khóa Máy (Vị Trí Hoạt Động)", trang 48)
- Nới lỏng đai ốc khóa 5 bằng chìa móc 8 giao kèm máy (13 mm).
- Dùng tay nắm để xoay tay máy 8 về vị trí yêu cầu.
- Vặn cỡ định chiều dày 4 theo chiều đồng hồ hay ngược chiều đồng hồ cho đến khi đầu vít chạm vào vỏ máy.
- Từ từ đưa tay máy lên trên và siết chặt đai ốc khóa 5 lại.

Bảo Dưỡng và Bảo Quản

Bảo Dưỡng Và Làm Sạch

- Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.
- **Làm sạch các kẽ thông gió của dụng cụ điện thường xuyên bằng một cọ mềm.** Động cơ quạt gió kéo bụi vào trong vỏ máy, sự tích tụ một lượng lớn bụi kim loại có thể gây ra nguy hiểm về điện.
- **Trong điều kiện giới hạn tuyệt đối, luôn luôn sử dụng máy hút bụi trong khả năng có thể.** **Thổi sạch các khe thông gió thường xuyên và lắp đặt thiết bị ngắt mạch tự động (RCD).** Khi gia công kim loại, các loại mạt bụi dẫn điện có thể lọt vào trong dụng cụ điện. Toàn bộ sự cách điện của dụng cụ điện có thể bị mất tác dụng.
- **Chỉ giao việc sửa chữa, bảo trì máy cho các thợ chuyên môn có năng lực.** Bằng cách này, ta có thể đảm bảo sự an toàn của dụng cụ điện vẫn được giữ nguyên.

Chắn bảo vệ lưỡi đòn hồi phái luôn luôn có thể chuyển động tự do, co thụt tự động. Vì vậy, luôn luôn giữ cho phạm vi chung quanh chắn bảo vệ lưỡi đòn hồi được sạch.

Nếu như cần phải thay dây dẫn điện thì công việc này phải do hãng Bosch, hay một đại lý được Bosch ủy nhiệm thực hiện để tránh gặp sự nguy hiểm do mất an toàn.

Nếu già như máy bị trục trặc dù đã được theo dõi cẩn thận trong quá trình sản xuất và đã qua chạy kiểm tra, sự sửa chữa phải do trung tâm bảo hành-bảo trì dụng cụ điện cầm tay Bosch thực hiện.

Trong mọi thư từ giao dịch và đơn đặt hàng phụ tùng, xin vui lòng luôn viết đủ 10 con số đã được ghi trên nhãn máy.

Phụ kiện

	Mã số máy
Dĩa cắt	2 608 600 946
Dĩa cắt	2 609 600 936
Dĩa cắt	2 609 600 689

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng và bảo hành-bảo trì

Bộ phận phục vụ hàng sau khi bán của chúng tôi trả lời các câu hỏi liên quan đến việc bảo dưỡng và sửa chữa các sản phẩm cũng như phụ tùng thay thế của bạn. Sơ đồ mô tả và thông tin về phụ tùng thay thế cũng có thể tra cứu theo dưới đây:

www.bosch-pt.com

Các nhân viên tư vấn khách hàng của chúng tôi trả lời các câu hỏi của bạn liên quan đến việc mua sản phẩm nào là tốt nhất, cách ứng dụng và điều chỉnh sản phẩm và các phụ kiện.



Việt Nam

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Robert Bosch
Việt Nam, PT/SVN
Tầng 10,194 Golden Building
473 Điện Biên Phủ
Phường 25, Quận Bình Thạnh
Thành Phố Hồ Chí Minh
Việt Nam
Tel.: +84 (8) 6258 3690 Ext 413
Fax: +84 (8) 6258 3692
hieu.lagia@vn.bosch.com
www.bosch-pt.com

Thải bỏ

Máy cắt đĩa, linh kiện và bao bì phải được phân loại
để tái chế theo hướng thân thiện với môi trường.

**Được quyền thay đổi nội dung mà không phải thông báo
trước.**

